
Maschinenspracheprogramme und Hardware-Erweiterungen für Schneider CPC's

2. Auflage





Bauriedl Maschinenspracheprogramme und Hardware-Erweiterungen für Schneider CPC's

Paul Bauriedl

Maschinenspracheprogramme und Hardware-Erweiterungen für Schneider CPC's

2. Auflage

CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek

Bauriedl, Paul:

Maschinenspracheprogramme und Hardware-Erweiterungen für Schneider CPC's/Paul Bauriedl. Puchheim: IDEA, 1988 . ISBN 3-88793-147-5

ISBN 3-88793-147-5
© 1987 IDEA Verlag GmbH, Puchheim
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung: Gräbner, Altendorf b. Bamberg
Printed in Germany

Inhaltsverzeichnis

Vorwort
WERKZEUGKISTE9
Allgemeine Routinen9
Disketten- und Kassettenroutinen21
Sonstige Call's
Indirektions
Fließkomma- und Integerroutinen28
Fließkommaarithmetik
Integerarithmetik33
Restarts, Lowjumps, Interrupts
Schnelle- und langsame Ereignisse
Die schnellen Ereignisse38
Die langsamen Ereignisse40
Stringdescriptoren, Variablenpointer und CALL- Befehle43
VERSCHIEDENE MC-ROUTINEN49
Bildschirm links und rechts rollen49
Funktion SCREEN\$
Alarmton
Die Befehle LDIR und LDDR
ROM lesen
Wandle Dezimal nach Hex53
Wandle Hex nach Dezimal54
Hexdump55
Hardcopy für Mode 2
Schnelle Text-Hardcopy
Mini - Monitor
Data - Generator67
Breakpoint
Vier Routinen zur Listenverarbeitung69
Deutscher Zeichensatz
Drucker Protokoll
Text suchen
Relocater
Integer Bubble-Sort
Fließkommazahlen sortieren
NEUE BASIC-BEFEHLE81
Circle83
Copy
Text92
Tausch94
Pause96
Dooke
Dpeek
Restore (neu)97
Over 1/Ø
Tast98
Taylongo 98

HARDWAREERWEITERUNGEN99
Interner Daten- und Adressbuffer99
Externer Daten- und Adressbuffer
Adressdecoder1Ø4
Erweiterungs-ROM selektieren
24-Bit-I/O-Port
Schaltverstärker109
Hardware-Timer111
Frequenzzähler113
Einfache synchrone serielle Schnittstelle
V-24 Schnittstelle121
8-Kanal Analog / Digital Wandler131
Digital / Analog Wandler135
EPROM Programmierer
8-Bit Centronicsport140
Netzteil142
IC Ansichten144
IC Ansichten

Unrunrt

Dieses Buch stellt keine Einführung in die Z-80- Maschinensprache dar, es ist mehr eine notwendige Bausteinsammlung für Ihre Maschinensprache-Bibliothek. Deshalb empfehle ich auch die Lektüre von z.B Rodnay Zars Standardwerk "Programmierung des Z 80", Sybex-Verlag, wenn Sie sich bei dem einen oder anderen Befehl doch nicht so sicher sind.

Durch die fehlende Einführung zur Maschinensprache können wir sofort an die "große Programmierung" gehen und haben Zeit für Schneider-Spezifisches und komplette Problemlösungen.

Zum ersten Teil: Die Werkzeugkiste.

Zum ersten ferri Die merkreugkiste

Hier habe ich wichtige Routinen des Schneider-Roms mit ihren Ein- und Aussprungsbedingungen beschrieben .

Dazu gehört auch eine eingehende Erklärung dessen, wie ihr Computer Strings, Fließkomma- und Integerzahlen verarbeitet, so daß Sie dann auch in Maschinensprache diese Möglichkeiten nützen können.

Zum zweiten Teil: Routinen und Basicerweiterungen.

Zum Zweiten fell. Kodtinen und Basiterweiterungen

Fertige nützliche Programme und einige Basicbefehle mehr kann man immer gebrauchen und diese finden Sie hier. Dabei soll auch gezeigt werden, wie die ROM-Routinen eingesetzt werden können.

Auch das sehr umfangreiche Schneider-Basic kann Erweiterungen vertragen wie z.B. CIRCLE, PAUSE, COPY, TEXT, TAUSCH, um nur einige zu nennen.

Im letzten Teil dann: Hardwareerweiterungen.

Im lecten lett danni har dwareer wereer angeni

Wert wurde daraufgelegt, einige zusätzliche Hardware-Komponenten sowie deren Treiberprogramme vorzustellen. Hier finden Sie D/A- und A/D-Wandler, eine RS-232- und 8-Bit-Centronics-Schnittstelle, einen 24-poligen Ein-/Ausgabeport, einen Timer sowie einen EPROM - Programmierer.

Noch ein Wort zu den Schneider-Computern selber:

Mittlerweile gibt es drei Systeme, den CPC-464, CPC-664 und den CPC-6128, diese drei Typen sind aber nicht restlos miteinander kompatibel. Wenn man von der jeweiligen Speichergröße und dem eingebauten Diskettenlaufwerk absieht, ist da noch ein erweitertes BASIC, das ein geändertes ROM benötigt. Für den BASIC-Programmierer ist das nicht weiter tragisch, es gibt ja bestenfalls mal einen SYNTAX-ERROR, aber der Rechner stürzt deshalb nicht ab. Auch für den Maschinensprache-Programmierer gibt es solange keine Probleme, wie er die Sprungtabelle des RAM's benützt, mit einer kleinen Einschränkung allerdings: Die Tabelle der Fließkommaroutinen befindet sich an einer etwas anderen Stelle, und die Tabelle für die Integerverarbeitung fehlt ganz (zu Gunsten der neuen Befehle).

Es ist aber alles nicht so schlimm, in der "Werkzeugkiste" sind die Unterschiede aufgezeigt.

Alle Programme in diesem Buch sind auf dem CPC-464 ohne Änderung lauffähig, bei Verwendung auf den anderen Systemen sind nur die Einsprünge zu den Rechen-Routinen, wie jeweils angegeben, etwas zu verändern.

Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Programmieren und Erweitern Ihres Rechners.

Paul Bauriedl

Werkzeugkiste

Dieses Kapitel ist zu Ihrer Unterstützung gedacht. Hier werden einige wichtige Routinen des Schneider Betriebssystems mit ihren parametertragenden Registern erläutert. Alle folgenden Einsprungadressen sind -wenn nicht anders angegeben- auf den Schneider Computern 464,664 und 6128 gleich.

Zum größten Teil sind diese Routinen ja selbsterklärend, aber wo das nicht zutrifft, gebe ich Hilfestellung. Die Zeile in Klammern gibt die Register an, die die Unterprogramme selbst verwenden. Sie sollten sie also PUSHen, wenn sie für Sie wichtige Inhalte tragen.

Fangen wir gleich bei den wichtigsten Aufrufen an, dazu gehören das Warten auf eine Eingabe von der Tastatur, eine bestimmte Taste prüfen und die Ausgabe eines Zeichens auf dem Bildschirm. Diese Unterprogramme habe ich gleich darauffolgend in kleine Maschinenprogramme eingebaut.

Allgemeine Routinen

* Prüfe auf gedrückte Taste mittels Tastennummer.

(Vergleichbar mit dem Basic-Befehl INKEY.)


(Diese Routine wartet nicht !)

(AF, BC, HL)

LD A,Tastennummer
CALL BBIE
Flag's bei Aussprung
Z = Ø, wenn Taste gedrückt wurde und
Z = 1, wenn nicht.
C-Register hat nun folgende Bedeutung:
Bit-7 = 1 wenn mit Controltaste geschehen.
Bit-5 = 1 wenn mit Shifttaste geschehen.

Dazu gleich alle möglichen Tastennummern:

66	6	64	6	5	57	5	6	49	4	8	41	4	ø	33	3	32	25	5	24	1	6	79
68	1	67		59	58		5ø	51		43	42	2	35	3	34	27	:	26	17	,		18
78		6	9	60	9 6	1	53	5 5	52 44 45 37 36 2				2	9	28		.9					
2	1	T	71	-	53	62	:	55 54 46 38 39 31					1	3Ø	2	2		21				
				L	47									23								



Funktionstastenfeld:

Cursortasten:





* Warten auf Taste mit ASCII- oder Erweiterungscode.

(Vergleichbar mit Basic-Befehl INPUT.)

(Diese Routine wartet !)

(AF)

CALL BBØ6

A enthält das Zeichen

* Prüfe Taste auf ASCII- oder Erweiterungscode.

(Vergleichbar mit Basic-Befehl INKEY\$.)

(Diese Routine wartet nicht !)

(AF)

CALL BBØ9

A enthält das Zeichen

Flag's:

C = 1 wenn Zeichen gefunden und

C = Ø wenn kein Zeichen dann Akku zerstört.

Es gibt folgende ASCII-Zeichen: (Werte in Hex.)

Ø - 1F sind Steuerzeichen (mit CTRL erreichbar).

20 - 7E ASCII-Zeichen

7F DEL-Taste

A3 Pfund-Zeichen

```
Ferner folgende Schneider-Spezial-Tasten-Rückgabewerte:
        8Ø - 89 Funktionstasten Ø-9
             8A Funktionstaste Full Stop
                               ENTER ohne CONTROL
             80
                               ENTER mit CONTROL
             EØ COPY-Taste
             E1 TAB -Taste
             FØ Schreib-Cursor rauf
             F1
                               runter
                    .
                          .
             F2
                              links
                    .
                          .
                               rechts
             F3
                  Copy -Cursor rauf
             F4
                        .
             F5
                               runter
                    .
                          **
             F6
                              links
                         .
                    .
             F7
                              rechts
             F8 Schreib-Cursor zum Textanfang
             F9
                    .
                         " Textende
                          **
                               " Zeilenanfang
             FA
                               Zeilenende
             FB
             FC Break
             FD CAPS -Lock-Wert
             FE SHIFT-Lock-Wert
             FF keine Taste
* <u>Schreibe ein Zeichen an Bildschirm oder führe Steuercode aus.</u>
  ( Vergleichbar mit Basic-Befehl PRINT.)
        ( -- )
        A enthält das Zeichen (Ø-255)
        CALL BB5A
* <u>Schreibe ein Zeichen auf Bildschirm.</u> Steuercodes werden ebenfalls
  nur ausgedruckt nicht ausgeführt !
         ( AF, BC, DE, HL )
         (A enth. das Zeichen (Ø-255, wichtig aber nur Ø-31).
        CALL BB5D
Jetzt folgen einige kleine Beispielprogramme, in denen obige ROM-
Routinen verwendet werden:
Pass 1 errors: ØØ
                  10 ;Pruefe auf gedrueckte Taste
                 20 ; mittels Tastennummer.
                 30 ;
                            org 20000
                 40
4E2Ø
                 5Ø
                            ent 20000
4E2Ø
                 60 1
                 70 ;z.B. warten auf TAB-Taste.
                 80 waitta: 1d a,68
4E2Ø 3E44
                           call #bble
                 90
4E22 CD1EBB
                 100
                           jr z,waitta
4E25 28F9
                           ret
                110
4E27 C9
```

Pass 2 errors: 00

Pass 1 errors: 00

```
10 :Warten auf Taste und Echo auf Bildschirm
                20 ; Abbruch bei ESC-Taste
                30 :
                         org 20000
                40
4F2Ø
                         ent 20000
4E2Ø
                5Ø
                60 :
                70 ;Steuerzeichen werden ausgedruckt !
               8ø
                         call #bbØ6
4E2Ø CDØ6BB
4E23 FEFC
                          cp #fc
               9Ø
              100
                         ret z
4E25 C8
4E26 CD5DBB
4E29 C9
                         call #bb5d
               11Ø
               120
                         ret
               130 ;
               14Ø ;Steuerzeichen werden ausgefuehrt!
4E2A CDØ6BB
                     call #bbØ6
               150
4E2D FEFC
               160
                          CD #fc
                         ret z
               170
4E2F C8
4E3Ø CD5ABB 18Ø
                          call #bb5a
               19Ø
                          ret
4E33 C9
```

Pass 2 errors: 00

Pass 1 errors: ØØ

```
10 :Warten auf Taste und Echo auf Bildschirm
              15 :wenn Zeichen >=32 dez. war.
              16 ; Abbruch bei ESC-Taste
              17 ;
                      org 20000 -
              20
4E2Ø
                       ent 20000
              3Ø
4E2Ø
              35 (
             40 loop: call #bb09
4E2Ø CDØ9BB
             5.0
4E23 3ØFB
                       jr nc,loop
                      ср
4E25 FEFC
             6Ø
                          #fc
4E27 C8
              78
                      ret z
4E28 FE2Ø
              8Ø
                      CD
4E2A 38F4
              9.0
                       jr c,loop
                      call #bb5a
4E2C CD5ABB
             100
4E2F 18EF
             110
                       jr loop
```

Pass 2 errors: 00

* Zeichenausgabe als Grafikzeichen oder als Steuercodes.

(AF)

```
LD A,FF = Grafikausgabe ein
oder LD A,ØØ = Grafikausgabe aus
CALL BB63
```

```
* Lies Zeichen von Bildschirm (Vergleicht Matrixen).
        ( AF )
       CALL BB6Ø
        A enthält das Zeichen wenn lesbar sonst
       Flag's:
       C = 1 wenn lesbares Zeichen gefunden sonst
       c = \emptyset.
* Joysticks einlesen.
        ( AF.HL )
        CALL BB24
        A und H enthalten das Joystick-Ø-Byte
              enthält das Joystick-1-Byte
   Das Byte stetzt sich wie folgt zusammen:
        Bit Ø
                Auf
        Bit 1
                AЬ
        Bit 2
                Rechts
        Bit 3
                Links
        Bit 4
                Feuer 2
                Feuer 1
        Bit 5
                NC (Nicht verwendet)
        Bit 6
                logisch-Ø
        Bit 7
    *********************
    ¥
                  Alle folgende Routinen beziehen
                     sich auf den aktuellen
    ¥
             Stream, d.h. auf das angewählte Fenster.
    * Aktuellen Stream wählen ( Ø-7 ).
        ( AF, HL )
        LD A,Ø-7
        CALL BBB4
        A enthält vorherigen Stream bei Aussprung !
```

* Fenster löschen.

(AF, BC, DE, HL)

CALL BB6C

* Fenster setzen.

```
( AF, BC, DE, HL )
```

LD H, Spalte einer Ecke

LD D, Spalte der anderen Ecke

LD L, Reihe einer Ecke

LD E, Reihe der anderen Ecke

CALL BB66

* Cursor positionieren.

(AF, HL)

LD H, neue Spalte

LD L, neue Reihe

CALL BB75

* Hole Cursorposition.

(AF, HL)

CALL BB78

Reg. H enthält Spalte

Reg. L enthält Reihe

* Anwendercursor ein.

(AF)

CALL BB7B

* Anwendercursor aus.

(AF)

CALL BB7E

* Setze Textink auf neue Farbe.

(Inknummer:Ø-1 bei Mode 2,Ø-3 bei Mode 1,Ø-15 bei Mode Ø). Ink vorher definieren, sonst werden die Standardfarben verwendet. Das (AF,HL) gleiche gilt auch bei allen Aufrufen mit eingesetzter Ink-Nummer.

LD A, Inknummer CALL BB9Ø

* Hole aktuelle Inknummer. (Gegenteil der vorigen Routine)

(AF)

CALL BB93

A enthält Inknummer des Textes

* Besetze Inknummer mit neuer Farbe. (Voraussetzung der vorigen vier Unterprogramme). (AF, BC, DE, HL) LD A, Inknummer LD B, Farbe 1 (Ø-26) siehe Handb. Anhang IV/S.6 LD C.Farbe 2 (Ø-26) " CALL BC32 * Hintergrund eines Zeichens durchsichtig ein/aus. (AF, HL) LD A mit Ø, dann undurchsichtig LD A <> Ø, dann durchsichtig CALL BB9F * Hole die Adresse der Zeichenmatrix. (AF,HL) LD A mit Zeichen (Ø-255). CALL BBA5 HL enthält die Adresse des Zeichens. Flag's bei Aussprung: C=1 wenn Matrix im RAM und C=Ø wenn Matrix im ROM gefunden wurde. * Text invers darstellen bis zum erneuten Aufruf. (Hintergrund mit Vordergrund tauschen.) (AF, HL) CALL BB9C * Grafikfenster Grundeinstellung. (Fenster wird nicht gelöscht, nimmt wieder den ganzen Bildschirm ein, es wird ein ORIGIN Ø,Ø und MOVE Ø,Ø durchgeführt und Vorder-/ Hintergrund auf INK 1 / INK Ø gesetzt). (AF, BC, DE, HL) CALL BBBA * Move absolut. (AF, BC, DE, HL)

> LD DE, neue X-Koordinate (Breite) LD HL, neue Y-Koordinate (Höhe)

CALL BBCØ

```
* Move relativ.
```

(AF,BC,DE,HL)

LD DE,neue X-Koord. mit Vorzeichen
LD HL,neue y-Koord. "
CALL BBC3

* Origin setzen.

(AF,BC,DE,HL)

LD DE,neue X-Koord.

LD HL,neue Y-Koord.

CALL BBC9

* Hole Origin.

(DE,HL)

CALL BBCC

DE enthält X-Koord.

HL enthält Y-Koord.

* Setze neue Paperfarbe (als Inknummer).

(AF.HL)

LD A, Inknummer CALL BB96

* Hole aktuelle Paperfarbe. (als Inknummer).

(AF)

CALL BB99 A enthält Inknummer des Hintergrundes

* Hole aktuelle Position des Grafikcursors.

(AF)

CALL BBC6
DE enthält X-Koord.
HL enthält y-Koord.

* Setzen eines Grafikfensters.

(Die Koordinaten müssen nicht in der Reihenfolge kleiner / größer eingegeben werden, aber folgende Bedingung erfüllen).

```
Linker Rand: Rechter Rand:
                ------
 Mode \emptyset: vielfaches von 2 vielfaches von 2 - 1
 Mode 1: " 4 " " 4 - 1 Mode 2: " 8 " 8 - 1
        ( AF, BC, DE, HL )
        LD DE,X-Koord.1
        LD HL, X-Koord. 2
        CALL BBCF
        LD DE, Y-Koord. 1
        LD HL.Y-Koord.2
        CALL BBD2
* Lösche das Grafikfenster.
        ( AF, BC, DE, HL )
        CALL BBDB
* Setze Grafikink. ( Inknummer ).
 Es werden nur so viele Inknummern berücksichtigt, wie im
 momentanen Modus darstellbar sind !
        ( AF )
        LD A, Inknummer
        CALL BBDE
* Hole aktuelle Grafikink. ( Inknummer ).
        ( AF )
        CALL BBE1
        A enthält Inknummer
* Setze Grafikhintergrund auf neue Ink. ( Inknummer ).
        ( AF )
        LD A, Inknummer
        CALL BBE4
* Hole aktuellen Grafikhintergrund. ( Inknummer ).
        (AF)
        CALL BBE7
        A enthält Inknummer
```

```
* Plotte Punkt absolut.
         ( AF, BC, DE, HL )
         LD DE, X-Koord.
         LD HL, Y-Koord.
         CALL BBEA
* Plotte Punkt relativ.
         ( AF.BC.DE.HL )
         LD DE, X-Koord. mit Vorzeichen
         LD HL, Y-Koord.
         CALL BBED
* Teste einen Punkt absolut.
          ( AF, BC, DE, HL )
         LD DE, X-Koord.
         LD HL, Y-Koord.
         CALL BBFØ
         A enthält Inknummer von Punkt od. Inknr. v. Paper
* Teste einen Punkt relativ.
          ( AF, BC, DE, HL )
         LD DE, X-Koord. mit Vorzeichen
         LD HL, Y-Koord.
         CALL BBF3
         A enthält Inknummer von Punkt od. Inknr. v. Paper
* Zeichne Linie absolut. ( Basic-Befehl DRAW )
         ( AF, BC, DE, HL )
         LD DE, X-Koord.
         LD HL, Y-Koord.
         CALL BBF6
* Zeichne Linie relativ. ( Basic-Befehl DRAWR )
         ( AF, BC, DE, HL )
         LD DE, X-Koord.
         LD HL, Y-Koord.
         CALL BBF9
```

```
¥
             Wenn Sie nur waagrechte oder senkrechte
                                                         *
    ¥
             Linien ziehen wollen, gibt es dafür zwei
                 wesentlich schnellere Routinen.
    * Ziehe waagrechte Linie.
       ( AF.BC.DE.HL )
       LD A, Inknummer
       LD DE, Anfangs-X-Koord.
       LD BC, End-X-Koord.
       LD HL,
                   Y-Koord.
       CALL BC5F
* Ziehe senkrechte Linie.
       ( AF, BC, DE, HL )
       LD A, Inknummer
       LD HL, Anfangs-Y-Koord.
       LD BC, End-Y-Koord.
       LD DE,
                  X-Koord.
       CALL BC62
* Ein Zeichen auf Grafikcursorposition ausgeben.
 (Vergleichbar mit BASIC-Befehlen TAG/TAGOFF.)
       ( AF, BC, DE, HL )
       A enthält das Zeichen (Ø-255)
       CALL BBFC
* Frage nach Zeichen pro Zeile. (Je nach Mode verschieden.)
        ( AF, BC )
       CALL BC17
       B enthält Spalten (19,39,79 bei Modis Ø,1,2).
       C enthält Zeilen (immer 24).
* Invertiere eine Zeichenposition.
        ( AF, BC, DE, HL )
       LD B, verschlüsselte Ink 1; (siehe nächste Routine)
       LD C,verschlüsselte Ink 2 ( "
       LD H.Spalte
       LD L, Zeile
       CALL BC4A
```

* Bildschirmmodus setzen (Ø,1 oder 2).

(AF, BC, DE, HL)

LD A, modus CALL BCØE

* Bildschirmmodus holen.

(AF)

CALL BC11

A enthält je nach Mode Ø,1 oder 2.

* Bildschirm löschen mit Ink Ø.

(AF.BC.DE.HL)

CALL BC14

* Inknummer verschlüsseln.

(AF)

LD A. Inknummer

CALL BC2C

A enthält verschlüsslte Ink (sowie sie die modeabhängige Bildschirmdarstellung einer Farbe benötigt.

* <u>Ganzen Bildschirm um eine Zeile nach oben oder unten rollen.</u>
Hardwarescroll-Routine, d.h. der Zeiger für den Anfang des
Bildschirmspeicher steht nicht mehr auf &C000.

(AF, BC, DE, HL)

 $B = \emptyset$, dann nach unten rollen

B <>0, dann nach oben rollen

A enthält verschlüsselte Ink für neu eingefügte

Zeile. (siehe vorige Routine.)

CALL BC4D

* Rolle einen Bildschirmteil um eine Zeile nach oben oder unten. Softwarescroll-Routine, d.h. der Bildschirm wird wirklich in den angegeben Grenzen gerollt. Dies ist zwar nicht so schnell, dafür werden aber keine Zeiger verstellt. Wichtig bei manchen Hardcopy-Programmen.

(AF, BC, DE, HL)

 $B = \emptyset$, dann nach unten rollen

B <>0, dann nach oben rollen

A enthält verschlüsselte Ink (wie vor).

H enthält linke Begrenzung

D " rechte '

L " obere

E " untere

CALL BC5Ø

Disketten- und Kassettenroutinen

Im folgenden möchte ich die Kassetten- und Disketten- Sprungvektoren kurz vorstellen . Da alleine dieser Teil das ganze Buch füllen könnte, wollte man die Routinen bis zum letzten erklären, verweise ich -um Wiederholungen zu vermeiden- an die im Anhang vorgestellte Literatur.

Doch den Begriff "Header", der gleich öfter auftaucht, möchte ich eingehender erläutern.

Allgemein: Ein Header ist ein 64 Byte langer Block, bei dem allerdings nur die ersten 28 Bytes vom AMSDOS verwendet sind, der Rest steht dem Anwender zur vollen Verfügung. Ferner ist dabei der Aufbau bei Kassetten- und Diskettenbetrieb gleich. Dieser Header oder Kopfsatz wird bei Kassettenbetrieb vor jedem neu aufgezeichneten Block mit abgespeichert und bei der Verwendung einer Floppy nur einmal am Anfang des Aufzeichnungsvorgangs. Die Ausnahme von der Regel bilden dabei die ASCII- und COM- Dateien, diese werden nämlich Headerlos abgespeichert. Weshalb sich auch beide Dateiarten sehr ähnlich sind. Wenn Sie also COM-Dateien unter normalen Umständen (ohne CP/M!) bearbeiten wollen, kommen Sie also am besten zu Rande, wenn Sie sie in Maschinensprache wie ASCII-Dateien behandeln.

Und nun der Aufbau des Headers in Bytes:

(Alle mit "!" gekennzeichneten Bytes haben bei der Disk keine Bedeutung!)

- Ø-15 Dateiname, auf jeweiliges Format (D/K) gebracht.
- 16 Blocknummer.
- 17 Wenn <>0 dann letzter Block.
 - 18 Dateityp, (ASCII, Basic, Binär und geschützt ja/nein).
- ! 19-20 Datembytes/Satz.
 - 21-22 Ursprungsadresse, wichtig bei Binär-Files.
- 23 Wenn (>Ø, dann erster Block.
- 24-25 File-Länge.
- 26-27 Einsprungsadresse bei Maschinen-Code.
- 28-63 Frei für Anwender.

* Initialisiere Kassettenmanager.

(Schließe alle offenen Dateien, setze 1000 Baud, laße Meldungen zu.)

(AF, BC, DE, HL)

CALL BC65

* Setze Schreibgeschwindigkeit.

```
( AF, HL )
```

```
LD HL mit #A7 f. 2000 Baud od. #14D f. 1000 Baud.
LD A mit #32 " " " #19 " ".
CALL BC68
```

* Kassettenmeldungen ein/aus.

(AF)

LD A mit Ø (=ein),<>Ø (=aus)
CALL BC6B

* Recorder-Motor ein.

(AF)

CALL BC6E

A enthält vorigen Motorstatus (#1Ø=ein/#EF=aus) Flag's:

C = 1, wenn's funktionierte oder

C = Ø wenn Escape-Taste gedrückt war.

* Recorder-Motor aus.

(AF)

CALL BC71 sonst wie oben.

* Motor ein oder aus.

(AF)

LD A mit #1Ø f. Ein oder #EF f. Aus CALL BC74 sonst wie oben

* Eröffne Eingabedatei auf Kas./Disc.

(AF, BC, DE, HL, IX)

LD B mit Länge des Namens

LD HL mit Adresse von Dateinamen

LD DE mit Adresse eines 2k-Buffers

CALL BC77

HL enthält Adresse von Header.

DE enthält Ursprungsadresse aus Header (wichtig bei Binär-Dateien, bei Basic-Prog. immer #170.)

BC enthält Dateilänge

A enthält Dateiart (es zählt nur das Low-Nibble!)

Ø = Basic

1 = Basic geschützt

2 = Binär

3 = Binär geschützt

6 = ASCII

Flag's bei Aussprung:

C=1,Z=Ø wenn's funktionierte.

C=Ø,Z=Ø wenn schon eine Eingabedatei offen war.

C=Ø,Z=1 wenn Datei auf Disk nicht gefunden oder Escape-Taste gedrückt bei Kass.-Betrieb.

```
* Schließe Eingabedatei normal.
```

(AF, BC, DE, HL)

CALL BC7A
Flag's bei Aussprung:

C=1 wenn ok und

C=@ wenn Datei nicht offen war.

* Schließe Eingabedatei unmittelbar.

(Abbruch im Fehlerfall.)

(AF, BC, DE, HL)

CALL BC7D

* Zeichenweise Lesen aus Eingabedatei.

(über 2k-Buffer.)

(AF.IX)

CALL BC8Ø

A enthält Zeichen, wenn Lesen möglich war.

Flag's bei Aussprung:

C=1,Z=Ø wenn Lesen möglich war.

 $C=\emptyset, Z=\emptyset$ bei Dateiende (EOF) oder nicht geöffneter Datei.

C=Ø,Z=1 wenn Escape-Taste gedrückt war.

* Lies gesamte Datei direkt in Speicher.

(Nicht über Buffer.)

(AF, BC, DE, HL)

LD HL mit Adresse ab der die Daten abgelegt werden.

CALL BC83

Flag's bei Aussprung:

C=1,Z=Ø wenn's funktionierte.

 $C=\emptyset$, $Z=\emptyset$ wenn Datei nicht offen war.

C=Ø,Z=1 bei Escape-Taste.

* Teste auf EOF. (End Of File =#1A)

(Routine vor allem in Verbindung mit zeichenweisem Lesen, um zu verhindern, daß man über's Dateiende liest.)

(AF, IX)

CALL BC89

Flag's bei Aussprung:

C=1,Z=Ø wenn Ende noch nicht erreicht.

C=Ø,Z=Ø wenn Ende erreicht.

 $C=\emptyset, Z=1$ bei Escape-Taste.

* Eröffne Ausgabedatei.

LD B mit Länge des Namens.

LD HL mit Adresse des Namens.

LD DE mit Bufferadresse (2k).

CALL BC8C

HL enthält die Adresse des angelegten Headers.

Flag's bei Aussprung:

C=Ø wenn schon eine Datei offen war.

C=1 alles klar, Datei offen.

* Schließe Ausgabedatei normal.

(AF, BC, DE, HL, IX)

(AF, BC, DE, HL, IX)

CALL BC8F
Flag's bei Aussprung:
C=1,Z=Ø wenn alles klar.
C=Ø,Z=Ø wenn Datei nicht offen war.
C=Ø,Z=I wenn Escape-Taste gedrückt war.

* Schließe Ausgabedatei unmittelbar.

(Alle Zeichen, die noch im Buffer stehen und noch nicht ausgegeben waren, sind verloren !)

(AF, BC, DE, HL)

CALL BC92

* Zeichenweises Ausgeben an Datei.

(über Buffer.)

(AF, IX)

A enthält das Ausgabezeichen.
CALL BC95
Flag's bei Aussprung:
C=1,Z=Ø wenn's funktionierte.
C=Ø,Z=Ø wenn Datei nicht geöffnet war.
C=Ø,Z=1 bei Escape-Taste.

* Gib Datei im Ganzen aus.

(Nicht über Buffer.)

(AF, BC, DE, HL, IX)

LD HL mit der Adresse der Daten. LD DE mit Anzahl der Daten-Bytes. LD BC mit der Einsprungadresse (Binär-File !) LD A mit Dateiart. CALL BC98 Flag's bei Aussprung: C=1,Z=Ø wenn's funktionierte C=Ø,Z=Ø wenn Datei nicht offen war. C=Ø,Z=l bei Escape-Taste.

* Disc/Kass. Katalog.

(AF.BC.DE,HL,IX)

LD DE mit Adresse eines 2k-Buffers CALL BC9B Flag's bei Aussprung: C=1, dann alles OK sonst C=Ø wenn eine Eingabedatei offen war.

Sonstige Call's

* Füge neue Basicbefehle (RSX) ins Betriebssystem ein. (Erweiterung muß im zentralen 32k-RAM liegen.) (Anwendung siehe auch bei "Neue Basic-Befehle".)

(DE)

LD BC mit Adresse der RSX-Kommandotabelle. LD HL m.Adresse eines 4-Byte-Buffers f.Verwaltung. CALL BCD1

* Suche nach der Startadresse irgendeines Befehls.

(Wenn es sich dabei um einen Befehl des Grundbasic's -ohne DOShandelt, wird er auch ausgeführt, nicht nur gesucht!)

(AF, BC, DE)

Befehl:DEFM "DIS", "C"+#8Ø

LD HL, Befehl CALL BCD4

HL enthält die Adresse der Routine und C enthält das ROM-Auswahlbyte (bei diesem Bsp.7).

Flag's bei Aussprung: C=i, wenn Befehl gefunden wurde oder C=Ø wenn nicht, dann C und HL zerstört.

* Die Zeit bitte !

(DE, HL)

CALL BDØD

DEHL enthalten den 4-Byte-Wert der abgelaufenen Zeit seit dem Einschalten in 300stel Sec..

* Setze neue Zeit.

(AF)

DEHL enthalten die "Anwender-Zeit" CALL BD1Ø

* Setze den Indirekten Sprung der Druckerroutine zurück.

(AF, BC, DE, HL)

CALL BD28

* Versuche ein Zeichen an Drucker zu senden.

(Bit 7 wird ignoriert, siehe auch 8-Bit-Ausgang in diesem Buch.)

(AF)

LD A mit Zeichen

CALL BD2B

Flag's bei Aussprung:

C=1 wenn's funktionierte und

C=Ø wenn nicht (es wird nur Ø.4 sec. versucht ein Zeichen zu senden.)

* Teste Busy Printer.

(-F)

CALL BD2E

Flag's bei Aussprung

C=1 wenn Drucker beschäftigt sonst

C=Ø wenn bereit.

* Sende Zeichen an Drucker.

(AF)

CALL BD31

C-Flag immer 1, Zeichen ist verloren, wenn Drucker beschäftigt war.

* Schalte aktives oberes ROM bis zum Widerruf ein.

(AF)

CALL B9ØØ

A enthält ROM-Status

* Sperre oberes ROM wieder.

(AF)

CALL B9Ø3

A enthält ROM-Status

* Schalte unteres ROM ein.

(AF)

CALL B906 A enthält ROM-Status

* Sperre unteres ROM wieder.

(AF)

CALL B909 A enthält ROM-Status

* Stelle alten ROM-Status her.

(AF)

LD A mit altem ROM-Status aus den vorigen Routinen. CALL $B9\emptyset C$

Indirektions

Die Entwickler des CPC gaben dem Anwender noch eine weitere, sehr trickreiche, Möglichkeit mit auf dem Weg um ins Betriebssystem einzugreifen. Ich meine damit die sogenannten "Indirekten Sprünge" oder kurz "Indirections".

Diese Sprünge der Sorte C3 xx xx (also ganz normale Jumps) haben es in sich, denn mit ihrer Hilfe können Sie den Sinn ganzer Firmware-Routinen ändern. Weshalb das so ist, will ich an einem kurzen Beispiel erklären.

Verfolgen wir dazu den Ablauf eines ganz normalen Vorgangs, das Ausgeben eines Zeichens auf den Drucker:

Es beginnt also mit einem Sprung zur RAM-Adresse &BD2B. An dieser Stelle steht nun ein weiterer Sprung irgendwo ins untere ROM des Computers. Bevor nun im ROM die Bedienung des Centronicsport eingeleitet wird, und damit keine weitere Eingriffsmöglichkeit für uns mehr besteht, wird wieder zurück ins RAM, zur Adresse &BDF1 gesprungen. An dieser Stelle steht nun -vielleicht enttäuschend für Sie- wiederum ein Sprung zurück ins ROM, wo nun wirklich das Zeichen in unserem Beispiel ausgegeben wird.

Diese Umwege über das RAM geben uns aber die Möglichkeit eigene Routinen über die Indirections einzuschleifen und somit, wenigsten zum Teil, das Verhalten der Firmware zu beeinflußen. Wie ? - Na, mit einem ganz einfachen Ändern des Adressteiles im Jump bei Adresse &BDF1 in unserem Beispiel.

Insgesamt gibt es 13 Stück dieser sehr vielseitigen Jumps, ab Adresse &BDCD im RAM des Computers. An dieser Stelle möchte ich davon nur drei, meiner Meinung nach wirklich wichtige herausgreifen.

* * &BDF1 : WAIT PRINTER (Zeichen an Drucker ausgeben.)

(Zwei Programme in diesem Buch machen von diesen Möglichkeiten gebrauch.)

FlieBkomma- und Integerroutinen

Da auch die Arithmetikroutinen der Schneider-Computer über Sprungtabellen integriert sind und daher eine definierte Schnittstelle besitzen, können Sie diese mühelos in ihre Programme einbauen.

Allerdings tauchen hier die ersten Unterschiede der verschiedenen CPC-Rechner auf. Die Fließkommaroutinen sind ja bloß etwas versetzt gegenüber dem 464, die Integerroutinen fehlen in der Sprungtabelle der 664 – und 6128 – Maschinen jedoch ganz. Außerdem sind die Integer-Routinen selbst im Basic-ROM statt -wie beim 464 – im Betriebssystem-Rom.

Wieder habe ich die von der Systemroutine benützten Register in Klammer gesetzt. Also PUSHen und POPen nicht vergessen!

** Fließkommaarithmetik **

Eigentlich müssen Sie sich um die interne Darstellung einer Fließkommazahl überhaupt nicht kümmern, denn Sie geben nur die Adressen! der jeweiligen 5-Byte-langen Zahlen an, und alles übrige macht das Betriebssystem.

Die mit den Zeichen "><" abgegrenzten Adressen geben in der Reihenfolge 664 und 6128 die Einspünge der Nachfolgersysteme von Schneider an.

* Kopiere Fließkommazahl von (DE) nach (HL).

(--)

LD DE,Adr. von Fließkommazahl
LD HL,neue Adr.Fließkommazahl
CALL BD3D > BD5E,BD61 <

* Wandle Integerzahl HL nach Fließkommazahl (HL).

(AF, DE, HL)

LD HL,Integerzahl (0000-FFFF)
LD DE,Adr.für neue FK-Zahl
CALL BD40 > BD61,BD64 <
HL zeigt nun auf Fließkommazahl

* Wandle Fließkommazahl (HL) nach Integerzahl HL.
(Vorzeichen der Fließkommazahl wird nicht berücksichtigt.)

(AF, HL, IX)

LD HL, Adr. von FK-Zahl
CALL BD46 > BD67, BD6A <
HL enthält entsprechende positive Integerzahl.

```
* Subtraktion I, (HL)=(HL)-(DE).
        (AF, BC, DE, IX, IY)
        LD HL, Adr.von FK-Zahl-1
        LD DE, Adr.von FK-Zah1-2
        CALL BD5B > BD7F,BD82 <
        HL zeigt auf Ergebnis
* Subtraktion II. (HL)=(DE)-(HL).
        (AF, BC, DE, IX, IY)
        LD HL, Adr.von FK-Zahl-1
        LD DE, Adr.von FK-Zahl-2
        CALL BD5E > ---- <
        HL zeigt auf Ergebnis
* Addition (HL)=(HL)+(DE).
        (AF, BC, DE, IX, IY)
        LD HL, Adr.von FK-Zahl-1
        LD DE, Adr.von FK-Zahl-2
        CALL BD58 > BD79,BD7C <
        HL zeigt auf Ergebnis
# Multiplikation (HL)=(HL)*(DE).
        (AF, BC, DE, IX, IY)
        LD HL, Adr.von FK-Zahl-1
        LD DE, Adr.von FK-Zah1-2
        CALL BD61
                    > BD82,BD85 <
        HL zeigt auf Ergebnis
* Division (HL)=(HL)/(DE).
        (AF, BC, DE, IX, IY)
        LD HL, Adr.von FK-Zahl-1
        LD DE, Adr.von FK-Zahl-2
        CALL BD64
                    > BD85,BD88 <
        HL zeigt auf Ergebnis
* Zahl mit 2^a multiplizieren, (HL)=(HL)*2^ACCU.
        (AF, BC, IX)
        LD HL, Adr.von FK-Zahl
        LD A, Potenz
```

> ---- <

CALL BD67

HL zeigt auf Ergebnis

```
* Zahl mit 10^a multiplizieren. (HL)=(HL)*10^ACCU.
         (AF, BC, DE, IX)
         LD HL, Adr.von FK-Zahl
        LD A, Potenz
CALL BD55
                           > BD76,BD79 <
        HL zeigt auf Ergebnis
* Logarithmus zur Basis 10. (HL)=LOG10(HL).
         (AF, BC, DE, IX)
        LD HL, Adr.von FK-Zahl
         CALL BD82 > BDA3, BDA6 <
        HL zeigt auf Ergebnis
* Naturlicher Logarithmus, (HL)=LOG(HL).
         (AF, BC, DE, IX)
        LD HL, Adr.von FK-Zahl
         CALL BD7F > BDAØ, BDA3 <
         HL zeigt auf Ergebnis
* Exponent (HL)=EXP(HL).
        (AF, BC, DE, IX)
        LD HL, Adr.von FK-Zahl
         CALL BD85
                       > BDA6,BDA9 <
         HL zeigt auf Ergebnis
* Wurzelziehen (HL)=SQR(HL).
         (AF, BC, DE, IX)
         LD HL, Adr.von FK-Zahl
         CALL BD79
                       > BD9A,BD9D <
         HL zeigt auf Ergebnis
* Cosinus (HL)=COS(HL).
         (AF, BC, DE, IX)
         LD HL, Adr.von FK-Zahl
         CALL BD8B
                       > BDAC, BDAF <
        HL zeigt auf Ergebnis
```

* Sinus (HL)=SIN(HL).

(AF, BC, DE, IX)

LD HL, Adr.von FK-Zahl
CALL BD88 > BDA9,BDAC <
HL zeigt auf Ergebnis

```
* Tangens (HL)=TAN(HL).
        (AF, BC, DE, IX)
        LD HL, Adr, von FK-Zahl
        CALL BD8E
                       > BDAF,BDB2 <
        HL zeigt auf Ergebnis
* Arcustangens (HL)=ATN(HL).
        (AF, BC, DE, IX)
        LD HL, Adr.von FK-Zahl
        CALL BD91 > BDB2,BDB5 <
        HL zeigt auf Ergebnis
* Hole Konstante PI nach (HL), (HL)=PI.
        (DE)
        LD HL, freier Speicherplatz für PI
        CALL BD76
                          > BD97.BD9A <
        PI ist nach (HL) kopiert
* DEG / RAD Umschaltung.
        (-)
        LD A, (ØØ für RAD oder <>ØØ für DEG)
        CALL BD73 > BD94, BD97 <
        ( Bei CPC 464 ist die Speicherzelle B8F7 und bei
        CPC 664/6128 B113 entsprechend geändert.)
* Vorzeichenwechsel der Fließkommazahl (HL).
        (AF, IX)
        LD HL, Adr.von FK-Zahl
        CALL BD6D
                         > BD8E,BD91 <
        HL unverändert.
        (Zahl hat Vorzeichen von + nach - od. von - nach +
        gewechselt.)
* Vergleiche die Fließkommazahlen (HL) und (DE) miteinander.
        (AF, IX, IY)
        LD HL, Adr.von FK-Zahl-1
        LD DE, Adr.von FK-Zahl-2
        CALL BD6A
                          > BD8B, BD8E <
        HL und DE unverändert.
        Flag's bei Aussprung je nach Ergebnis:
```

* Stelle Vorzeichen (Signum) fest.

(AF, IX)

Dies waren alle Fließkommaroutinen der Schneider-Rechner, und nun noch einige wichtige Konstanten im ROM des 464 mit ihren Adressen und Inhalten. Die 664- und 6128- Computer besitzen diese Konstanten ebenfalls, aber an anderer Stelle. Bedenken Sie, daß bei Aufruf einer Rechen-Routine automatisch das ROM eingeschaltet wird, Sie müssen also nur die Register HL oder DE mit den Adressen laden.

** Fließkommakonstanten im ROM des CPC 464 **

Adresse in Hex.	Inhalt in Hex.	Konstante
2F53	ØØ ØØ ØØ 2Ø 84	1Ø
2F58	ØØ ØØ ØØ 48 87	100
2F5D	ØØ ØØ ØØ 7A 8A	1000
2F62	ØØ ØØ 4Ø 1C 8E	10000
2F67	ØØ ØØ 5Ø 43 91	100000
2F6C	ØØ ØØ 24 74 94	1000000
2F71	ØØ 8Ø 96 18 98	10000000
2F76	ØØ 2Ø BC 3E 9B	100000000
2F7B	ØØ 28 6B 6E 9 E	1E9
2F8Ø	ØØ F9 Ø2 15 A2	1E1Ø
2F85	4Ø B7 43 3A A5	1E11
2F8A	1Ø B5 D4 68 A8	1E12
2F8F	2A E7 84 11 AC	1E13
3Ø81	34 F3 Ø4 35 8Ø	.7Ø71Ø6781 =1/SQR(2)
3Ø86	F8 17 72 31 8Ø	.693147181 =LOG(2)
3Ø8B	85 9A 2Ø 1A 7F	.3Ø1Ø29996 =LOG1Ø(2)
3ØCC	ØØ ØØ ØØ ØØ 8Ø	ø.5
31A9	A2 DA ØF 49 82	3.14159265 =PI
32Ø5	A2 DA ØF 49 81	1.57Ø79633 =PI/2
321D	6E 83 F9 22 7F	.3183Ø9886 =1/PI
3222	B6 60 0B 36 79	5.55556E-3 =1/18Ø
3227	13 35 FA ØE 7B	1.74533E-2 =PI/18Ø
322C	D3 EØ 2E 65 86	57.2957795 =18Ø/PI
328A	FE FF FF FF 7F	-Ø.5
3332	00 00 00 00 81	1

** Integerarithmetik **

Im Gegensatz zur Fließkommaverarbeitung tragen die Register die Zahlen selbst und keine Adressen mehr!

Bei Berücksichtigung des Vorzeichens stehen die Zahlen -32768 bis +32767 zur Verfügung und ohne Vorzeichen die Zahlenreihe Ø bis 65535. Das höchstwertige Bit (MSB) der Zahl stellt gleichzeitig auch das Vorzeichen dar. Wenn MSB=1, dann ist die Zahl negativ, sonst positiv.

Bei den nunmehr folgenden Routinen besteht allerdings ein großer Unterschied zwischen CPC 464 auf der einen und den Rechnern CPC 664 und 6128 auf der anderen Seite. Während bei dem 464 alle Routinen ebenfalls über Sprungtabellen laufen, sind bei den anderen Rechnern diese nicht mehr in den Tabellen zu finden. Außerdem sind sie auch noch im Basic-ROM versteckt.

Konkret heißt das, daß Ihre Programme um einen CALL-Befehl länger werden. Anstatt lediglich einem CALL BDAC beim CPC 464 müssen Sie nun die Maschinencodefolge:

für die Addition von HL- und DE-Register eingeben. Dabei braucht der Aufruf CALL B900 nur einmal am Anfang Ihres Maschinencode-Programmes zu stehen, das Basic-Rom ist dann immer aktiviert. Sie können dann das darunterliegende RAM nur noch mit Schreibzugriffen erreichen.

Die angefügten Adressen gelten wieder für die beiden neuen Rechner und sind mit "><" kenntlich gemacht, ebenfalls sind die verwendeten Register in Klammer.

* Addiere HL=HL+DE.

(AF)

LD HL, Zahl-1 LD DE, Zahl-2 CALL BDAC > DD4F,DD4A < HL enthält das Ergebnis Flag's bei Aussprung: C=Ø wenn MSB=1 sonst C=1

* Subtrahiere HL=DE-HL.

(AF, DE)

LD HL, Zahl-1 LD DE, Zahl-2 CALL BDB2 > DD57,DD52 < HL enthält das Ergebnis Flag's bei Aussprung: C=Ø wenn MSB=1 sonst C=1

* Subtrahiere HL=HL-DE.

```
(AF)
```

```
LD HL, Zahl-1

LD DE, Zahl-2

CALL BDAF > DD58,DD53 <

HL enthält das Ergebnis

Flag's bei Aussprung:

C=Ø wenn MSB=1 sonst C=1
```

* Multipliziere mit Vorzeichen HL=HL*DE.

(AF, BC)

```
LD HL, Zahl-1
LD DE, Zahl-2
CALL BDB5 > DD60,DD5B <
HL enthält das Ergebnis
DE unverändert
Flag's nach Aussprung:
S=1 wenn Ergebnis negativ sonst S=0
```

* Multipliziere ohne Vorzeichen HL=HL*DE.

(AF, BC)

```
LD HL, Zahl-1
LD DE, Zahl-2
CALL BDBE > DD77,DD72 <
HL enthält das Ergebnis
DE unverändert
Flag's nach Aussprung:
C=1 wenn Ergebnis größer als 65535 (hex FFFF)
```

* Dividiere mit Vorzeichen HL=HL/DE.

(AF, BC)

```
LD HL, Zahl-1
LD DE, Zahl-2
CALL BDB8 > DDA1,DD9C <
HL enthält das Ergebnis
DE den möglichen Rest
Flag's bei Aussprung:
S=1 wenn Ergebnis negativ sonst S=0.
```

* Dividiere ohne Vorzeichen HL=HL/DE.

(AF, BC)

```
LD HL, Zahl-1

LD DE, Zahl-2

CALL BDC: > DDB3,DDAE <

HL enthalt das Ergebnis

DE den möglichen Rest
```

* Vergleiche die Inhalte von DE-und HL-Register.

(AF)

```
LD HL, Zahl-1
LD DE, Zahl-2
CALL BDC4 > DEØ7,DEØ2 <
HL und DE unverändert
Flag's bei Aussprung:
HL > DE C=1, Z=Ø
HL = DE C=Ø, Z=1
HL < DE C=Ø, Z=Ø
```

* Vorzeichen wechseln.

(AF)

```
LD HL,Zahl
CALL BDC7 > DDF2,DDED <
HL enthält Zahl mit umgekehrten Vorzeichen.
Flag's bei Aussprung:
S = 1, wenn Zahl bei Einsprung positiv war und
S = Ø, wenn Zahl negativ war.
```

Restarts, Lowjumps, Interrupts

Der Z-8Ø besitzt 8 Restart-Adressen im unteren Speicher- bereich, die vorwiegend das Betriebssystem nützt, aber auch vom Anwender sehr vielseitig verwendet werden können. Dazwischen gibt es noch einige Einsprünge, die nicht über RST xx erreicht werden können, sondern die CALL- oder JP-Befehle erfordern und hier als Lowjumps bezeichnet sind.

Schließlich gibt es noch die Interruptservice-Routine bei Adresse ØØ38 hex. (Der Z-8Ø arbeitet beim Schneider im Interruptmodus 1.).

Restart Ø : #ØØØØ

Power-Up-Entry. Einsprung beim Einschalten des Rechners oder einem Reset. Der Speicher wird dabei gelöscht.

Restart 1 : #0008

Sprung ins untere ROM oder RAM mit einer Inline-Adresse, d.h. dem RST-Aufruf folgt als Datenwort eine 14-Bit-Adresse. Dabei werden keine Register verfälscht! Die ersten beiden Bits haben eine spezielle Bedeutung.

```
Anwendung :
```

```
RST 1 (oder RST #8, je nach Assembler.)
DEFW Bit15, Bit14 + 14-Bit-Adresse
Bit14 = 1 dann System-Rom gesperrt
Bit15 = 1 dann Basic -Rom gesperrt
```

Call #ØØØB :

Wie Restart 1, nur daß hier die Inlineadresse nicht im Speicher, sondern im HL-Register steht. Alle anderen Register sind wieder frei für den Anwender.

Restart 2: #ØØ1Ø

Sprung in ein "Seiten-ROM". Dieser Restart ist nur interessant, wenn eine ROM-Erweiterung nicht mehr in 16k paßt und so der M-Code zwischen mehreren ROM's (max.4) aufgeteilt werden muß. Zu der auf dem Restart folgenden Adresse wird $\#C\emptyset\emptyset\emptyset$ hinzuaddiert, die entsprechende Routine aufgerufen und ein anschließendes RET bringt den Programmcounter wieder zum aufrufenden Programm zurück (einschließlich alten ROM-State).

Anwendung :

RST 2 (oder RST #1Ø)

DEFW Bit15, Bit14, +14-Bit Adresse

Bit15 +14 können die Werte Ø-3 annehmen und dieser Wert wird zur momentanen ROM-Select-Adresse hinzuaddiert.

Restart 3 : #ØØ18

Der wohl meist verwendete Aufruf. Mit ihm kann man jede Adresse in jedem ROM anspringen bzw. deren Inhalt lesen. Alle Register -mit Ausnahme von IY- werden an die Zielroutine übergeben.

Anwendung :

daten: DEFW adresse

DEFB romselect

aufruf: RST 3 (oder RST #18)

DEFW daten

... hier geht's weiter.

>adresse(ist ein Wert von 00000 bis FFFF, der ROM oder auch RAM
anspricht, in den mittleren 32k des Speichers immer RAM. >romselect(
kann folgende Werte annehmen:

#ØØ-#FB schaltet das ROM mit der entsprechenden Select-Adresse ein (#Ø7 ist z.B. Floppy-ROM) und sperrt das untere ROM (von #ØØØØ-#8ØØØ).

#FC schaltet das untere und obere ein.

#FD schaltet das untere aus und das obere ein.

#FE schaltet das untere ein und das obere aus.

#FF schaltet beide aus (Zugriff auf ganzes RAM).

Call #ØØ1B :

Wie Restart 3, nur daß hier die Adresse im HL-Register steht und das ROM- Select-Byte im C-Register.

Restart 4: #ØØ2Ø

Dieser Befehl wird verwendet, um bei eingeschalteten ROM's immer aus dem darunterliegenden RAM zu lesen. Entspricht einem "LD A, (HL)"-

Befehl. Das HL=Register enthält also die zu lesende Adresse.

CALL #ØØ23

Ähnlich Restart 3, nur mit dem Unterschied, daß jetzt das HL-Register die Aufgabe von "DEFW daten" übernimmt. Das HL- Register ist also beim Einsprung nicht mehr frei für den Anwender.

Anwendung :

daten: DEFW adresse

DEFB romselect (siehe Restart 3)

aufruf: LD HL, daten

CALL #ØØ23

Restart 5 : #ØØ28

Wird hauptsächlich durch die Firmware zum Aufruf einer Routine im unteren ROM verwendet, ihm muß als Datenwort die Adresse folgen. Dieser Restart kehrt nicht von selber zum aufrufenden Programm zurück, entspricht daher eher einem JP-Befehl. Um ihn dennoch zurückkehren zu lassen, muß man den Stack manipulieren wie im Beispiel gezeigt.

Anwendung :

LD HL, retour

PUSH HL ; Rückkehradresse auf Stack

RST 5 (oder RST #28)

DEFW adresse

retour:weiter im Programm.

Restart 6: #ØØ3Ø

Dieser Aufruf ist vollkommen frei für den Anwender. Es stehen die Adressen #ØØ3Ø-#ØØ37 im RAM bereit zur Aufnahme einer Routine evtl. mit einem JP-Befehl, wenn der Platz nicht reicht. Bei Restart 6 ist immer das untere RAM selektiert.

Interruptservice-Routine #0038

Das Betriebssystem kann unterscheiden zwischen einer Zeitunterbrechung (periodisch vom System selber erzeugt) oder einer externen Unterbrechung (vom Anwender erzeugt). Dies wird erreicht durch eine erneute Freischaltung des Interupts. Liegt das Signal der Unterbrechungsquelle dann immer noch an, wird davon ausgegangen, daß es sich um eine externe Unterbrechung handelt (Ein periodischer Interrupt währe zu diesem Zeitpunkt schon zurückgenommen worden.).

Handelt es sich um einen Anwender-Interrupt, wird der Code ab #003B im RAM ausgeführt (5 Bytes frei).Eventuell ist ein JP-Befehl ins zentrale RAM notwendig, wenn der Platz nicht ausreicht.Weitere Unterbrechungen sind nun gesperrt, und ROM - Routinen können nicht ausgeführt werden (Der Umschaltmechanismus funktioniert während eines Anwender-Interrupts nicht.). Die Software hierzu muß so schnell wie möglich abgearbeitet sein, um interne Vorgänge nicht vermeidbar zu verzögern, und am Schluß die Interruptquelle löschen.

Diese Löschung wird bei Verwendung von Z-80 I/O-Bausteinen durch den RETI-Befehl erreicht.

Alles in allem stellt dieser Interrupt auf unterster Ebene für den Anwender zwar ein praktikable, aber wenig flexible Methode dar. Eine andere und wesentlich bessere Möglichkeit zur Verarbeitung eines Interrupts bei den CPC's ist das Anstoßen eines Ereignisses. Dabei kann die Bedienroutine so ins Betriebssystem eingebunden werden, daß z.B. alle i/300 Sekunden ein bestimmter Eingang einer PIO abgefragt wird. In diesem Fall kann auch der 8255 unbeschränkt "Interruptfähig" werden.

Dies möchte ich gleich in einem weiterem Teil der Werkzeugkiste erklären.

Schnelle- und langsame Ereignisse

Um es gleich vorweg zu sagen, die Verarbeitung eines Ereignisses ist kein lupenreiner Interrupt. Denn dann müßte ja auch irgendein externes Gerät (z.B. ein I/O-Port) diese Unterbrechung auslösen können !

Nein, es handelt sich dabei um periodische Unterbrechungen durch das Betriebssystem, die schnellen Ereignisse werden 300 mal pro Sekunde angestoßen und die langsamen in der Sekunde 50 mal.

Um dennoch -wie versprochen- irgendeinen Eingang des 8255-1/0-Ports unterbrechungsfähig zu machen, wird dieser Eingang 300 (oder 50) mal in der Sekunde abgefragt, ob ein bestimmtes Signal anliegt. Die Spezialisten unter uns werden jetzt sagen, daß dies nun eigentlich ein Polling - Verfahren sei (periodisches Abfragen und Warten auf einen Zustand), und sie haben recht! Nur mit dem feinen Unterschied, daß der Rechner nicht pausenlos in einer Schleife hängt und wartet; und wartet..., sondern daß bei dieser Methode das Betriebssystem nicht nennenswert verzögert wird. Es geschieht ja "nur" alle 300stel (50stel) Sekunden.

Es gibt auch noch die Möglichkeit, die langsamen Ereignisse zusätzlich zu verzögern. Diese führen nämlich einen 16-Bit Zähler mit, der erst auf Null decrementiert sein muß, bevor das Ereignis nun wirklich ausgeführt wird. Damit läßt sich eine Verzögerung von ca. 22 Minuten einbauen. Ähnlichkeiten mit den Basic-Befehlen EVERY und AFTER sind nicht rein zufällig!

Aber jetzt zur Praxis !

** Die schnellen Ereignisse **

Zuerst muß dem Betriebssystem eine Tabelle zur Bedienung des Ereignisses angewiesen werden.

Tabelle: DEFW Ø,Ø
DEFB Ø,Ø
DEFW Ø
DEFB Ø

Der Assemblerbefehl DEFS 9 hätte die gleiche Funktion erfüllt.


* Schnelles Ereignis initialisieren und einhängen.

(AF, DE, HL)

LD HL, Tabelle
LD DE, Routinen-Adresse
LD B, Klasse

L) C,Romauswahl (kann entfallen w. Routine im RAM.) CALL BCE \emptyset

Tabelle: = Anfangsadresse der Tabelle (siehe oben).
Routinen-Adresse: = Startadresse des Anwender Programms.
Romauswahl: = z.B. 7 wenn Floppy-ROM gemeint ist.
Klasse: = Bitsignifikant wie folgt:



- 1 = Asynchron (hat Vorrang vor Synchron)
- Ø = Synchron (wird in Warteschlange eingetragen nach Priorität.)
- * Schnelles Ereignis wieder einhängen. (Muß schon initialisiert gewesen sein.)

(AF, DE, HL)

LD HL, tabelle CALL BCE3

* Lösche schnelles Ereignis aus Liste.

(AF, DE, HL)

LD HL, tabelle

** Die langsamen Ereignisse **

Zuerst wieder die Tabelle für's Betriebssytem, diesmal etwas länger:

Tabelle: DEFW Ø,Ø,Ø oder: Tabelle: DEFS 6
Ereignis: DEFW Ø Ereignis: DEFS 7

Ereignis: DEFW Ø
DEFB Ø,Ø

DEFW Ø

* Langsames Ereignis initialisieren.

(Wird noch nicht eingehängt !)

(HL)

LD HL, Ereignis

LD B, Klasse

LD C, ROM-Auswahl

LD DE, Routinen-Adresse

CALL BCEF

Ereignis: = Teil der Tabelle

ROM-Auswahl: = wie bei Schnellem Ereignis Routinen-Adresse: = Start des Anwenderprogrammes Klasse: = Bitsignifikant wie folgt:



1 = Gleichzeitig

g = Nichtgleichzeitig (Priorität wird ignoriert.)

* Langsames Ereignis einhängen.

(Muß schon mal initialisiert gewesen sein.)

(AF, BC, DE)

LD HL, Tabelle

LD DE, Zählerstart

LD BC,Ladewert für Zähler

CALL BCE9

Tabelle: = siehe oben

Zählerstart = Wert in 1/50 Sekunden, der angibt, wann das Ereignis zum ersten mal nach dem Einhängen aufgerufen wird. Muß >0 sein. Ist dabei der Ladewert (in BC) Ø, handelt es sich um ein einmaliges

Ereignis.

Ladewert f.Zähler: = Abstand in 1/50 Sekunden von einem Er-

eignis zum anderen.

* Langsames Ereignis wieder austragen.

(AF, DE, HL)

LD HL, Tabelle

CALL BCEC

DE enhält den Stand des Zählers, wenn Block einge-

hängt war sonst DE zerstört.)

Flag's bei Aussprung:

C = 1, wenn Block in eingehängt war, sonst

 $C = \emptyset$.

Dieses interessante Thema könnte noch viele Seiten füllen, was aber den Rahmen dieses Buches sprengen würde. Wenn Sie sich u.a. noch näher mit der Ereignisverwaltung der Schneider - Computer auseinandersetzen wollen, rate ich Ihnen zu der Lektüre des "Firmware-Handbuches" von Schneider.

Im Anschluß sehen Sie noch zwei kleine Programme zu den schnellen und langsamen Ereignissen, die vielleicht noch einige Zusammenhänge verdeutlichen können

Zum Schluß noch zwei Tips zu den Interrupts:

Der NMI ist im Betriebssystem mit keinerlei Software unterstützt, also nicht vorgesehen trotz Anschluß! Leider!!
Ein Umschalten in den Interupt-modus 2 (Vektor-Interrupt) ist zwar möglich aber nicht ratsam, denn das ganze Betriebssystem (plus Hardware) beruht eben auf Modus 1.

Pass 1 errors: ØØ

4E2Ø		10	org	20000
4E2Ø		2Ø	ent	20000
		25	;Fast Ticker	initialisieren
		27	;und einhaen	gen.
4E2Ø	213C4E	3Ø	1 d	hl,tabell
4E23	11454E	40	1 d	de, adress
4E26	Ø683	5Ø	1 d	b,%100000011
4E28	ØEØØ	6Ø	1 d	c,Ø
4E2A	CDEØBC	7Ø	call	#bceØ
4E2D	C9	8Ø	ret	
		90	•	
		95	;Fast Ticker	wieder
		96	;einhaengen.	
4EZE	213C4E	100	1 d	hl,tabell
4E31	CDE3BC	110	call	#bce3
4E34	C9	120	ret	

```
13Ø ;
                 135 ;Fast Ticker austragen.
4E35
     213C4E
                 140
                             ld hl,tabell
4E38 CDE6BC
                 150
                              call #bce6
4E3B C9
                 160
                              ret
                 170 ;
                 175 ; Tabelle fuer interne
                 176 ; Verwaltung
     gggg
                 18Ø tabell: defw Ø
4E3C
4E3E
     aaaa
                 190
                              defw Ø
4E4Ø
     aa
                 200
                              defb Ø
     ØØ
                 21Ø
                              defb Ø
4E41
     ØØØØ
                 220
                              defw Ø
4E42
                 230
                              defb Ø
4E44 ØØ
                 240 :
                 245 ; Diese Routine wird 300 mal
                 246 ;in der Sekunde ausgefuehrt.
                 25Ø adress: ld
                                  a,"Q"
4E45
      3E51
                             call #bb5a
                 260
4E47
     CD5ABB
                              ret
                 27Ø
4E4A C9
Pass 2 errors: ØØ
Pass 1 errors: 00
                              org 20000
4E2Ø
                  1Ø
4E2Ø
                  2Ø
                              ent 20000
                  3Ø ;Slow Ticker Ereignis
                  40 ;initialisieren
4E2Ø
      21484E
                  5Ø
                              1 d
                                   hl, ereig
                                   b,%100000000
4E23
      Ø68Ø
                  60
                              1 d
4E25
      ØEØØ
                  7Ø
                              1 d
                                   c.Ø
      114F4E
                  8Ø
                              1 d
                                   de, adress
4E27
      CDEFBC
                  9Ø
                              call #bcef
4E2A
4E2D C9
                  100
                              ret
                 110 ;Slow Ticker Ereignis
                 120 jeinhaengen.
4E2E
      21424E
                 130
                              1 d
                                   hl,tabell
4E31
      116400
                  140
                              ld
                                   de, 100
4E34
      Ø164ØØ
                 15Ø
                              1 d
                                   bc,100
4E37
      CDE9BC
                 160
                              call #bce9
4E3A
     C9
                 17Ø
                              ret
                 18Ø ;Slow Ticker wieder
                 190 ; austragen.
4E3B
      21424E
                 200
                              1 d
                                   h1,tabel1
4E3E
      CDECBC
                 21Ø
                              call #bcec
4E41 C9
                 22Ø
                              ret
                 23Ø :Tabelle fuer Ereignis-
                 240 iverwaltung.
                 25Ø tabell: defs 6
4E42
                  28Ø ereig: defs 7
4E48
                  33Ø :
                  34Ø ; Dieses Programm wird alle
                  35Ø :2 Sekunden ausgefuehrt.
                  360 adress: ld a, "A"
      3E41
4E4F
                  37Ø
                              call #bb5a
4E51
      CD5ABB
                  38Ø
                              ret
     C9
4E54
```

Pass 2 errors: ØØ

Stringdescriptoren, Variablenpointer und CALL-Befehle

Wenn Sie in Maschinensprache programmieren, wollen Sie sicher bald auf Werte, die Sie in Basic angelegt haben, seien es nun String-, Integeroder Fließkommavariable, auch von Ihrer Maschinenroutine her zugreifen. Und um sich mit PEEK und POKE abzumühen, gehört wirklich der Vergangenheit an.

Dazu müssen Sie aber wissen, wie Ihr Rechner diese Variable verwaltet und für Sie bereithält. Keine Angst, Ihr Computer unterstützt Sie bei der Verwendung seiner Variablen sehr. Ich erkläre das am besten an ein paar Beispielen, nach dem Motto: "Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte".

Zuerst mal ein kleiner Basic-Dreizeiler:

10 as="Die Katze jagd "
20 bs="die Hausmaus."
30 cs=as+bs

Dieses Programm (Das Originalprogramm war nur um eine Ausdruckroutine länger.) lieferte folgende Variablenpointer oder auf deutsch Variablenzeiger:

@as= Ø2BB @bs= Ø2C2 @cs= Ø2C9.

Diese Werte können Sie sich mit dem Befehl:

z.B. PRINT HEX#(@a#,4)

leicht selber ausdrucken. Das Zeichen @ vor einer Variablen gibt ihre Speicheradresse, nicht deren Inhalt an. Dieser Zeiger auf eine Variable gibt im vorliegenden Fall eines Strings nur dessen Stringdescriptor an, nicht den String. Jetzt haben wir schon wieder ein neues Wort, Sie werden sich jetzt fragen, was nun so ein Stringdingsda eigentlich ist. Dieses neudeutsche Wort kann man auch mit "Zeichenketten-Aufschlüssler" übersetzen und bezeichnet auch dann nichts anderes als eine Zahlenkombination für die Länge und den Auffindungsort eines Strings im Speicher des Rechners. Aber bleiben wir ruhig beim englischen Wort, es klingt ja so toil.

Wahrscheinlich bekommen Sie- wenn Sie meinen Rat folgen, und diese Werte ausdrucken lassen- andere Zahlen, das liegt daran, daß Ihr Programm nicht genau so lang ist wie meines und sich deshalb der Variablenspeicher im CPC etwas verlagert, aber der Effekt ist derselbe.

Beim Ausdruck der Speicherumgebung unseres Variablenpointers sehen wir gleich die Descriptoren selber:

Adr. ØØ Ø1 Ø2 Ø3 Ø4 Ø5 Ø6 Ø7 Ø8 Ø9 ØA ØB ØC ØD ØE ØF Ø123456789ABCDEF

 An Speicherplatz Ø2BB steht ØF (dez.15), dies ist die Länge von as einschließlich Leerzeichen (Zählen Sie ruhig nach !). Danach folgt 8Ø und Ø1, diese beiden Bytes geben -in der richtigen Reihenfolge gelesen- den Wert Ø18Ø und das ist nun die Adresse des ersten Zeichens von as. Jetzt wissen wir auch, daß ein Stringdescriptor aus drei Bytes besteht. Für bs und cs gilt das gleiche.

Sehen wir auch mal bei Adresse Ø18Ø nach:

Adr. 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 0123456789ABCDEF

Hier steht tatsächlich in voller Deutlichkeit unser as und etwas später auch bs.

Die Abspeicherung von c\$ folgt auch noch, denn sie ist aus zwei Gründen interessant.

Adr. ØØ Ø1 Ø2 Ø3 Ø4 Ø5 Ø6 Ø7 Ø8 Ø9 ØA ØB ØC ØD ØE ØF Ø123456789ABCDEF

Erstens der Platz selber, direkt unter HIMEM (HIMEM war hier auf 40000 od. 9040 hex.).

Alle Strings, die irgenwie aus einer Berechnung, Verknüpfung oder sonst einer Manipulation hervorgegangen sind, werden in der Reihenfolge ihres Auftretens direkt unter der Speicherobergrenze abgelegt. Der Stringspeicher wächst also nach unten und kann irgendwann auf das Basic-Programm treffen, mit der Fehlermeldung "Memory full".

Zweitens war ja c\$ aus a\$ und b\$ hervorgegangen und eigentlich nur-zusammengefügt- an einem neuen Platz abgelegt worden.

Das, was hier so unverdächtig klingt, wirft manchmal große Probleme auf. Stellen Sie sich nur mal ein Adressenprogramm vor, in dem ja bekanntlich bei der Sortierung viele Strings gegeneinander vertauscht werden müssen, jede auf diese Art verwurstelte Zeichenkette wird neu angelegt! also an einem neuen Speicherplatz kopiert.

Es versteht sich von selber, daß dabei sehr viel "Stringmüll" anfällt, der nicht mehr gebraucht wird, aber dennoch den Speicher belastet. Irgendwann wird es dem Computer zuviel und er räumt auf! Dieser Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen und heißt dann "Carbage Collection". Computer können ja nicht schwitzen, aber vielleicht Sie wenn Sie nicht wissen, ob Ihr gutes Stück sich nun "aufgehängt" hat oder nicht, denn der Rechner gibt währendessen keinerlei Lebenszeichen von sich.

Aber nun wieder zurück zum Thema.

Bei der Dimensionierung eines Stringfeldes stehen im Feld selber nur wieder unsere Descriptoren. Gleich mal ein Beispiel:

10 DIM a\$(5) 20 FOR n=0 TO 5:a\$(n)="Irgendwas":NEXT Dieses Programm liefert als Variablenpointer von @a $\$(\emptyset)$, \emptyset 2C8 und an dieser Adresse beginnt unser Descriptorenfeld.

Adr. 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 0123456789ABCDEF

Sie sehen alle Pointer zeigen auf denselben String an der selben Adresse, Basic macht es sich hier noch leicht. An ØlAl finden wir tatsächlich den String.

Adr. ØØ Ø1 Ø2 Ø3 Ø4 Ø5 Ø6 Ø7 Ø8 Ø9 ØA ØB ØC ØD ØE ØF Ø123456789ABCDEF

Ø1AØ 22 49 72 67 65 6E 64 77 61 73 22 Ø1 BØ ØØ 18 ØØ "Irgendwas".... Ø1BØ 1E ØØ BF 23 16 2C 2Ø FF 73 28 4Ø Ø3 Ø7 ØØ E1 28 ...#., .s(\$....(

Sobald wir noch folgende Basic-Zeile einfügen,

70 as(3)=as(3)+" und nochwas"

ändert sich das Feld folgendermaßen:

Adr. 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 0123456789ABCDEF

Der Stringdescriptor von a $\mathfrak{s}(3)$ -der vierte im Feld, da die Null mitzählt- zeigt auf den neuen zusammengefügten String an der Adresse 9C2B, außerdem hat er auch die neue Länge des Strings übernommen.

Adr. 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 0123456789ABCDEF

Soviel zu den Strings, wenden wir uns nun den Fließkomma- und Integervariablen zu. Das gleiche, wie im folgenden für dimensionierte Arrays gezeigte gilt auch für einfache Variable.

Wieder zuerst ein kleines Beispielprogramm:

1Ø DIM a(5)

20 FOR n=0 TO 5:a(n)=100^n:NEXT

Es wird also ein Fließkommafeld angelegt, das folgendermaßen aussieht: Adr. 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 0123456789ABCDEF

 g1Fg
 g2 gg
 <

An der Speicherstelle Ø1F9 (@a(Ø)) beginnt unser Feld, und wir sehen, daß hier die Fließkommazahlen mit ihren 5 Bytes direkt abgelegt sind, also keine Zeiger mehr.

Ahnlich sieht es auch bei einem Integerfeld aus nach den Basic-Zeilen:

10 DEFINT a: DIM a(5)
20 FOR n=0 TO 5:a(n)=2048+2^n:NEXT

Das entstandene Feld ab der Adresse Ø2ØØ (@a(Ø)):

Adr. 90 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 0123456789ABCDEF

Es gilt dasselbe wie bei dem Fließkommafeld Gesagte, nur daß es sich bei den Integerzahlen um Werte zwischen ${\cal G}$ und 45535 handelt und demzufolge diese Zahlen mit zwei Bytes auskommen.

Nach dieser ganzen Theorie um Variable kommen wir zum Grund dieser Ausführungen, dem CALL-Befehl. Vielleicht wissen Sie, daß der CALL-Befehl des Schneider-Basics 32 Parameter mitnehmen kann, das können Integerzahlen sowie die Variablenpointer der String- und Fließkommayariablen sein. Der Befehl könnte deshalb wie folgt lauten:

CALL adresse, a%, b%, @c\$, @d\$,, 123, 65535, @e(Ø)


Integerzahlen können auch direkt übermittelt, String- und Fließ-kommavariable müssen über ihre Variablenpointer verwendet werden, da nur Zwei-Byte lange Werte berücksichtigt werden. Im anschließenden Maschinenspracheteil zeigt das IX-Register auf den letzten Wert in der Kolonne und der Accu enthält die Anzahl der Parameter. Bis hierhin war also der Basic-Interpreter zuständig, alles weitere muß nun Ihr Maschinenspracheteil erledigen.

Aber gehen wir wieder von einem konkreten Beispiel aus:

10 a=PI
20 b%=511
30 a\$="Hallo"
40 CALL adresse,@a,b%,@a\$
50 'oder
60 !BEFEHL,@a,b%,@a\$

Der CALL-Befehl nimmt drei Parameter mit, die Variable b% und die Pointer auf die Variablen a und a\$. Übrigens kann ein eingebundener Basic-Befehl die gleiche Aufgabe übernehmen. Wie man einen solchen neuen Befehl kreieren kann, zeige ich später.

Nach Aufruf des CALL- oder neuen Basicbefehls sieht die Registerwelt der Z-8Ø-CPU im Schneider so aus, wie auf der nächsten Seite gezeigt wird:



Ich glaube die Darstellung erklärt sich selber. Ein typisches Maschinenprogramm könnte so beginnen:

CP	3	sind auch wirklich 3 Parameter
RET	NZ	;vorhanden, wenn nicht zurück zu Basic
LD	H, (IX+1)	Adresse des Strindescriptors nach HL
LD	L,(IX+Ø)	;das erste Byte des Descrip.≃Länge a\$
LD	A, (HL)	Länge in Accu
OR	A	;Zurück wenn Länge = Ø, also kein
RET	Z	String da
INC	HL	;HL+1, zeigt nun auf Lowbyte Stringadr.
LD	E,(HL)	
INC	HL	;HL+1, zeigt nun auf Highbyte Stringadr.
LD	D, (HL)	Highbyte Stringadresse nach D
LD	B, (1X+3)	
LD	C,(IX+2)	;Lowbyte " " C
L.D	H, (IX+5)	;Highbyte von Adr.der Fließkommaz.nach H
LD	L, (IX+4)	;Lowbyte " " " " L

Nach dieser Programmsequenz steht die Länge von as im Accu, die Adresse des ersten Zeichens von as in DE, die Integerzahl aß in BC und die Adresse des ersten Bytes der Fließkommavariablen in HL.

Eine Erklärung bin ich Ihnen noch schuldig, nämlich die, wie Sie die fünf Bytes einer Fließkommazahl interpretieren müssen. Zuerst mal die genaue Darstellung des Fließkommaformates:


-	Mantisse								
HSB			LSB						
Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5					
мммммммм	ммммммм	мммммммм	VMMMMMMM	EEEEEEE					

Vorzeichen 1=neg,Ø=pos ----

Die Mantisse besteht aus vier Bytes, wobei Byte 4 -das zugleich auch das niederwertigste (Low-Byte) der Gruppe ist- in Bit 8 das Vorzeichen der Zahl trägt. Byte 5 stellt den 2er-Exponenten dar, der einen Offset von 129 hat. Das heißt, von dem Wert des Exponenten ist immer 129 abzuziehen, um auf die tatsächlichen Exponenten zu kommen. Mit dieser Methode kann der Exponent zwischen -129 und 126 liegen.

Mit dem folgenden kleinen Basic-Programm können Sie leicht den Wert einer beliebigen Fließkommazahl ermitteln, diese steht nach der Prozedur in der Variablen \times . Wie Sie an die Bytes 1-5 mit dem Variablenpointer kommen, wissen Sie ja jetzt!

10 exponent=2^(byte5-129)
20 x=exponent*(1+(((byte1/256+byte2)/256+byte3)/256+(byte4 AND &7F))/128)
30 IF (byte4 AND &80)=&80 THEN x=-x



Verschiedene MC-Routinen

Bildschirm links und rechts rollen

Diese beiden kleinen Programme zeigen, wie schnell Maschinen-Sprache sein kann. Der ganze Bildschirmbereich umfasst etwas weniger als 16384 Byte. Jedes Byte wird dabei 8-mal nach links oder rechts mit Übertrag rotiert. Das sind also (16384 * 8 =) 131072 Durchläufe! Eine kleine Besonderheit sind dabei die Verwendungen der LDI und LDD-Befehle, die hier nur zur Zeigerverwaltung dienen. Der Aufruf ist ganz einfach:

CALL &4E2Ø oder CALL &4E37

Pass 1 errors: 00

```
10 ;Den ganzen Bildschirm
                  20 trollen.
                  3Ø :
                  40 ;Rechts-Scroll
                  50
                            org 20000
4F2Ø
                            ent
                                  20000
4E2Ø
                  60
                 7Ø ;
4F2Ø Ø6Ø8
                 80
                            1 d
                                  ь, в
4E22 C5
                 9Ø loop:
                            push bc
4E23 21ØØCØ
                100
                            1d h1, #c000
4E26 11ØØCØ
                110
                            1 d
                                  de, #cØØØ
4E29 Ø1ØØ4Ø
                120
                            1 d
                                 bc,#4000
4E2C CB1E
                13Ø next:
                            rr
                                 (h1)
4E2E EDAØ
                140
                            1 d i
                15Ø
4E3Ø EA2C4E
                            jp
                                 pe, next
                             pop bc
4E33 C1
                160
4E34 1ØEC
                170
                             djnz loop
4E36 C9
                18Ø
                             ret
                190 :
                200 ;Links-Scroll
4E37 Ø6Ø8
                 210
4E39
                22Ø loop1: push bc
4E3A 21FFFF
                23Ø
                            1 d
                                 hl,#ffff
     11FFFF
                24Ø
4E3D
                            1 d
                                  de, #ffff
4E4Ø
     010040
                25Ø
                            1 d
                                 bc,#4ØØØ
4E43 CB16
                26Ø next1: rl
                                 (h1)
                27Ø
                            1 d d
4E45 EDA8
                28Ø
                           jp pe
pop bc
4E47
     EA434E
                                 pe, next1
                 290
4E4A C1
4E4B 1ØEC
                300
                            djnz loopi
4E4D C9
                31Ø
                            ret
```

Pass 2 errors: 00

Funktion SCREEN\$

Das folgende Programm ruft im wesentlichen nur eine ROM- Routine zum Lesen eines Zeichens an Kursorposition vom Bildschirm auf. Diese Zeichen wird an eine Basic-Stringvariable übergeben, sofern sie die Länge von eins hatte.

Eventuell ist das Programm für Sie so nützlich, daß Sie es mit einer RSX-Erweiterung ins Basic einbauen wollen. Wie das geht, zeige ich später noch. Bei der Namensgebung "SCREEN*" ließ ich mich übrigens durch das Sinclair-Basic leiten, bei dem es die selbe sehr feine Funktion gibt.

Noch ist der Aufruf allerdings nur:

CALL 20000, @a\$

Zuvor den Kursor an die entsprechende Stelle bringen !

Pass 1 errors: 00

```
19 : Funktion SCREEN$
                20 ; lesen eines Zeichens vom
                30 ; Bildschirm und im String
                40 ;abspeichern.
                59 ;
4E2Ø
                60
                          org 20000
               70 ; Subroutine verwendet nur (AF).
4E2Ø CD6ØBB
               8Ø
                          call #bb6Ø
               90
4E23 DD66Ø1
                         ld h, (ix+1)
4E26 DD6EØØ
               100
                         1 d
                             1,(ix+Ø)
               110
4E29 46
                         1d b, (h1)
                         dec b
4E2A Ø5
               120
4E2B CØ
              139
                         ret nz
4E2C 23
              140
                         inc hl
4E2D 5E
              15Ø
                         ld e,(h1)
4E2E 23
              160
                         inc hl
4E2E 56
              179
                         1d d, (h1)
                             (de),a
4F3Ø 12
              180
                         1 d
4E31 C9
              190
                         ret
```

Pass 2 errors: 02

Alaraton

Ein Programm, das zehnmal hintereinander einen Piepston von sich gibt, mag zwar auf den ersten Blick ziemlich uninteressant sein, aber man sitzt, während der Computer arbeitet, nicht unentwegt vor dem Bildschirm, dann ist es praktisch, wenn der Computer auf Maschinenebene auf sich aufmerksam machen kann.

Pass 1 errors: 00

4E2Ø		1.0		org	29999
4E2Ø		2Ø		ent	20000
4E2Ø	969A	39		1 d	ь,10
4E22	21ØØ7D	40	aloop:	l d	hl,32000
4E25	2B	5.9	bloop:	dec	h l
4E26	7C	69		l d	a,h
4E27	B5	7.9		or	1
4E28	2ØFB	8ø		jr	nz,bloop
4E2A	3EØ7	9.9		14	a,7
4E2C	CD5ABB	100		call	#bb5a
4E2F	1ØF1	119		djnz	aloop
4E31	C9	120		ret	

Pass 2 errors: 00

Text ausgeben

Dieses Programm soll eigentlich nur das Zusammenwirken einiger Z-80-Befehle mit den ROM-Routinen zeigen. Dabei wird ein beliebiger Text ausgedruckt, einschließlich der Steuerzeichen bis zu einem Textende-Kennzeichen, für das ich das Null-Byte wählte.

Aufruf: CALL 20000

Pass 1 errors: ØØ

```
19 ; Ausdrucken eines Textes auf
                20 ;Bildschirm an angegebener
                39 ; Cursorposition.
                4Ø ; Byte Ø ist Ende-Kennzeichen
                5Ø ;
                60
                           org 20000
4E2Ø
4E2Ø
                7Ø
                           ent
                                20000
                80 spalte: equ
0001
                90 zeile: equ 15
ØØØF
               100 :
4E2Ø 26Ø1
               110
                          ld h,spalte
4E22 2EØF
               120
                          1 d
                               1.zeile
4E24 CD75BB
               139
                          call #bb75
               140;
                          1 d
                               h1,text
4E27 21334E
               159
                          ld a,(hl)
4E2A 7E
               160 loop:
               179
                           or
4E2B B7
4E2C C8
               18Ø
                          ret z
                          call #bb5a
4E2D CD5ABB
               190
4E3Ø 23
               200
                          inc hl
4E31 18F7
               210
                          jr loop
4E33 312E2Ø5A 22Ø text: defm "1. Zeile"
                          defb #Ød,#Øa
               23Ø
4E3B ØDØA
4E3D 322E2Ø5A
                24Ø
                          defm "2. Zeile"
                          defb #Ød, #Øa, Ø
4E45 ØDØAØØ
               25Ø
```


Pass 2 errors: 00


Die Befehle LDIR und LDDR

Wann immer man Programm- oder Datenbereiche im Speicher transferieren will, wird man zu den leistungsstarken Befehlen LDIR und LDDR des Z-8Ø greifen. Diese Befehle ersetzen ganze Programmsequenzen auf anderen Prozessoren.


Die Beiden unterscheiden sich in der Abarbeitungsrichtung. LDDR kopiert von hinten nach vorne und LDIR umgekehrt. Wichtig ist dieses verschiedene Verhalten beim Kopieren von sich überlagernden Bereichen. Wenn dabei der falsche Befehl zur Anwendung kommt, wird der Quellbereich vor dem Kopieren überschrieben.

Typische Programmteile und eine kleine grafische Darstellung sollen das verdeutlichen:





LD HL, Quellbereich



LD HL, Quellbereich

ROM lesen

Wenn Sie mal einen Blick in die Schneider-ROM's werfen wollen, dann ist das Programm genau richtig. Mit einer Hilfsroutine, die den RST-Mechanismus der CPC's benützt, um auf die Bytes in den verschiedenen ROM's zugreifen zu können, werden 16k-ROM-Inhalte ins RAM ab 25000 kopiert.

Sehen Sie auch bitte in diesem Zusammenhang in der "Werkzeugkiste" bei "Restarts" nach.

Aufruf des Programms mit:

CALL 24950,0,%FC für unteres ROM
CALL 24950,%C000,%FC für Basic-ROM
CALL 24950,%C000,%07 für AMSDOS-ROM (wenn da !)

Pass 1 errors: 00

OM auslesen
ins RAM
2495Ø
2
nz
a,(ix+Ø)
(wahl),a
1, (ix+2)
h,(ix+3)
#18
rom
read
#fc
bc,16384
de,25ØØØ

Pass 2 errors: ØØ

Wandle Dezimal nach Hex

Es ist unter Basic ganz normal, wenn eine Zahleneingabe automatisch Binär im Speicher abgelegt wird, ohne den Interpreter müssen wir aber selber dafür sorgen, daß eine Zahlenfolge in eine dem Computer verständliche Form gebracht wird.

Stellen Sie sich vor, Sie haben irgendwo im Speicher, -evtl. von einer Eingabe her- die Zahlenfolge "54321" in ASCII im Speicher stehen und wollen mit diesem Integerwert weiterarbeiten.

Also müssen Sie diese Zahlenfolge in den entsprechenden Hexadezimalwert "D431" umrechnen, der dann z.B. in ein Doppelregister passt. Das folgende Konverterprogramm liefert nur richtige Ergebnisse, wenn

Das Maschinenprogramm dazu:

der Wert zwischen Ø und 65535 liegt.

Pass 1 errors: ØØ

```
10 ;Wandle ASCII-Zahlenfolge
20 ;nach Hexadezimal
30 ;
4E20 40 org 20000
4E20 50 ent 20000
60 ;
```

4E2Ø	21574E	7Ø		1 d	hl,hex	¡Loesche Speicher
4E23	3600	8Ø		ld	(h1),Ø	
4E25	23	9Ø		inc	h1	
4E26	3600	100		1 d	(h1),Ø	
4E28	23	110		inc	h1	thl zeigt nun auf
4E29	111Ø27	120		1 d	de,10000	;Anfang der Zahlenfolge.
4E2C	CD444E	130		call	wandle	;Die jeweilige Konstante
4E2F	11E8Ø3	14Ø		1 d	de,1000	;laden und konvertieren.
4E32	CD444E	15Ø		call	wandle	
4E35	116400	160		l d	de,100	
4E38	CD444E	17Ø		call	wandle	
4E3B	11ØAØØ	18Ø		1 d	de,1Ø	
4E3E	CD444E	19Ø		call	wandle	
4E41	110100	200		1 d	de,1	inuetze RET aus Upg.
		210	ş			
4E44	7E	220	wandle:	l d	a,(h1)	; ASCII in Accu.
4E44 4E45	7E D63Ø	23Ø	wandie:	l d sub	a,(hl) "Ø"	;ASCII in Accu. ;ASCII Versatz abziehen.
			wandle:			,
4E45	D63Ø	23Ø	wandle:	sub	"g" z,noadd	; ASCII Versatz abziehen.
4E45 4E47	D63Ø 28ØC	23Ø 24Ø	wandle:	sub jr	"g" z,noadd	;ASCII Versatz abziehen. ;Bei Ø keine Addition.
4E45 4E47 4E49	D63Ø 28ØC E5	23Ø 24Ø 25Ø	wandle:	sub jr push	"Ø" z,noadd hl	;ASCII Versatz abziehen. ;Bei Ø keine Addition. ;Zeiger aufheben.
4E45 4E47 4E49 4E4A	D63Ø 28ØC E5 2A574E	23Ø 24Ø 25Ø 26Ø 27Ø	wandie: wloop:	sub jr push ld	"Ø" z,noadd hl hl,(hex)	¡ASCII Versatz abziehen. ¡Bei Ø keine Addition. ¡Zeiger aufheben. ¡hl ist Arbeitsregister.
4E45 4E47 4E49 4E4A 4E4D	D63Ø 28ØC E5 2A574E 47	23Ø 24Ø 25Ø 26Ø 27Ø		sub jr push ld ld	"Ø" z,noadd hl hl,(hex) b,a	¡ASCII Versatz abziehen. ¡Bei Ø keine Addition. ¡Zeiger aufheben. ¡hl ist Arbeitsregister. ¡Additionszaehler nach b
4E45 4E47 4E49 4E4A 4E4D 4E4E	D63Ø 28ØC E5 2A574E 47	23Ø 24Ø 25Ø 26Ø 27Ø 28Ø		sub jr push ld ld add	"g" z,noadd hl hl,(hex) b,a hl,de	¡ASCII Versatz abziehen. ¡Bei Ø keine Addition. ¡Zeiger aufheben. ¡hl ist Arbeitsregister. ¡Additionszaehler nach b
4E45 4E47 4E49 4E4A 4E4D 4E4E 4E4F	D63Ø 28ØC E5 2A574E 47 19	23Ø 24Ø 25Ø 26Ø 27Ø 28Ø 29Ø		sub jr push ld ld add djnz	z,noadd hl hl,(hex) b,a hl,de wloop	¡ASCII Versatz abziehen. ¡Bei Ø keine Addition. ¡Zeiger aufheben. ¡hl ist Arbeitsregister. ¡Additionszaehler nach b ¡Addieren.
4E45 4E47 4E49 4E4A 4E4D 4E4E 4E4F 4E51 4E54	D63Ø 28ØC E5 2A574E 47 19 1ØFD 22574E	23Ø 24Ø 25Ø 26Ø 27Ø 28Ø 29Ø 3ØØ 31Ø		sub jr push ld ld add djnz ld	z,noadd hl hl,(hex) b,a hl,de wloop (hex),hl	¡ASCII Versatz abziehen. ¡Bei Ø keine Addition. ¡Zeiger aufheben. ¡hl ist Arbeitsregister. ¡Additionszaehler nach b ¡Addieren. ¡Im Speicher ablegen.
4E45 4E47 4E49 4E4A 4E4D 4E4E 4E4F 4E51	D63Ø 28ØC E5 2A574E 47 19 1ØFD 22574E	23Ø 24Ø 25Ø 26Ø 27Ø 28Ø 29Ø 3ØØ 31Ø	wloop:	sub jr push ld ld add djnz ld pop	"g" z,noadd h1 h1,(hex) b,a h1,de wloop (hex),h1 h1	¡ASCII Versatz abziehen. ¡Bei Ø keine Addition. ¡Zeiger aufheben. ¡hl ist Arbeitsregister. ¡Additionszaehler nach b ¡Addieren. ¡Im Speicher ablegen. ¡ASCII-Zeiger zurueck
4E45 4E47 4E49 4E4A 4E4D 4E4E 4E4F 4E51 4E54 4E55	D63Ø 28ØC E5 2A574E 47 19 1ØFD 22574E E1 23	23Ø 24Ø 25Ø 26Ø 27Ø 28Ø 29Ø 3ØØ 31Ø 32Ø	wloop: noadd:	sub jr push ld ld add djnz ld pop inc	"g" z,noadd h1 h1,(hex) b,a h1,de wloop (hex),h1 h1	¡ASCII Versatz abziehen. ¡Bei Ø keine Addition. ¡Zeiger aufheben. ¡hl ist Arbeitsregister. ¡Additionszaehler nach b ¡Addieren. ¡Im Speicher ablegen. ¡ASCII-Zeiger zurueck
4E45 4E47 4E49 4E4A 4E4D 4E4E 4E4F 4E51 4E54 4E55	D63Ø 28ØC E5 2A574E 47 19 1ØFD 22574E E1 23	238 248 258 268 278 288 298 318 328 338	wloop: noadd:	sub jr push ld ld add djnz ld pop inc	"g" z,noadd h1 h1,(hex) b,a h1,de wloop (hex),h1 h1	¡ASCII Versatz abziehen. ¡Bei Ø keine Addition. ¡Zeiger aufheben. ¡hl ist Arbeitsregister. ¡Additionszaehler nach b ¡Addieren. ¡Im Speicher ablegen. ¡ASCII-Zeiger zurueck
4E45 4E47 4E49 4E4A 4E4D 4E4E 4E4F 4E51 4E54 4E55	D63Ø 28ØC E5 2A574E 47 19 1ØFD 22574E E1 23	238 248 258 268 278 288 398 318 329 338 348 358	wloop: noadd:	sub jr push 1d add djnz 1d pop inc ret	"g" z,noadd h1 h1,(hex) b,a h1,de wloop (hex),h1 h1	¡ASCII Versatz abziehen. ¡Bei Ø keine Addition. ¡Zeiger aufheben. ¡hl ist Arbeitsregister. ¡Additionszaehler nach b ¡Addieren. ¡Im Speicher ablegen. ¡ASCII-Zeiger zurueck

Pass 2 errors: 00

Wandle Hex nach Dezimal

Wenn Sie mal in die Verlegenheit kommen und einen 16-Bit Binär-Wert dezimal, ohne Vorzeichen -also Ø bis 65535-, darstellen wollen, dann haben Sie jetzt ein Programm dazu. Es hat wenig Sinn, es von Basic aus aufzurufen, denn dann hat das HL-Register ja jedesmal nur 65535 als Inhalt, was hier lediglich als Beispiel gelten soll.

Es wird nicht verraten, wie das Programm arbeitet, da Sie mit Sicherheit selber daraufkommen !

```
Pass 1 errors: ØØ
```

```
10 :Dezimaldarstellung einer
                 2Ø ;16-Bit Binaerzahl in HL-Reg.
                 30 ;
                 35 print: equ #bb5a
BB5A
                            org 20000
                 37
4E2Ø
                 38
                            ent 20000
4E2Ø
4E2Ø 21FFFF
                 40
                            1 d
                                 hl,#ffff
                 45 ;
```

```
4E23 Ø11Ø27
                 5Ø
                           1 d
                                 bc,10000
4E26
     CD3F4E
                 6Ø
                            call aus
4F29
     Ø1E8Ø3
                 70
                            1 d
                                 bc, 1000
                 вø
                            call aus
4E2C
     CD3F4E
                9Ø
4E2F
                            1 d
                                 bc, 100
     016400
4E32 CD3F4E
                100
                            call aus
                                 bc,10
     Ø1ØAØØ
                110
                           1 d
4E35
4E38 CD3F4E
                120
                            call aus
                130
                            1 d
                                a, l
4E3B 7D
                140
                                 output
4E3C C34A4E
                            qt
                15Ø ;
                160 aus:
4E3F AF
                            XOF
                17Ø subtct: ld
                                 e, l
4E4Ø 5D
4E41 54
                18Ø
                           1 d
                                 d,h
                190
4E42 3C
                           inc a
               2ØØ
4E43 ED42
                          sbc hl,bc
4E45 3ØF9
               210
                           ir
                                 nc, subtct
4E47 3D
                22Ø
                            dec
                23Ø
                            1 d
                                 1.e
4E48 6B
                240
                            1 d
                                 h,d
4E49 62
                25Ø output: add a, "Ø"
4E4A C63Ø
                           call print
4E4C CD5ABB
                260
4E4F C9
                27Ø
                            ret
```

Pass 2 errors: 00

Hexdump

Dieses erste umfangreichere Programm kann sehr hilfreich sein, wenn Sie mal neugierig sind und dem Rechner auf's Byte sehen wollen. Dieses Programm erzeugt nach dem Aufruf einen Speicher-Dump, wie ihn folgender Musterausdruck zeigt.

```
99 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F
                                                        Ø123456789ABCDEF
Adr.
       21 ØC 9D FE Ø3 2Ø ØF DD 7E Ø4 B7 28 Ø9 CB C6 3E
904Ø
                                                        !.... ..B..(...)
9C5Ø
       3C 32 ØD 9D 18 13 CB 86 3E 14 32 ØD 9D CD 11 BC
                                                        <2......
       FE Ø2 28 Ø5 3E Ø2 CD ØE BC CD 12 9D DD 6E ØØ DD
                                                        ..(.>.....n..
9060
       66 Ø1 Ø6 Ø4 CB 3C CB 1D 1Ø FA 4D 44 DD 6E Ø2 DD
                                                        f....<....MD.n..
9C7Ø
       66 Ø3 7D E6 FØ 6F E5 7C CD C8 9C 7D CD C8 9C CD
                                                        f.ü..o.b...ü...
9C8Ø
       E3 9C C5 Ø6 1Ø 7E CD C8 9C 3E 2Ø CD F9 9C 23 1Ø
                                                        9098
       F4 E5 D1 CD E3 9C C1 E1 C5 Ø6 1Ø 7E CD EF 9C 23
                                                        9CAØ
       10 F9 D5 E1 CD 42 9D C1 0B 78 B1 C8 CD 09 BB FE
                                                        .....B...x.....
9CBØ
```

```
Der Aufruf für die Bildschirmausgabe lautet dabei:
```

CALL 40000,0,Anfangsadresse,Byteanzahl oder CALL 40000,Anfangsadresse,Byteanzahl

Und für die Druckerausgabe:

CALL 40000,1,Anfangsadresse,Byteanzahl

Die erste Zahl ist die Startadresse des Programms, die zweite ist das Druckereinschaltbyte, und die letzten beiden Angaben beziehen sich auf den Speicherbereich, den Sie ansehen möchten.

Das Programm dazu:

Pass 1 errors: 00


		10	;	HEXDU	MP	
		20	SPEICH	ER IN	HEX UND A	SCII
		3Ø	i AU:	SDRUC	KEN.	
		4Ø	\$			
BC11		5Ø	GETMOD:	EQU	#BC11	
BCØE		60	SETMOD:	EØU	#BCØE	
BB5A		7Ø	PRINT:	EQU	#BB5A	
BD2B		8Ø	DRUCK:	EQU	#BD2B	
BBØ9			READCH:		#BBØ9	
BBØ6			WAITCH:	EQU	#BBØ6	
		110	;			
9040		120		ORG	40000	
9C4Ø	21ØC9D	13Ø		LD	HL, DRFLAG	
9043	FEØ3	140		CP	3	;Bei weniger als 3 Argte.
9045	2ØØF	150		JR	*	;ist Bildschirm Default.
9C47	DD7EØ4	160		LD	A, (IX+4)	
9C4A	B7	178		OR	Α	;Bei 3 Argumenten prüfe
9C4B	28Ø9	18Ø	_	JR	Z,BILDSC	Akku auf Ø od.<>Ø
	0001	190	;		~	Alder and Alexander
9C4D	CBC6	200		SET	Ø, (HL)	Akku war <>0, Drucker-
9C4F	3E3C	210		LD	A,60	fflag=1,Zeilenzähler =
9C51	32ØD9D 1813	22Ø 23Ø		LD JR	LAB1	;60 (pro Seite).
9054	1812	240		JK	LABI	
9056	CB86		BILDSC:	RES	Ø,(HL)	
9C58	3E14	260	DILLEGE.	LD	A. 2Ø	; Akku war Ø, Druckerflag=Ø.
905A	32ØD9D	27Ø		LD		;20 Zeilen für Bildsch.
/ C O H	OLDD/D	28Ø			,n	, and an income and a series
9C5D	CD11BC	290		CALL	GETMOD	
9060	FEØ2	300		CP	2	
9062	28Ø5	310		JR	Z.LAB1	Bei Bildschirmwahl diesen
9064	3EØ2	32Ø		LD	A, 2	auf Mode 2 setzen wenn
9066	CDØEBC	33Ø		CALL	SETMOD	; noch nicht.
		34Ø	;			
9069	CD129D	35Ø	LAB1:	CALL	TITEL	Kopfzeile ausgeben.
9C6C	DD6EØØ	360		LD	L,(IX+Ø)	Anzahl der auszugebenden
9C6F	DD66Ø1	37Ø		LD	H, (IX+1)	Bytes holen.Geteilt durch
9C72	Ø6 Ø 4	38Ø		LD	B,4	;16 =Zeilenzahl.
9C74	CB3C	39Ø	TEIL16:	SRL	Н	
9076	CB1D	400		RR	L	Anstatt ROM-Integerruot.
9078	1ØFA	410		DJNZ	TEIL16	;4* rechtschieben (=/16).
9C7A	4D	42Ø		LD	C,L	;Zeilenzähler nach BC
9C7B	44	43Ø		LD	в,н	ibringen.
		440	i			
9C7C	DD6EØ2	45Ø		LD	L,(IX+2)	;Anfangsadresse holen und
9C7F	DD66Ø3	460		LD	H, (IX+3)	immer auf volle 16 Byte
9082	7D	47Ø		LD	A,L	;abrunden.
9083	E6FØ	48Ø		AND	#FØ	
9085	6F	49Ø		LD	L,A	

```
500 :
                51Ø ;* HAUPTSCHLEIFE *
                52Ø ;
                53Ø WEITER: PUSH HL
9C86 E5
                                           ;Anfangsadr retten.
     7C
                54Ø
                            LD
                               A,H
9087
9C88 CDC89C
                            CALL HEXOUT
                55Ø
                                           :High-Byte Adr.ausgeben.
9C8B 7D
                56Ø
                            LD
                                A.L
ACSC CDC8AC
                570
                            CALL HEXOUT
                                           ;Low-Byte Adr.ausgeben.
                            CALL SPACE
                                           ;4*Space ausgeben.
9C8F CDE39C
                58Ø
                            PUSH BC
                                           ;Zeilenzähler retten
                59Ø
9C92 C5
                600 ;
                                           ;16 Byte als Hexcode
9093 Ø61Ø
                610
                            LD B,16
                                A, (HL)
                                           ; ausgeben mit einem
                62Ø LOOP1: LD
9C95 7E
9C96 CDC89C
                630
                            CALL HEXOUT
                                           ; Zwischenraum.
                640
                            LD A." "
9C99 3E2Ø
                            CALL OUTPUT
9C9B CDF99C
                65Ø
                            INC HL
9C9E 23
                660
                            DJNZ LOOP1
9C9F 1ØF4
                67Ø
                680 ;
                            PUSH HL
                                           ¡Die um 16 erhöhte Adr.
9CA1 E5
                69Ø
                700
                            POP DE
                                           ; für später nach DE.
9CA2 D1
                71Ø :
                                           14 * Space
9CA3 CDE39C
                            CALL SPACE
                72Ø
                730
                            POP BC
                                           ;BC-Reg ist im Weg !
9CA6 C1
                                           ; alten HL-Wert holen.
9CA7 E1
                740
                            PUSH BC
                                           ;BC wieder zurück.
9CA8 C5
                75Ø
                760 ;
              · 77Ø
                            LD
                                 B. 16
                                           ;Die gleichen 16 Byte
9CA9
     Ø61Ø
                78Ø LOOP2: LD A, (HL)
                                           inun als ASCII-Werte
9CAB 7E
                79Ø
                            CALL ASCII
                                           ; ausgeben.
9CAC CDEF9C
                            INC HL
                8ØØ
9CAF 23
                            DJNZ LOOP2
9CBØ 1ØF9
                810
                820 :
                            PUSH DE
                                           ¡Jetzt den neuen "Anfq."
                830
9CB2 D5
                84Ø
                            POP HL
                                           ; wieder nach HL.
9CB3 E1
                85Ø ;
                            CALL LFCR
9CB4 CD429D
                86Ø
                                           ¡Zeilenschaltung
                87Ø :FERTIG ?
                            POP
                                BC
9CB7
     C1
                880
                890
                            DEC BC
                                           ¡Zeilenzähler-1
9CB8 ØB
9CB9 78
                900
                           LD
                                 A.B
                                 C
                                           ;Wenn Ø dann zum
9CBA B1
                91Ø
                            UR
                                           ; Basic.
                928
                            RET Z
9CBB C8
                93Ø ; TEST AUF BREAK
                           CALL READCH
                                           ;Weiter geht's,aber
9CBC CDØ9BB
                940
                                           ; zuerst Test auf Break.
9CBF FEFC
                95Ø
                            CP
                                 #FC
                960
                            RET Z
9CC1 C8
                970;
                                           ;Prüfe ob Seitenumbruch
9CC2 CD4D9D
                98Ø
                            CALL SEITE
9CC5 C3869C
                990
                            JP WEITER
                                           joder Pause notwendig.
               1000 ; ENDE HAUPTSCHLEIFE
                                           ;sonst weiter.
               1010 ;
               1020 HEXOUT: PUSH AF
9CC8 F5
                            RRCA
9CC9 ØF
               1030
9CCA ØF
               1949
                            RRCA
                                           ;Klassischer Hexkonverter
                            RRCA
9CCB ØF
               1050
                                           ;mit schieben, ausblenden
                            RRCA
9CCC ØF
               1060
                                           jund ASCII dazuadieren.
                            CALL HEX2
9CCD CDD59C
              1Ø7Ø
```

```
POP AF
                1080
9CDØ F1
                1090
                              CALL HEX2
9CD1 CDD59C
9CD4 C9
                1100
                              RET
                                  #ØF
                              AND
9CD5 E6ØF
                111Ø HEXZ:
                              ADD A, "Ø"
9CD7 C63Ø
                1120
                              CP
                                   "9"+1
                1130
9CD9 FE3A
                1140
                              JR
                                   C, ZAHL
9CDB 38Ø2
     C6Ø7
                1150
                              ADD A,7
9CDD
     CDF99C
                              CALL OUTPUT
9CDF
                116Ø ZAHL:
                                              ;High od. Low-Nibble ausg.
                1170
                              RET
9CE2 C9
                118Ø ;
                119Ø SPACE:
                             PUSH BC
9CE3 C5
                                              ;Unterprogramm für
                                   B,4
                                              ;4* Space ausgeben.
9CE4
     Ø6Ø4
                1200
                              LD
                                   A, " "
9CE6
      3E2Ø
                1210
                              LD
9CE8
     CDF99C
                122Ø LOOP3:
                              CALL OUTPUT
9CEB
     1ØFB
                1230
                              DJNZ LOOP3
                1240
                              POP BC
9CED C1
9CEE C9
                125Ø
                             RET
                1260 ;
                127Ø ASCII:
                                 #7F
9CEF FE7F
                             CP
                                              Nicht in ASCII druck-
      3ØØ4
                1280
                              JR
                                   NC, NOASC
9CF1
                                              ;bare Zahlenwerte durch
9CF3 FE2Ø
                1290
                              CP
                                   . .
                                              ;"." ersetzen.
                              JR
                                   NC, OUTPUT
9CF5 3ØØ2
                1300
                131Ø NOASC: LD
                                   A, ". "
9CF7 3E2E
                1320 :
                133Ø OUTPUT: PUSH HL
                                              ; Zeichen ausgeben, ent-
9CF9 E5
9CFA 21ØC9D
                1340
                                   HL, DRFLAG ; weder auf Bildschirm
                              LD
                                              ;oder auf Drucker
9CFD CB46
                1350
                              BIT
                                   Ø, (HL)
                              POP
9CFF E1
                136Ø
                                 HL
     2004
                137Ø
                                   NZ. DRUCK2
9 D Ø Ø
                              JR
9DØ2 CD5ABB
                138Ø
                              CALL PRINT
9005
     C9
                139Ø
                              RET
                1400 DRUCK2: CALL DRUCK
9006
      CD2BBD
9009
      3ØFB
                1410
                              JR NC. DRUCK2
9DØB C9
                1420
                              RET
                1430 (
9DØC
     ØØ
                144Ø DRFLAG: DEFB Ø
                145Ø ZEILE: DEFB Ø
onan aa
9DØE 4164722E
                146Ø ADR:
                              DEFM "Adr."
                1470 1
                148Ø TITEL:
      21ØE9D
                                   HL, ADR
9D12
                              LD
                                              {*Titelzeile ausgeben.
                                              ¿Zuerst "Adr." printen.
                1490
                              LD
                                   B, 4
9D15
      0604
                1500 LOOP4:
                             LD
                                   A, (HL)
9D17
                              CALL OUTPUT
9D18
      CDF99C
                1510
                              INC HL
9D1B
      23
                1520
                153Ø
                             DJNZ LOOP4
9D1C
     1ØF9
                154Ø ;
9D1E CDE39C
                155Ø
                              CALL SPACE
                                              ;4 * Space
                1560 ;
                1570
                              LD
                                   B, 16
9D21
      0610
                158Ø
                              XOR A
                                              idann 16 mal 2-stellige
9D23
     AF
                159Ø LOOP5:
                              PUSH AF
                                              ¡Hexzahlen ausgeben.
9D24
      F5
                              CALL HEXOUT
9D25
      CDC89C
                1600
                              LD A," "
      3E2Ø
                1610
9D28
                              CALL OUTPUT
      CDF99C
9D2A
                1620
                              POP AF
9D2D
      F1
                163Ø
                              INC A
9D2E
      3C
                 1640
                165Ø
                              DJNZ LOOP5
9D2F
      1ØF3
```

		1660	;		00405	4 × 6
9031	CDE39C	1670		CALL	SPACE	;dann 4 * Space
	~~	1680	,		D 14	
9034	Ø61Ø	1690		LD XOR	B, 16	Linet-11igo Hou-
9036	AF	1700	1 00D/		A	;16 mal einstellige Hex-
9D37	F5		L00P6:	PUSH		;zahlen ausgeben.
9038	CDD59C	1720		CALL		
9D3B	F1	173Ø		POP	AF	
9D3C	30	1740		INC	Α	
9D3D	1ØF8	175Ø		DJNZ	L00P6	
		1760	\$			
9D3F	CD429D	1770		CALL	LFCR	;2* Linefeed ausg. (Ret
		178Ø				;von Unterprg. nützen).
9D42	2EQD		LFCR:	LD	A,#ØD	
9D44	CDF99C	1800			OUTPUT	;LineFeed-Schaltung
9D47	3EØA	1810		LD	A,#ØA	
9049	CDF99C	182Ø			OUTPUT	
9D4C	C9	1830		RET		
		184Ø	;			
9D4D	C5	185Ø	SEITE:	PUSH		
9D4E	D5	1860		PUSH		Reg. retten.
9D4F	E5	187Ø		PUSH		
9D5Ø	21ØD9D	188Ø		LD	HL, ZEILE	
9053	3AØC9D	189Ø		LD	A, (DRFLAG)	Zeilenzähler nach HL
9D56	CB47	1900		BIT	Ø,A	Prüfe ob Drucker od.
9D58	2ØØA	191Ø		JR	NZ, DRCKER	;Bildschirm
		1920	\$			
9D5A	35	193Ø		DEC	(HL)	Nach 20 Zeilen ist
9D5B	2014	1940		JR	NZ,ENDSEI	
9D5D	CDØ6BB	19 5 Ø			WAITCH	;lesen zu künnen.
9D6Ø	3614	196Ø		LD	(HL),#14	;Zähler wieder 20.
9D62	18ØD	197Ø		JR	ENDSEI	
		198Ø				
9D64	35	199Ø	DRCKER:	DEC	(HL)	
9D65	2ØØA	2000		JR	NZ,ENDSEI	Nach 60 Zeilen auf
9D67	363C	2Ø1Ø		LD	(HL),6Ø	Papier ist Seitenvor-
9D69	3EØC	2020		LD	A,#ØC	schub notwendig
9D6B	CDØ69D	2030		CALL	DRUCK2	und neue Ausgabe der
9D6E	CD129D	2040		CALL	TITEL	¡Titelzeile.
		2Ø5Ø	\$			
9D71	E1	2060	ENDSEI:	POP	HL	
9D72	Di	2070		POP	DE	Reg. Zurück.
9073	C1	2Ø8Ø		POP	BC	
9D74	C9	2090		RET		

Pass 2 errors: ØØ



Hardcopy für MODE 2

Das nun folgende Programm druckt den Bildschirminhalt nur in Mode 2 aus und soll haupsächlich einige Programmier-Methoden zeigen wie z.B. den direkten Zugriff auf den Bildschirm-Speicher, die Umsetzung der "horizontalen Bildschirmbytes" in "vertikale Druckerbytes", die Verschachtelung der Programmschleifen und den möglichen Aufbau eines solchen Programms im Ganzen.

Aufruf einfach mit CALL 40000.

Pass 1 errors: 00

```
1Ø :Hardcopyprogramm nur
                20 ifuer Bildschirmmodus 2 !
                25 ;+8-Bit-Centronics !!
                3Ø ;
RD2B
                40 toprnt: equ #bd2b
BD2E
                50 busy: equ #bd2e
BC 1 1
                60 getmod: equ #bc11
                7Ø tstkey: equ #bble
BB1E
CØØØ
                8Ø bildan: equ #cØØØ
                90 :
9040
               100
                          org 40000
9C4Ø CD11BC
               110
                          call getmod
                                         :Bei MODE <>2 zurück.
9043 FEØ2
               120
                          CD
9045 00
               13Ø
                          ret nz
                               de, zeiesc ; Sende Zeilenabstand.
9C46 11AD9C
               140
                          1 d
9C49 CD9F9C
               150
                          call send
               160 ;
9040 Ø619
               170
                          1 d
                               b.25
                                      :25 Zeilen und &CØØØ
9C4E 21ØØCØ
               180
                          ld hl,bildan ;ist Bildanfang (ohne
                                         |Scroll !!!!).
               190 :
9051 05
               200 haupt: push bc
                          push hl
9052 E5
               210
                                         ; Sende Grafikbytes.
9C53 CD6B9C
               220
                          call outgra
9056 3E42
               230
                          1d a,66
                                         :Teste Escape Taste.
9C58 CD1EBB
                          call tstkey
               240
9C5B E1
                          pop hl
                                         ¡Hole Register zurück.
               250
9050 C1
               260
                          pop bc
9C5D CØ
                                         ; Zum Basic wenn Escape.
               27Ø
                          ret nz
9C5E 115ØØØ
               28Ø
                          ld de,80
                                         :Addiere neuen Zeilen-
                          add hl,de
9061 19
               290
                                         ibeginn.
9062
     IØED
               300
                          djnz haupt
                               de, retesc ; Sende am Schluß Drucker-
     11B19C
9064
               310
                          1 d
                           call send
                                         ; einschaltstellung.
9067
                32Ø
     CD9F9C
9C6A C9
                33Ø
                           ret
                340 :
                350 outgra: 1d de.graesc ; Sende Grafikvorspann.
9C6B 11A89C
                           call send
9C6E CD9F9C
                360
                370 ;
9071
     110008
                38Ø
                           1 d
                                de,#Ø8ØØ
                                         ;Konstante für nächste
                                         Bytereihe einer Zeile,
9C74
     Ø65Ø
                390
                          1d b,80
               400 zeile: push bc
                                        ;8Ø Bytes/Zeile.
9076
     C5
                                         ;Reg retten.
9C77
     E5
               410
                           push hl
9C78 ØEØ8
                          1d c,8
                                         ;8 Bytes pro Zeichenplatz
                420
```

```
43Ø byte:
                           pop hl
                                         ;untereinander.
907A F1
                                          :Stack = Zwischenspeicher
9C7B E5
               440
                           push hl
               45Ø
                                          ;n-Bits/Byte rotieren.
9070 Ø6Ø8
                           1 d
                                ь,8
9C7E CBØ6
               46Ø bits:
                           r1c (h1)
                                          ;rotiere (HL) und sammle
9C8Ø 17
                                          ; Carry's im Akku.
               470
                           rla
9081 19
               48Ø
                           add hl.de
                                         ;Addiere Konstante
9C82 1ØFA
               490
                           djnz bits
                                                  nächste Reihe.
9084 CD969C
               500
                          call output
                                         ;Gib Akku auf Drucker.
9087 ØD
               51Ø
                           dec c
9C88 2ØFØ
               52Ø
                          jr
                                nz,byte
               53Ø
                                          Register zurück und
908A E1
                          pop hl
9C8B 23
               54Ø
                           inc hl
                                          ;nächsten Zeichenplatz
9C8C C1
                                          ;lesen wenn noch in Zeile.
               55Ø
                          pop bc
9C8D 1ØE7
               560
                           djnz zeile
                                          ;Sende LineFeed und
9C8F 11B49C
               57Ø
                          ld de,lfcr
9C92 CD9F9C
               580
                           call send
                                          ; Carriage Return.
                           ret
9C95 C9
               610
               620 1
               630 output: call busy
                                          :Warte bis Drucker auf-
9C96 CD2EBD
9099
     38FB
                640
                           jr c.output
                                          inahmefähig und sende
9C9B CD2BBD
               65Ø
                           call toprnt
                                          ;dann.
9C9E C9
                660
                           ret
                670 1
9C9F 1A
                68Ø send:
                           1 d
                                a,(de)
                                          ;Hilfsprogramm zum
                69Ø
                           or
                                          (Senden diverser
9CAØ B7
                           ret z
9CA1
     CB
                700
                                          ; Druckersteuersequenzen.
9CA2 CD969C
                           call output
                710
9CA5 13
                72Ø
                           inc de
9CA6 18F7
                73Ø
                           jr
                                send
9CA8 1B4C8ØØ2
                74Ø graesc: defb 27, "L", #8Ø, #Ø2, Ø
                75Ø zeiesc: defb 27, "A", #Ø8,Ø
9CAD 1B41Ø8ØØ
                76Ø retesc: defb 27."2".Ø
9CB1 1B32ØØ
                77Ø lfcr:
                           defb 10,13.0
9CB4 ØAØDØØ
```

Pass 2 errors: ØØ

Schnelle Text-Hardcopy

Dieses Programm ist die schnellste Hardcopy in diesem Buch, kann zwar nur ASCII-Zeichen aber -und das ist was Neues- auch alle Sonderzeichen zu Papier bringen, nur keine Grafik. Die Routine testet ein zu druckendes Zeichen auf seine Zugehörigkeit zum genormten ASCII-Zeichensatz. Wenn der Test positiv war, wird das Zeichen normal ausgedruckt, ansonsten wird die Matrix des Zeichens im RAM und ROM gesucht, der Drucker kurzzeitig in den Grafikmode gebracht und die Originalmatrix des Zeichens geprinted.

Aufruf nur mit: CALL 41500

Routine funktioniert unter allen Bildschirmmodis!

Pass 1 errors: ØØ

10 ;Schnelle Texthardcopy,aber
20 ;mit Schneider-Sonderzeichen

```
3Ø :
BC11
                   40 getmod: equ
                                     #bc11
BB78
                   50 getcur: equ
                                     #bb78
BB75
                   60 curpos: equ
                                     #bb75
BBIE
                   7Ø tstkey:
                               equ
                                     #bble
BB6Ø
                   8Ø readch:
                               equ
                                     #bb6Ø
                   90 getmat: equ
                                     #bba5
BBA5
BD2B
                  100 print:
                               equ
                                     #bd2b
                  11Ø busy:
BD2E
                               equ
                                    #bd2e
                  120 ;
                  13Ø
                               org 41500
A21C
                               call getcur
                  140
A21C
      CD78BB
                                                Kursorposition merken.
A21F
      E5
                  15Ø
                               push hl
                  160;
A22Ø
      CD11BC
                   170
                               call getmod
                                                ; Im Akku nun Ø,1,2 (Mode).
A223
      3C
                  18Ø
                               inc
                                                Accu plus 1
                  190
                                                Als Multzähler verwenden.
A224
      47
                               1 d
                                     b,a
                                     a, 1Ø
      3EØA
                  200
                               1 d
                                                ; Additionskonstante
A225
                  21Ø mult:
                               add
                                     a,a
      87
                                                ; Nach Durchlauf im Akku
A227
                  228
                               dinz mult
A228
      1ØFD
                                                ;20,40 od.80 (Zeich./Mode)
                  230 ;
                  240
A22A
      47
                               1 d
                                     b,a
                                                ;Neuer Zähler je nach Mode
                  25Ø
                               1 d
                                     c,25
A22B
      ØE19
                                                125 Zeilen und bei
A22D
      2EØ1
                  269
                               1 d
                                     1,1
                                                ¡Spalte 1 beginnen.
                  278 1
                  28Ø ; Hauptschleife
                                                Spalte und Zeile retten
A22F
                  290 haupt:
                               push bc
                                                ;Zeile Ø (gibt es nicht).
A23Ø
      2600
                  300
                                     h,Ø
                               1 d
                  310 ;
                                                ;Zeile +1.
A232
      24
                  32Ø zeile:
                               inc
                                     h
A233
      E5
                  33Ø
                               push hl
                                                Kursor auf Spalte/Zeile.
A234
      CD75BB
                  340
                               call curpos
A237
      E1
                  35Ø
                               pop hl
A238
      CD6ØBB
                  360
                               call readch
                                                ¡Zeichen an Kur.Pos.lesen.
A23B
      38Ø2
                  379
                                     c,okzei
                                                IIm Zeichensatz vorhanden?
                               ir
                                     a," "
A23D
      3E2Ø
                  38Ø
                                                Wenn nicht dann Space.
                               1 d
A23F
                  390 okzei:
                                                ¡Zeichen ausgeben.
      CD61A2
                               call output
A242
      1ØEE
                  499
                                                ¡Eine Zeile bearbeiten.
                               djnz zeile
                  410 ;
      3EØA
                  42Ø
                                                ; Zeilenschaltung.
A244
                               1 d
                                     a, 10
      CDBEA2
                  430
                               call toprnt
A246
                                     a,13
      3EØD
                  440
A249
                               1 d
                  45Ø
                               call toprnt
A24R
      CDBEA2
A24E
      E5
                  460
                               push hl
                  470
                                                ¡Esc. gedrückt ?
A24F
      3E42
                               1 d
                                     a,66
                               call tstkey
                                                ;Reg. zurück
A251
      CDIERR
                  48Ø
A254
      F1
                  49Ø
                               pop
                                     hl
A255
      C1
                  500
                               pop
                                     ÞЕ
A256
      2004
                  510
                                     nz, escape ; Aus wenn Esc.
                               jr
                  52Ø ;
A258
      20
                  530
                               inc
                                                inächste Zeile
A259
      Øη
                  54Ø
                               dec
                                                ;Zeilenzähler-1
                                    -
                  550
                                                Ganzer Bildschirm.
A25A
      2ØD3
                               jr
                                     nz, haupt
                  560 ;
A25C
      E1
                  570 escape: pop
                                    hl
                                                ; Alte Kursorposition
A25D
      CD75BB
                  58Ø
                               call curpos
                                                iholen und setzen.
                  590
                               ret
A26Ø
      C9
                  600 ; Ende Hauptschleife
```

```
610 :
A261
      E5
                  62Ø output: push hl
A262
      C5
                  63Ø
                                push bc
                                                 ¡Reg. aufheben.
      CB7F
                  640
                                bit
                                     7.a
A263
                                                 ;Zeichen >127 dann Grafik.
A265
      200A
                  65Ø
                                jr
                                     nz, noasc
                   660
A267
      FE2Ø
                                СÞ
                  670
                                     c.noasc
                                                 ¿Zeichen (32 dann Grafik.
A269
      3806
                                jr
                  68Ø 1
      CDBEA2
                   69Ø
                                call toprnt
                                                 ; Normales ASCII-Zeichen
A26B
                   700
                                     bc
                                                 lausgeben
      C 1
                                DOD
AZ6E
A26F
      E1
                   710
                                pop
                                     h1
                                                 ;Reg. zurück.
A27Ø
                   72Ø
                                ret
      C9
                   73Ø :
A271
      CDA5BB
                   74Ø noasc:
                                call getmat
                                                 ; Matrix von Schneider-
      3005
                   75Ø
                                jr
                                     nc, rom
                                                 Sonderzeichen holen
A274
      CD83A2
                   760
                                call chcopy
                                                 taus ROM oder RAM.
A276
      1819
                   778
                                ir
                                     outgra
A279
                   780 1
                   79Ø rom:
                                rst #18
                                                 :Matrix aus ROM holen.
      DF
A27B
                   800
                                defw rerom
A27C
      8ØA2
                   910
                                     outgra
A27E
      1814
                                ir
                   82Ø ;
A28Ø
      83A2
                   83Ø rerom:
                                defw chcopy
A282
      FC
                   940
                                defb #fc
                   85Ø ;
      118CA2
                   86Ø chcopy: 1d
                                     de, buffer ; Hilfsprogramm zum
A283
      Ø1Ø8ØØ
                   87Ø
                                1 d
                                     bc,8
                                                 :Matrix in RAM kopieren.
A286
                   880
                                ldir
      FDRØ
A289
                   898
                                ret
A28B
      C9
                   900 buffer: defs 8
A28C
                   910 ;
      3E1B
                   920 outgra: 1d
                                      a.27
                                                 ¡Esc; "K"; 8; Ø senden.
A294
      CDBEA2
                   93Ø
                                call toprnt
A296
                   940
                                1 d
                                      a, "K"
      3E4B
A299
                   95Ø
                                call toprnt
A29B
      CDBEA2
                   960
                                1 4
                                      a.8
A29E
      3EØ8
                   970
                                call toprnt
AZAØ
      CDBEA2
A2A3
      AF
                   980
                                xor
                   990
                                call toprnt
A2A4
      CDBEA2
      Ø6Ø8
                  1000
                                1 d
                                      b.8
A2A7
                  1010 ;
                                                 Dieses Programm macht aus
AZA9
      C5
                  1020 byte:
                                push bc
                                                 ; "horizontalen"
AZAA
      218CA2
                  1030
                                1 d
                                      hl.buffer
                                                                     Zeichen-
                                                 ;bytes "vertikale"Drucker-
A2AD
      Ø6Ø8
                  1040
                                1 d
                                     b,8
                                                 ; bytes.
                  1050 ;
      CBØ6
                  1Ø6Ø bits:
                                r1c (h1)
AZAF
A2B1
      17
                  1070
                                rla
A2B2
      23
                  1080
                                inc hl
A2B3
      1ØFA
                  1090
                                dinz bits
                  1100 ;
                                call toprnt
      CDBEA2
                  111Ø
A2B5
                  1120
                                pop bc
A288
      C 1
                                dinz byte
A2B9
      1ØEE
                  1130
                  1140 ;
                  1150
                                pop
      C1
                                     bc
A2BB
                  1160
                                pop
                                     hl
A2BC
      E1
                  1170
                                ret
A2BD
      C9
                  1180 ;
```

```
        A2BE
        CD2EBD
        1190 toprnt: call busy
        ;Wenn Drucker bereit

        A2C1
        38FB
        1200 jr c,toprnt ;dann senden.

        A2C3
        CD2BBD
        1210 call print

        A2C6
        C9
        1220 ret
```

Pass 2 errors: ØØ

BEISPIELAUSDRUCK

```
F m ^ F & 8 ^ 集4! A ^ 6 デ m も6 ^ ? 集 を M へ、 * e H ~ 1 € , 0 # G & l ) 温 β 6 1 ヵ h キ p * 5 € X & 4 9 Ø 9 n l ≠ r / 次 * a & B T く + * 』 5 ト l t 8 & D - l D oc Ready call 41500
```

Mini - Monitor

Ein nicht zu unterschätzendes Hilfsmittel zum Testen von mehr oder weniger kleinen Maschinen – Routinen. Das Basicprogramm versteht sich als Grundinstrument und kann jederzeit zu einem umfangreicheren Monitor erweitert werden, evtl. mit dem Hex-Dump-Programm aus diesem Buch.

Die eigentliche Besonderheit ist das dazugehörige Maschinen- Programm, welches eine Registerübernahme von und zum Basic erlaubt. Dabei wird etliche Male der sonst so sorgsam gehütete Stack des Prozessors gezielt ausgetrickst. Wenn ein Register nach einem PUSH in ein anderes zwecks Tausch gePOPt wird, ist das ja noch harmlos. Wenn aber noch mit den Rücksprungadressen gespielt wird, dann wird's ernst.

Erinnern wir uns, ein RET holt vom Stapel eine Adresse und springt zu ihr, diese Adresse wurde vorher durch einen CALL- Befehl auf dem Stapel abgelegt. Soweit, sogut - aber hier ist es anders, die Adresse wird nicht durch einen CALL erzeugt, sondern durch ein offenes PUSH HL! Deshalb dürfen wir in Zeile 560 auch nicht mit CALL springen -denn dann wäre ja wieder eine neuerer Stapeleintrag erfolgt-, sondern mit RET! Was in diesem Fall einem CALL gleichkommt. In diesem Programm wird davon gleich zweimal Gebrauch gemacht und zwar sowohl für den Sprung zum Anwenderprogramm nach dem ganzen Register-Laden als auch bei der Rückkehr von diesem zum Programm-Teil, der die Registerinhalte wieder in Basicvariable packt.

Die PUSHes in den Zeilen 130 und 160 sind dafür offen, d.h. sie haben kein gleichwertiges POP im Programm.

Der Aufruf erfolgt mit

CALL 40000, Startadr. Anwender, @Register....

Und nun zuerst das Basic-Programm und dann das Maschinen - Programm.

```
10 '***** Mini-Monitor *****
2Ø '****************
3Ø DEFINT a-z:CLS:MEMORY 29999
4Ø LOAD "minimon.bin", 4ØØØØ
45 'Data-Zeilen mit Ihrem Programm
5Ø DATA cd, fØ, bb, 47, e6, Øf, fe, Ø2, c9
60 DATA 1000
70 1
80 adresse=30000
9Ø WHILE a$<>"1ØØØ"
100 READ as:wert=VAL("&"+as)
11Ø POKE adresse, (wert AND 255)
12Ø adresse=adresse+1
13Ø WEND
140 POKE adresse. &C9' Noch'n RET -- sicher ist sicher!
15Ø '
160 'Register mit beliebigen Werten laden.
170 '-----
180 a=&FF: f=&0: af$=HEX$(256*a+f.4): af=VAL("&"+af$)
190 bc=&FFFF:de=&0:h1=&0:i>=&0
200 '
210 'Hilfsroutinenaufruf
220 '-----
23Ø CALL 4ØØØØ,3ØØØØ, Saf, Sbc, Sde, Shl, Siy
240 '
25Ø 'Ausdruck
260 '----
27Ø PRINT"
                    /
28Ø PRINT"
290 PRINT"
              SZ H VNC"
300 PRINT"Flag= ";BIN$(af AND 255,8)
310 PRINT
320 a$=LEFT$(HEX$(af,4),2)
33Ø PRINT"Akku= ";a$;" hex",USING "###### dez.";VAL("&"+a$)
34Ø PRINT
35Ø PRINT"BC = ";HEX$(bc,4); " hex",USING "###### dez.";bc
360 PRINT"DE = ";HEX$(de,4); " hex",USING "###### dez.";de
37Ø PRINT"HL = ";HEX$(h1,4); " hex", USING "###### dez.";hl
38Ø PRINT"IY = ";HEX$(iy,4); " hex", USING "###### dez.";iy
39Ø END
Pass 1 errors: 00
                 10 ;Hilfsprogramm zum
                 20 ; Austesten diverser
                 3Ø ; Maschinenroutinen
                 40 ;mit Registeruebergabe
                 50 ; von und zum BASIC.
                 6Ø ;
9040
                 78
                            org 40000
9C4Ø FEØ6
                 8Ø
                            СР
                                 4
                 90
9C42 CØ
                            ret nz
                100;
                110 ;Stack manipulieren!
9043 218490
                120
                           ld hl.rueck
                130
                           push hl
9C46 E5
     DD6EØA
                140
                           ld l,(ix+10)
ld h,(ix+11)
9C47
9C4A DD66ØB
                15Ø
9C4D E5
                160
                           push hl
```

```
170 ;
             18Ø ; iy-reg laden
9C4E DD6EØØ
            19Ø ld l,(ix+Ø)
            200
9C51 DD66Ø1
                       ld h, (ix+1)
            210
9C54 5E
                       ld e,(h1)
9055 23
            22Ø
                       inc hl
            23Ø
24Ø
25Ø
9056 56
                       1d d, (h1)
                     push de
9C57 D5
9C58 FDE1
                       pop iy
             260 (bc-reg laden
           27Ø ld 1,(ix+6)
9C5A DD6EØ6
            28Ø
9C5D DD66Ø7
                       1d h, (ix+7)
             290
9C6Ø 4E
                       1d c,(h1)
9061 23
             300
             3ØØ
31Ø
                       inc hl
                            b, (h1)
9062 46
                       1 d
             32Ø ;af-reg laden
9C63 DD6EØ8
            33Ø 1d 1,(ix+8)
            34Ø
9C66 DD66Ø9
                       ld h.(ix+9)
            35Ø
9C69 5E
                       ld e,(h1)
            360
                       inc hl
9C6A 23
9C6B 56
             37Ø
                       ld d,(hl)
            38Ø
39Ø
9C6C D5
                      push de
9C6D F1
                       pop af
             400 ;de-reg laden
9C6E DD6EØ4
            41Ø 1d 1,(i×+4)
9C71 DD66Ø5
            420
                       ld h.(ix+5)
9C74 5E
            430
                       1d e,(h1)
9075 23
            449
                       inc hl
            45Ø
46Ø
9076 56
                       ld d.(hl)
9C77 D5
                       push de
             47Ø ;hl-reg laden
9C78 DD6EØ2
            48Ø ld l,(ix+2)
9C7B DD66Ø3
            490
                       ld h,(ix+3)
            500
                       1d e, (h1)
9C7E 5E
9C7F 23
             510
                       inc hl
908Ø 56
             529
                       1d d, (h1)
9C81 EB
             530
                       ex de, hl
             540
                       pop de
9C82 D1
             550 ;getrickstes Return ausfuehren
9083 09
              560
                       ret
              570 ;
              58Ø ;durch 2.Stackmanipulation
              590 ; fuehrte ein ret hierher!
              600 ;
              610 ; de nach variable
             620 rueck: push hl
9C84 E5
                       ld 1, (ix+4)
9C85 DD6EØ4
            630
            648
                       ld h, (ix+5)
9C88 DD66Ø5
             65Ø
                           (h1),e
9C8B 73
                       1 d
                       inc hl
9C8C 23
             669
9C8D 72
            678
                        1 d
                            (h1),d
             680 ;hl nach variable
9C8E D1
             690
                       pop de
           7ØØ
71Ø
9C8F DD6EØ2
                       1d 1, (ix+2)
9C92 DD66Ø3
                       ld h, (ix+3)
9095 73
             720
                       ld (hl),e
             73Ø
                       inc hl
9096 23
             740
9097 72
                       ld (hl),d
```

		75Ø	; iy	nach	vari	able
9098	DD6EØØ	760			ld	1,(i×+Ø)
9C9B	DD66Ø1	フフØ			1 d	h,(ix+1)
9C9E	FDE5	78Ø			push	iy
9CAØ	D1	79 Ø			pop	de
9CA1	73	8ØØ			1 d	(hl),e
9CA2	23	810			inc	h1
9CA3	72	82Ø			1 d	(h1),d
		838	; bc	nach	vari	able
9CA4	DD6EØ6	84Ø			1 d	1,(ix+6)
9CA7	DD66Ø7	85Ø			1 d	h,(ix+7)
9CAA	71	86Ø			1 d	(hl),c
9CAB	23	87Ø			inc	h1
9CAC	7Ø	880			l d	(h1),b
		89Ø	; af	nach	vari	lable
9CAD	DD6EØ8	900			l d	1,(ix+8)
9CBØ	DD66Ø9	910			1 d	h, (ix+9)
9CB3	F5	92Ø			push	af
9CB4	D1	93Ø			pop	de
9CB5	73	940			l d	(h1),e
9CB6	23	95Ø			inc	h1
9CB7	72	960			1 d	(h1),d
9CB8	C9	970			ret	

Pass 2 errors: 00

Data - Generator

Sie kennen sicher das Problem: Sie wollen ein Maschinen – Programm handlich verpackt einem Bekannten zugänglich machen, ohne daß dieser umständliche Ladeprozeduren in Kauf nehmen muß!

Diesem Zweck dient das folgende Programm, welches aus einem Maschinen-Code wieder Basic-Data-Zeilen erzeugt. Viel ist zu diesem Programm nicht zu sagen, nur soviel, daß die Data - Zeilen mit einem kleinen Lader als ASCII-File abgespeichert werden.

Das ist auch der Grund, warum Sie keine Schwierigkeiten mit dem MERGEn in ein bestehendes Basic-Programm haben werden. Die älteren CPC-464 haben ja noch einen Fehler in der MERGE-Routine (Die Token eines Basic-Programms können z.T. als EOF - Bytes interpretiert werden.), der hier aber keine Rolle mehr spielt.

```
100 'DATA - GENERATOR
110 '-----
120 INPUT"Filename (ohne Extension)";file$
130 IF LEN(file$)>8 THEN PRINT CHR$(7):GOTO 120
140 PRINT
150 INPUT"Anfangsadresse eingeben: ";anf
160 INPUT"Endadresse eingeben: ";ende
170 IF ende(anf THEN PRINT CHR$(7):GOTO 150
180 'Basic-File erzeugen
200 '------
```

```
21Ø OPENOUT file$+".bas"
22Ø PRINT#9, "1Ø FOR n=";anf;" TO ";ende
23Ø PRINT#9, "2Ø READ a$:wert=VAL(CHR$(38)+a$)"
24Ø PRINT#9. "3Ø POKE n.wert: NEXT n"
25Ø PRINT#9, "4Ø '"
260 '
270 'DATA-Zeilen erzeugen
280 '-----
29Ø zeile=1ØØ:PRINT#9, zeile; " DATA ";
300 zaehler=1
31Ø FOR n=anf TO ende
32Ø a$=HEX$(PEEK(n),2)
330 IF INT (zaehler/16)<>(zaehler/16) THEN PRINT#9,a$;","; ELSE PRINT#
9,a$:IF n<>ende THEN zeile=zeile+10:PRINT#9,zeile;" DATA ";
34Ø zaehler=zaehler+1
350 NEXT
36Ø PRINT#9
37Ø CLOSEOUT
```

Breakpoint

Wenn Sie mal ein Maschinen-Programm geschrieben haben, das auch nach der dritten Nachtschicht einfach nicht laufen will und sich trotz aller Bemühungen mit einem bunten Bildschirm verabschiedet, ist es Zeit für eine Durchforstung nach einem Fehler mittels einer Breakpoint-Verarbeitung.

Nur, so einfach ist das nicht, denn auch in einem funktionierenden Programm ist der Stack nicht zu jeder Zeit ausgeglichen. Also ist ihre rettende Rücksprungadresse zum Basic mehr oder weniger verschüttet.

Da gibt es aber einen relativ einfachen Weg. Wenn der Basic-Interpreter zu einer Anwenderroutine springt (Dabei ist es egal, ob ein CALL- oder RSX-Befehl dies auslöste.), dann ist der oberste Eintrag auf dem Stapel die Rücksprungadresse zur Interpreter-Schleife. Also den Stackpointer, der ja einen Zeiger auf diesen Eintrag bildet, VOR der eigentlichen aufzurufenden Routine in einer Speicherzelle ablegen. Dies übernimmt der Befehl LD (speich),SP - wie im anschließenden Programm aufgeführt.

Wenn Sie nun irgendwo in Ihrem Programm einen CALL zu einer Routine setzen, der den Stapelzeiger wieder auf diesen Eintrag setzt, kommen Sie mit einem anschließenden RETurn wieder ins Basic.

Aber erstens ist es nicht so praktisch, jedesmal den 3-Byte Befehl eines CALLs in die Routine zu packen, und zweitens wollen Sie ja sicher auch die Registerinhalte nach diesem Rücksprung sehen. Es hätte ja keinen Sinn, wieder im Basic-Programm zu landen, ohne zu wissen, weshalb das Programm nicht läuft, und um dies zu erkunden sind die Registerinhalte und vor allem die Flag's sehr wichtig.

Dem ersten Problem begegnen wir durch einen RESTART- Befehl, der wie ein CALL wirkt, aber nur ein Byte verbraucht. Dieser RST-6-Befehl bewirkt zwar einen Sprung zur Adresse #38, aber ein einfacher "JP breakp" bringt uns zur eigenlichen Routine.

Jetzt sind wir endlich im eigentlichen Breakpoint-Programm und gehen an das zweite Problem.

Wenn wir schon den Stapel manipulieren, dann auch gleich richtig ! Zuerst koppeln wir mit DI das Betriebssystem ab. Ab jetzt sind Sie alleiniger Herr und Meister über den Stapel des Rechners !

Dann legen wir mit einem neuen Stapel-Zeiger einen Benutzer-Stapel an, PUSHen die ganzen Register darauf, lassen den Stackpointer auf die Rücksprungadresse zum Basic zeigen, lassen auch das Betriebssytem wieder zugreifen nach dem EI-Befehl und springen zu guter Letzt mit dem anschließendem RET ins Basic. Fertig!

Die Registerinhalte können Sie nun aus dem angewiesenen Pufferbereich von Basic mit PEEK auslesen.

Aber nicht vergessen, vor jedem zu untersuchenden Programm zuerst den Stackpointer retten !

Das Programm:

Pass 1 errors: 00

		10	; Breakpo		
		2Ø	;		
A6Ø4		3Ø		org	425ØØ
A6Ø4	F3	40	breakp:	d i	
A6Ø5	3124A6	5Ø		l d	sp,puffer+12
A6Ø8	F5	6Ø		push	af
A6Ø9	C5	7Ø		push	bc
A6ØA	D5	8Ø		push	de
A6ØB	E5	9Ø		push	h l
A6ØC	DDE5	100		push	i×
A6ØE	FDE5	11Ø		push	iy
A61Ø	ED7B16A6	12Ø		l d	sp,(speich)
A614	FB	13Ø		e i	
A615	C9	14Ø		ret	
A616	ØØØØ	15Ø	speich:	defw	Ø
A618	<i>ØØØØØØØØ</i>	160			0,0,0,0,0,0
		17Ø	;		
		18Ø	; An Adr.	#3Ø	poken!
A624	C3Ø4A6	19Ø		jp	breakp
		200	;		
		210	;Vor jed	es zu	ı testende
		22Ø	:Program	m set	tzten !
A627	ED7316A6	23Ø		1 d	(speich),sp
		24Ø	;		
		25Ø	;Als Auf	ruf (iann :
A62B	F7	26Ø		rst	#3Ø

Pass 2 errors: 00

Vier Routinen zur Listenverarbeitung

Programm 1:

Es wird untersucht, ob ein im Akku angegebenes Byte in einer Liste enthalten ist. Der starke Befehlssatz des Z-8Ø macht es möglich, daß das ganze Suchen mit einem einzigen Befehl erledigt werden kann. Wenn

das Byte in der Liste war, ist nach Beendigung des CPIR-Befehls das Zerro-Flag i sonst \emptyset .

Programm 2:

Gibt an, wie oft ein im Akku angegebenes Byte in einer Liste enthalten ist. Nach Aussprung enthält das DE-Register die Anzahl der gefundenen Einträge.

Eine Abart des CPIR- Befehles, der CPI- Befehl besorgt jetzt die Hauptaufgabe. Da dieser Befehl sich nicht automatisch wiederholt, kann er auch in einer Schleife erweitert werden. Dafür muß aber dann auch von außen gesorgt werden, daß sich der Befehl wiederholt, dies geschieht mit einem "JP-Parity-Even-Befehl". Es gibt leider keinen relativen Sprung mit dieser Bedingung.

Programm 3:

Es kann folgendermaßen umschrieben werden: Prüfe eine Liste mit vier Einträgen, ob ein bestimmtes Byte -wieder im Akku- vorhanden ist, merke dir den Platz des Eintrages, hole dann aus einer Tabelle mit Sprungadressen die entsprechende und führe dann ein Anwenderprogramm

In diesem Zusammenhang ist die Methode interessant, wie aus dem gefundenen Listeneintrag eine Adresse berechnet wird, die wiederum auf einen Tabelleneintrag zeigt.

Programm 4:

Ähnlich wie Programm 3 nur ohne Listenverarbeitung. Im Akku steht lediglich eine Nummer eines bestimmten auszuführenden Jumps.

Alle vier Programme dienen nur zur Anregung, wie man auf ein Programmierproblem mit einer Maschinen-Code-Routine antworten kann.

Anschließend die vier Teillösungen:

Pass 1 errors: 00

753Ø		1Ø		org	30000
ØØ14		2Ø	laenge:	equ	2Ø
		3Ø	;		
		4Ø	; Progra	amm 1	
		5Ø	;		
753Ø	Ø114ØØ	6Ø		1 d	bc, laenge
7533	219075	78		1 d	hl,list e
7536	EDB1	8Ø		cpir	
7538	C9	90		ret	
		100	;		

```
110 ; Programm 2
               120 ;-----
7539 110000
               13Ø
                             de,Ø
               140
                          1 d
                               bc, laenge
253C Ø114ØØ
753F 219Ø75
               150
                         1 d
                               hl, liste
7542 EDA1
               160 pruef: cpi
7544 2001
               170
                          ir
                               nz, nofoun
7546 13
               18Ø
                          inc de
7547 EA4275
               190 nofoun: jp
                               pe, pruef
754A C9
               200
                          ret
               210 ;
               220 : Programm 3
               230 ;-----
754B Ø6Ø4
               240
                          1d b.4
               25Ø
                          ld hl, liste
754D 219Ø75
755Ø BE
               26Ø weiter: cp (hl)
                          jr z,found
               27Ø
7551 28Ø4
                          inc hl
7553 23
               28Ø
                          djnz weiter
7554 1ØFA
               29Ø
               300
7556 C9
                          ret
               310 :
7557 Ø5
               320 found: dec b
                          1 d
               33Ø
                               1,6
7558 68
               340
                          1 d
                               h.Ø
7559 2600
755B 29
               35Ø
                          add hl.hl
                         ld de,tal
755C
     116575
               360
                               de, tabell
755F
     19
               370
                          1 d
756Ø 5E
               38Ø
                               e.(hl)
7561 23
               390
                          inc
                              h1
7562 56
               400
                          1 d
                              d, (h1)
7563 EB
               410
                          ex
                               de, hl
               420
                          jр
                               (h1)
7564 E9
7565 8D758A75
               43Ø tabell: defw num4, num3
7569 87758475
               440
                          defw num2, num1
               450 ;
               460 ; Programm 4
               470 ;-----
               48Ø
                          ld d,a
756D 57
               490
                          add a,a
756E 87
756F 82
               500
                          add a.d
757Ø 5F
               510
                          ld e,a
7571 1600
               520
                          1 d
                               d.Ø
7573 217875
               53Ø
                          1 d
                               hl, jumps
7576 19
               540
                          add hl.de
7577 E9
               55Ø
                          jp
                               (h1)
7578 C38475
                               num1
               56Ø jumps: jp
                          jp num2
               57Ø
757B C38775
                          jp num3
757E C38A75
               58Ø
               59Ø
                               num4
7581 C38D75
                          jp
               600 ;
               610 ; Nur fuer Beispielzwecke
               62Ø ;-----
7584 3E41
               63Ø num1:
                         1 d
                               a, "A"
7586 C9
               640
                          ret
7587 3E42
               65Ø num2:
                         1 d
                               a, "B"
7589 C9
               660
                          ret
                               a, "C"
               67Ø num3:
                         1 d
758A 3E43
               68Ø
                          ret
```

758C C9

```
758D 3E44 690 num4: ld a,"D"
758F C9 700 ret
710 :
```

7590 720 liste: defs laenge

75A4 73Ø end

Pass 2 errors: ØØ

Deutscher Zeichensatz

Selbstverständlich kann man beim Schneider ohne besondere Umschweife den Zeichensatz per Basic mit SYMBOL AFTER... ändern. Aber dann ist es auch manchmal nötig, einen nicht unerheblichen Teil des Zeichensatzes ins RAM zu kopieren, das frißt aber erstens sehr viele Bytes und zweitens ist es nicht immer möglich.

Einen anderen Lösungsweg möchte ich hier aufzeigen. Es wird durch ein Programm geprüft, ob ein bestimmtes zum Ausdruck kommendes Zeichen in einer Austauschliste vorhanden ist, trifft dies zu dann wird dem Akku statt des Originalzeichens der ASCII-Code eines neuen Charakters übergeben. Da Zeichen über 240 automatisch im RAM stehen, können diese Zeichen sehr praktisch als Austauschcharaktere dienen.

Das Programm nützt wieder eine Eigenschaft des Schneiders, der bei manchen Routinen zuerst in der Tabelle der indirekten Sprünge nachsieht ob der Anwender nicht vielleicht etwas anderes von ihm erwartet als das Betriebssystem vorsieht. So wird der indirekte Sprung auf eine eigene Routine "verbogen", die das Auswechseln der Zeichen vornimmt.

Pass 1 errors: 00

```
10 ; Deutschen Zeichensatz
                 20 jueber indirekten Sprung
                 3Ø ; einpatchen.
                 4Ø ;
AØ28
                 5Ø
                            org 41000
AØ28 2ADABD
                 6Ø
                           1 d
                                 h1, (#bdd9+1)
AØ2B 2245AØ
                 7Ø
                            1 d
                                 (raus+1),hl
AØ2E
     2135AØ
                 8Ø
                            1 d
                                 hl.routin
                 90
     22DABD
AØ31
                            1 d
                                 (#bdd9+1),h1
AØ34 C9
                100
                            ret
                110 ;
                111 ; Ab jetzt laufen alle
                112 :
                         Zeichenausgaben
                113 ; ueber diese Routine.
                115 ;
     9698
                120 routin: 1d
AØ35
                                b,ende-liste/2
                           1 d
                                hl,liste
AØ37
     2147AØ
                130
                                 (h1)
AØ3A
     BE
                14Ø loop:
                           CD
AØ3B
     23
                15Ø
                           inc hl
     2805
               160
                                 z, found
AØ3C
                           jr
               179
                           inc hl
AØ3E 23
     1ØF9
               180
AØ3F
                            djnz loop
               190
     18Ø1
AØ41
                           jr raus
               200 found: 1d a,(h1)
AØ43 7E
AØ44 C3ØC14
               210 raus: jp #140c
```

```
22Ø liste: defb "@",248,"[",249,"\",25Ø
AØ47
     4ØF85BF9
                            defb "1",251,"(",252,";",253
AØ4D
     5DFB7BFC
                230
                            defb ")",254,"#",255
AØ53
     7DFEA3FF
                24Ø
```

25Ø ende: AØ57 end

Pass 2 errors: 00

Das Basicprogramm setzt die deutschen Umlaute in den Symbolspeicher ab Charakter 248.

```
10 'Umlaute in den letzten Benutzer-Zeichen
2Ø SYMBOL 248,3Ø,48,56,1Ø8,56,48,24Ø,Ø
3Ø SYMBOL 249,102,0,60,102,102,126,102,0
4Ø SYMBOL 25Ø,198,Ø,124,198,198,108,56
5Ø SYMBOL 251,102,0,102,102,102,102,60,0
6Ø SYMBOL 252,198,Ø,12Ø,12,124,2Ø4,118,Ø
7Ø SYMBOL 253, 102, 0, 60, 102, 102, 102, 60, 0
8Ø SYMBOL 254,Ø,1Ø2,Ø,1Ø2,1Ø2,1Ø2,62,Ø
9Ø SYMBOL 255,12Ø,198,198,252,198,198,248,192
110 KEY DEF 17,1,123,91:KEY DEF 19,1,125,93:KEY DEF 24,1,94,126
```

Drucker-Protokoll

Mit diesem Programm wird das, unter CP/M, sehr praktische Kommando "Control-P" auch unter Basic verfügbar. Dieser Befehl schaltet ja bekanntlich den Drucker parallel zur Bildschirmausgabe. Mit CALL 41000 wird -wie üblich- eine zusätzliche Routine, mit Hilfe

der indirekten Sprungtabelle, eingeschleift. Ein CALL &BB51 stellt wieder normale Verhältnisse her.

Folgendes ist bei dieser Routine zu beachten: Die Basic-Variable "WIDTH", sie bestimmt die Zeilenlänge Ausdrucks, wird nur unter Basic richtig verwaltet, Da wir hier aber nicht auf dem üblichen Wege ein Zeichen an den Drucker übermitteln, muß "WIDTH" extra berücksichtigt werden. Weshalb in diesem Programm auch ein eigener Zeichenzähler eingebaut wurde. Mit dem Kommando WIDTH 20,40 oder 80 können sie nun sogar die Zeilenbreite, am Ausdruck, dem Bildschirmmodus angleichen.

Bei den CPC's 664 und 6128 wird die Variable "WIDTH" an der Speicherzelle &ACØ9 abgelegt !!

Pass 1 errors: 00

```
10 : Zusaetzliche Druckerausgabe
                 20 jueber indirekten Sprung
                 3Ø ;einpatchen.
                 40 ;
AC24
                 45 width: egu #ac24
                           org 41000
AØ28
                 5Ø
AØ28 2ADABD
                60
                           1 d
                                h1, (#bdd9+1)
                           ld (screen+1),h1
AØ2B 223DAØ
                7Ø
```

```
8Ø
                          ld hl,routin
AØ2E 213BAØ
AØ31 22DABD
                90
                           ld (#bdd9+1),hl
AØ34 3EFF
               100 restor: ld
                               a, 255
AØ36 323AAØ
               110
                          1 d
                               (zaehl),a
               120
                          ret
AØ39 C9
AØ3A ØØ
               13Ø zaehl: defb Ø
                140 ;
                15Ø; Ab jetzt laufen alle
                160 ; Zeichenausgaben
                17Ø ; ueber diese Routine.
                18Ø ;
AØ3B F5
               190 routin: push af
               200 screen: call #140c
AØ3C CDØC14
AØ3F F1
               210
                          pop af
AØ4Ø FEØD
               22Ø
                           CD
                                #Ød
                23Ø
                          1 d
                                c,a
A042
     4F
               240
AØ43 CC34AØ
                          call z,restor
AØ46 79
                25Ø
                          1 d
                                a,c
AØ47 FE14
                255
                           cp
                                2Ø
AØ49 3818
                260
                          ir c,print
                265 ;
                27Ø
                           push af
AØ4B F5
                28Ø
                           ld hl,zaehl
AØ4C
     213AAØ
                           inc (h1)
AØ4F
     34
                290
AØ5Ø 3A24AC
                                a, (width)
                300
                           1 d
                                (h1)
                310
                           CD
AØ53 BE
AØ54 2ØØC
                32Ø
                           jr
                                nz, inline
AØ56 36Ø1
               33Ø
                           1 d
                                (h1),1
AØ58 3EØD
               34Ø
                           1 d
                                a,#Ød
AØ5A CD63AØ
               35Ø
                           call print
               36Ø
                           1 d
                                a,#Øa
AØ5D 3EØA
AØ5F CD63AØ
                370
                           call print
AØ62 F1
                380 inline: pop af
                385 ;
AØ63 CD2BBD
                390 print: call #bd2b
AØ66 D8
                400
                           ret c
                                print
AØ67 18FA
                410
                           jr
                415 ;
                46Ø ;Reset Ind. Jump
                478
AØ69 CD51BB
                          call #bb51
AØ6C C9
                48Ø
                           ret
```

Pass 2 errors: 00

Text suchen

Folgendes Programm simuliert, unter Maschinen-Sprache, den Basic-Befehl "INSTR". Es sucht in einem max.64 kByte langen Text, nach einer max. 255 Byte langen Zeichenkette.

Das HL-Register dient in diesem Programm als Zeiger auf den Anfang, des zu untersuchenden Textes und BC enthält die Länge des Textfeldes. DE und B (nach PUSH) zeigen etwas später auf den Anfang des Suchtextes und dessen Länge.

Wenn die Zeichenkette im Text enthalten war, erfolgt der Aussprung mit gesetztem Carry und das HL-Register zeigt auf den Anfang des gesuchten Textteiles (in diesem Beispiel auf &4E52), sonst ist Carry=0.

```
10 ;Suchen einer Bytefolge
                  2Ø :im Speicher.
                  3Ø 1
                             org 20000
4E2Ø
                  4Ø
4E2Ø 21454E
                  5Ø
                             1 d
                                   hl.text
4E23 ED4B824E
                  6Ø
                              1 d
                                   bc, (texlen)
                  70 ;
4E27 C5
                  8Ø weiter: push bc
                  90
                             push hl
4E28 E5
4E29
     11844E
                 100
                              1 d
                                   de, sutext
4E2C 3A884E
                                   a, (txtlen)
                 110
                              1 d
                 12Ø
                                   b,a
4E2F 47
                              1 d
4E3Ø 1A
                 13Ø search: ld
                                   a, (de)
                                   (h1)
4E31
      RF
                 140
                             CP
4E32 2ØØ8
                 15Ø
                             ir
                                   nz, unglch
                 160
                             inc hl
4E34 23
4E35 13
                 17Ø
                             inc de
4E36 1ØF8
                 18Ø
                              dinz search
                 19Ø ;Kommt hier nur an, wenn
                 200 ;alle n-Zeichen gleich waren.
                 210 ; Dann Carry=1 und HL zeigt auf Text.
                             pop hl
4E38
      E1
                 22Ø
                              pop bc
4E39
      C1
                 230
4E3A
      37
                 240
                              scf
                 25Ø
                              ret
4E3B
     C9
                 260 ;
                 270 ; Ein Zeichen war ungleich Suchtext.
4E3C
      E1
                 28Ø ungich: pop hl
                              inc hl
4E3D
      23
                 290
                              pop bc
4E3E
     C1
                 300
                 310 ;Pruefe ob Ende des Textes erreicht,
                 320 | dann zurueck mit Carry=0.
4E3F
      ØB
                 325
                              dec bc
                 33Ø
                             1 d
4E4Ø
     78
                                   a,b
                 340
                             or
4E41
      B1
                                   c
4E42
     CB
                 35Ø
                             ret z
                 360
                             jr weiter
4E43 18E2
                 370 ;
4E45
     44696573
                 38Ø text:
                              defm "Dies ist ein Test, um eine Zeichen"
                              defm "folge im Speicher zu suchen."
4E66
     666F6C67
                 39Ø
4E82
     3DØØ
                 400 texlen: defw $-text
                 410 sutext: defm "Test"
      54657374
4E84
4E88 Ø4
                 42Ø txtlen: defb $-sutext&#ff
```

Pass 2 errors: ØØ

Relocater

Viele in diesem Buch enthaltenen Maschinenprogramme sind sicher in einem Speicherbereich abgelegt, in dem Sie sie nicht gebrauchen können.

Da hilft der Relocater. Er re-lokalisiert den Code, d.h er gibt ihm einen neuen Aufenthaltsort im Speicher. Diese etwas zeitraubende Vorgehensweise ist nur bei Programmen nötig, die direkte Adressen verwenden, dies trifft aber ohnehin in den meisten Fällen zu.

Sie haben z.B. ein Programm, das ab #8000 abgelegt ist, und Sie wollen es lauffähig zur Adresse #9C40 bringen. Dazu müssen Sie nun alle direkten Sprungadressen und Speicherzeiger auf die entsprechenden Stellen im neuen Bereich zeigen lassen.

Wie gehen Sie nun vor ?

Sie suchen nun die Adressen aller Maschinencodes, in denen solche Zugriffe auftauchen und legen sie in der DATA-Zeile ab. Aber Vorsicht, nicht die Adresse des Operationscodes selbst, sondern erst die seiner Daten. Also wenn z.B. bei Adresse #9DØ2 der Code "CD ØØ 82" steht, dann geben Sie die Adresse #9DØ3 an, ab der in diesem Fall die Sprungadresse steht.

Anschließend geben Sie noch die Menge der Daten in Zeile 35 an. Schließlich geben Sie nun die jetzige Adresse in der Variablen "origadr" an und Ihren gewünschten Bereich in der Variablen "useradr", das Umrechnen aller Adressen geschieht jetzt automatisch nach Start des Hilfs-Programmes.

Nach dieser Prozedur steht das Programm zwar noch immer an der gleiche Stelle, ist aber jetzt nur in dem neuen Speicherbereich lauffähig. Sie müssen es nun nur "noch in diesen neuen Bereich praktizieren. Was am einfachsten über Abspeichern auf Datenträger und anschließendes Laden in den neuen Speicherbereich geschieht.

- 10 ' Relocater
- 15 ' -----
- 20 origadr=&8000:useradr=&9C40: zum Beispiel
- 25 offset=origadr-useradr
- 3Ø DATA &9dØØ, &9dØ3:'.....Ihre Adressen!
- 35 anzdat=2:' entsprechend DATA-Anzahl
- 40 FOR n=1 TO anzdat:READ adr
- 45 wert=PEEK(adr)+256*PEEK(adr+1):wert=wert-offset
- 5Ø hbyte=INT(wert/256):1byte=wert-256*hbyte
- 55 POKE adr, 1byte: POKE adr+1, hbyte: NEXT

Integer Bubble-Sort

Das erste Sortierprogramm ist für Ein-Byte-Werte gedacht, die im Speicher ab Label "Liste" abgelegt sind.

Zum besseren Verständnis und zur Erinnerung der Vorgang be Rubble-Sort:

Die Sortierung erledigen zwei ineinander verschachtelte Schleifen, dabei wird die äußere der beiden solange durchlaufen, bis in der inneren Schleife kein Tausch zweier benachbarter Zellen mehr nötig war.

Die innere Schleife prüft bei jedem Durchlauf die ganze Liste. Dabei werden zwei benachbarte Zellen verglichen und wenn nötig (erster- > zweiter Eintrag) gegeneinander getauscht. Wenn während des Durchlaufes auch nur ein Eintrag getauscht wurde, wird ein Tauschflag gesetzt. Dieses Tauschflag "sagt" dann der äußeren Schleife, daß die Liste noch

nicht ganz sortiert war, und es erfolgt ein erneuter Durchlauf. Das also in groben Zügen zum Sortiervorgang und nun zum Programm.

Das BC-Register enthält die Länge der Liste - 1, DE- und HL- Register bilden die Zeiger auf die beiden benachbarten Zellen und werden laufend incrementiert. Der Akku dient vorrübergehend als Tauschflag, dieses Flag wird aber sofort wieder auf dem Stack abgelegt, um es nicht zu zerstören. Der Wert #FF als Flag wird als "Tausch-erfolgt" interpretiert.

Im Programm ist die Länge der Liste mit 1000 dez. angegeben, sie kann jedoch auch andere Längen annehmen.

Pass 1 errors: 00

```
10 | Bubble-Sort einer
                 20 | Tabelle mit ein-Byte
                 3Ø (Eintraegen.
                 40 1
                 50 laenge: equ 1000
Ø3E8
                          org 20000
                 60
4E2Ø
                 70 1
                80 weiter: 1d
                              bc, laenge-1
4E2Ø Ø1E7Ø3
                90
4E23
    11494E
                          1 d
                               de, liste
                100
4E26
    214A4E
                           1 d
                                hl, liste+1
                110
                          xor a
4E29 AF
                120
                           push af
4E2A F5
                130 1
                140 jvergleiche zwei Zellen
                150 tob Tausch noetig.
                160 loop: ld a, (de)
4E2B
                170
                          cp (h1)
4E2C
     BE
4E2D 38ØE
                180
                          jr
                              c,notau
4E2F 28ØC
               185
                          jr
                              z, notau
                190 :
                200 jes wird getauscht
                21Ø ;(h1) <> (de)
4E31 F1
               220
                           pop af
4E32 3EFF
               230
                           1 d
                               a, 255
4E34 F5
               240
                          push af
                           push bc
4E35 C5
               250
               260
                           1d b, (h1)
4E36
     46
4E37
     1 A
               270
                           1 d
                              a, (de)
    77
               280
                           1d (h1),a
4E38
4E39
    EB
               290
                           ex
                              de, hl
               300
                           1 d
                                (h1),b
4E3A
     70
               310
4E3B EB
                           ex
                                de, h1
4E3C C1
               320
                           pop bc
               330 1
               340 notau: inc hl
4E3D 23
                           inc de
                35Ø
4E3E
    13
                360
                           dec bc
4E3F
     ØB
                           1 d
                370
4E4Ø 78
                                a,b
4E41 B1
                380
                           or
                                C
4E42 2ØE7
                390
                               nz,loop
                           jr
                400 ;arbeite die Liste
                410 ; einmal ganz durch.
                420 :-----
```

430 (mach solange weiter 44Ø ;bis Tauschflag nicht 450 ;mehr gesetzt war. 4E44 F1 460 pop af 4E45 B7 470 or 2ØD8 48Ø nz, weiter 4E46 ir 49Ø ret 4E48 4E49 500 liste: defs 1000 5231 510 end

Pass 2 errors: 00

FlieBkommazahlen sortieren

Das folgende Programm ist nicht mehr auf Integerzahlen beschränkt und kann direkt auf ein von Basic mittels DIM-Anweisung angelegtes Array zugreifen!

Um gleich Ihre Neugier zu stillen, das Maschinen-Programm braucht für die Sortierung von 100 Fließkommazahlen nur knapp 3 Sekunden.

Es arbeitet vom Prinzip her genau wie das vorige Programm. Deshalb möchte ich auch nur drei Eigenheiten des Programms besprechen.

Erstens, da ein Basic-Array sehr wohl im RAM-Adress-Bereich bis 16k aufgebaut sein kann -also unter einem ROM- und wir eine Fließkomma-Vergleichsroutine im eben diesem ROM aufrufen, müssen wir zuerst die beiden zu untersuchenden Variablen in einen Bereich schaufeln, auf den auch das ROM zugreifen kann. Denn wenn das ROM aktiviert ist, blendet es das darunterliegende RAM aus und kann so nicht mehr auf das Array zugreifen. Natürlich müssen wir die Variablen später wieder zurückbringen, aber nur wenn sie ausgetauscht wurden.

Zweitens wird -um den Stack zu schonen- das Tauschflag im Interupt-Register abgelegt! Das geht bei den Schneider- Computern, weil sie alle im Interruptmodus i arbeiten und so dieses Register nicht verwenden. Der Anwender bekommt also ein Prozessorregister geschenkt.

Drittens wird der eigentliche Tauschvorgang nun elegant mit dem IY-Register plus einem Offset erledigt, da wir es ja jetzt mit einem 5-Byte-Eintrag zu tun haben.

Der Einbau und Aufruf des Programmes von Basic aus:

z.B. DIM a(100) CALL 30000,@a(0),100


Der erste Parameter zeigt mit dem Variablenpointer auf den ersten Eintrag des Arrays, der zweite gibt die Länge des Arrays an. Da das Programm ja sowieso die Listenlänge abzüglich 1 braucht, muß also nicht als Länge der Wert 101 angegeben werden, welcher ja die tatsächliche Länge des Arrays wäre.

Pass 1 errors: 00

```
10 :Fliesskommazahlen sortieren
                20 ; muessen in einer Reihe stehen.
                30 ;so wie es bei einer Basic-DIM-
                4Ø ; Anweisung der Fall ist.
                5Ø :
                60
                          org 30000
753Ø
                70 verglh: equ #bd6a
BD6A
                8Ø ;
                90
753Ø FEØ2
                          CP
7532 CØ
                100
                          ret
                              nz
7533 DD4EØØ
                               c. (ix+Ø)
               110
                          1 d
7536 DD46Ø1
               120
                          1 d
                               b. (ix+1)
7539 DD5EØ2
               130
                          1 d
                               e. (ix+2)
753C DD56Ø3
               140
                           1 d
                               d, (ix+3)
               150 1
               160 Ifuer Neudurchlauf retten
753F C5
               170 weiter: push bc
                           push de
754Ø D5
               18Ø
7541 AF
               190
                          xor a
               200
7542 ED47
                          ld i.a
               210 tzum Zaehlen auf Stack
               220 loop: push bc
7544 C5
               230
7545 D5
                          push de
               24Ø ;kopiere 2 F-Zahlen nach buffer
7546 EB
               245
                          ex de, h1
7547 119475
               25Ø
                           1d de.buffer
754A Ø1ØAØØ
               260
                           1d bc.10
               27Ø
                           ldir
754D EDBØ
               28Ø (vergleiche die F-Zahlen im
               29Ø ; Buffer miteinander.
               300
                               de.buffer
754F 119475
                          1 d
7552 219975
               310
                          1 d
                               hl.buffer+5
7555 CD6ABD
               32Ø
                          call vergih
                        jr c,tau
7558 3802
               330
755A 1824
               340
                          jr
                               notau
               350 :----
755C 3EFF
               360 tau: 1d a,255
755E ED47
               370
                           ld i,a
756Ø FD219475 38Ø
                          1 d
                              iy, buffer
7564 Ø6Ø5
              390
                           1d b,5
                               a, (iy+Ø)
7566 FD7EØØ
               400 tausch: ld
                         ld c, (iy+5)
7569 FD4EØ5
               410
756C FD71ØØ
               420
                          ld (iy+Ø),c
                               (iy+5),a
756F FD77Ø5
               430
                          1 d
7572 FD23
               440
                         inc iy
               450
                          djnz tausch
7574 1ØFØ
               460 1
               47Ø (kopiere die vertauschten
                48Ø ; Zahlen wieder in Basic-Array.
                490
                          pop de
7576 D1
7577 D5
               500
                          push de
7578 219475
               510
                           ld hl,buffer
757B Ø1ØAØØ
               52Ø
                              bc,10
                          1 d
757E EDBØ
               530
                          ldir
               540 ;-----
758Ø D1
               550 notau: pop de
```

7581	C1	560	P	ОР	bc
7582	13	57Ø	i	nc	de
7583	13	58Ø	i	nc	de
7584	13	59Ø	i	nc	de
7585	13	600	i	nc	de
7586	13	610	i	nc	de
7587	ØB	62Ø	d	ec	bc -
7588	78	63Ø	1	d	a,b
7589	B1	640		or	c
758A	2ØB8	65Ø	ţ	r	nz,loop
		660	smooft ma	ıl wi	ederholen
		66Ø 67Ø			
				Tau	sch mehr
758C	D1	67Ø	;bis kein ;noetig w	Tau	sch mehr
758C 758D	D1 C1	67Ø 68Ø	;bis kein ;noetig w p	Tau Jurde Jop	sch mehr
		67Ø 68Ø 69Ø	ibis kein incetig w p	Tau urde op	sch mehr • de
758D	C1	670 680 690 700	;bis kein ;noetig w p p	Tau urde op	sch mehr • de bc
758D 758E	C1 ED57	670 680 690 700 710	;bis kein ;noetig w p p 1	Tau urde op op d	sch mehr de bc a,i
758D 758E 759Ø	C1 ED57 B7	670 680 690 700 710 720	;bis kein ;noetig w p p 1 o	Tau urde op op d	sch mehr de bc a,i a

Pass 2 errors: 00



Neue Basic-Befehle

Ihr Computer hat die sehr schöne Eigenschaft, neue Befehle ganz leicht ins bestehende BASIC einbauen zu können, von dieser Möglichkeit machen wir nun Gebrauch. Die Namen der neuen Befehle:

CIRCLE: Zieht einen Kreis mit verschiedener X-, Y-Ausdehnung,

oder auch nur ein Segment davon.

COPY : Eine Hardcopy mit max. drei Graustufen zuzüglich weiß und

schwarz !

TEXT : Buchstaben und Sonderzeichen so groß wie Sie wollen. TAUSCH : Austausch zweier Variablen ohne Garbage- Collektion !

TAUSCH: Austausch zweier Variablen ohne Garbage- Collektion!
PAUSE: Ein Computer braucht auch mal eine Pause. Erspart eine

leere FOR-NEXT-Schleife.

DPOKE : Ein 16-Bit-Wort wird in Zilog-Schreibweise abgelegt.

DPEEK : Das Gegenstück,ein 16-Bit-Wort wird in eine BASIC-

Variable geholt.

RESTORE: Ein Restore mit berechneter Zeilennummer.

TAST : Wartet ganz einfach auf Tastendruck

INVERSE: Vertauscht Vorder-und Hintergrundfarbe bis zum erneuten Aufruf.

OVERI/Ø: Macht den Hintergrund durchscheinend oder nicht.

Soviel nur um Sie neugierig zu machen. Anschließend wird die ganze Prozedur des Einbindens- und der Aufbau der Befehle sowie deren Syntax erklärt. Fröhliches Abtippen !

Am Anfang die Symboltabelle aller verwendeten ROM-Routinen.

Pass 1 errors: ØØ

```
ØØØ1
                 10 wahr:
                           equ 1
                                         3
                                            ** A C H T U N G **
9999
                 20 falsch: equ Ø
                                          .
                 30 sys464: equ
                               falsch
                                         Diese Maschinen - Pro-
aaaa
BCD1
                40 rsxin: equ
                               #bcd1
                                         ; gramme sind für den CPC
R900
                50 basrom: equ
                               #b9@@
                                         ; 6128 assembliert.
                               #e85c
E850
                60 suchzl: equ
                                         ;! Also alle mit ! gekenn-
                7Ø datazg: equ
                               #ae17
                                         ;! zeichneten Adressen b.
AE17
                               #bd64
                80 intflo: equ
                                         j! 464 u. 664 entsprechend
BD64
                90 cos: equ #bdaf
                                         ;! ändern. (Siehe Werkzeug-
RDAF
                100 sin:
                           equ #bdac
                                         ;! kiste.)
BDAC
BD7C
                110 plus: equ #bd7c
                                         ; !
                120 ;-----
                                         ; !
BD82
                130 minus: equ #bd82
ØØØØ
                140
                           if
                                5y5464
                15Ø newbyt: equ
                                #37
53A3
               16Ø oldbyt: equ
53A3
                                #3b
53A3
               170
                           else
               18Ø newbyt: equ #9a
APPA
ØØ9E
               190 oldbyt: egu #9e
53A3
                200
                          end
                210 :-----
```

```
22Ø signum: equ #bd94
BD94
                                        ; !
                23Ø raddeg: equ #bd97
BD97
                                         ; !
                24Ø copflo: equ #bd61
BD61
                                         : :
                250 mult: equ #bd85
RD85
                                         ; !
                260 floint: equ #bd6a
BD6A
                                         ; !
                          equ #bd2e
                27Ø busy:
BD2E
               28Ø print: equ #bd2b
BD2B
                290 draw: equ #bbf6
RREA
               300 move:
BBCØ
                           egu #bbcø
BBDE
               310 setpen: equ #bbde
BC11
               32Ø getmod: equ #bc11
               33Ø tstpkt: equ #bbfØ
BBFØ
RRE7
               340 getpap: equ #bbe7
BBC6
               350 askcur: equ #bbc6
               360 getmat: equ #bba5
BBA5
               370 plot: equ #bbea
BBEA
               380 graset: equ #bbde
BBDE
BBØ9
                390 readch: equ #bb09
               400 waitta: equ #bb06
BBØ6
               410 invers: equ #bb9c
BB9C
                420 setgnd: equ #bb9f
BB9F
```

Die Erweiterung ist ab Adresse 41300 abgelegt, HIMEM also vor dem Laden auf maximal 41299 setzen.

Zu Beginn (Zeile 480-500) sehen Sie den Teil, der die neuen Basic-Befehle mittels einer ROM-Routine ins System einbindet. Dann folgen die Sprünge zu den Maschinensprache-Teilen mit den BASIC-Namen, das letzte Zeichen eines jeden Namens ist mit #80 oderverknüpft, und zuletzt ein 4-Byte Speicherbereich für die interne Verwaltung, so wie es der Rechner fordert.

```
43Ø *E
A154
               440
                         org 41300
               45Ø 1
               460 ; Befehle in Basic einbinden.
               470 ;
A154 Ø15DA1
               480
                         ld bc, jump
A157 21C4A1
               490
                        ld hl, memory
A15A C3D1BC
               500
                        jp rsxin
               510 ;
A15D 83A1
              520 jump: defw namen
A15F C3C8A1 53Ø
                       jp circle
A162 C337A3
               549
                        јр сору
              55Ø
A165 C364A4
                        jp text
A168 C35BA5
              560
                        jp tausch
A16B C39AA5
              57Ø
                        jp pause
A16E C3B4A5
              58Ø
                        jp dpoke
A171 C3BBA5
              59Ø
                        jp dpeek
A174 C3D8A5
               600
                        jp restor
A177 C3Ø6BB
               610
                        jp waitta
A17A C39CBB
               620
                        jр
A17D C3E9A5
              63Ø
                        jp overØ
A18Ø C3EDA5
              640
                         jp
A183 43495243
               650 namen: defm "CIRCL"
A188 C5
               66Ø
                        defb "E"5#8Ø
A189 434F5Ø
               670
                         defm "COP"
A18C D9
               68ø
                        defb "Y"$#8Ø
```

A18D	544558	69Ø		defm	"TEX"
A19Ø	D4	700		defb	"T"\$#8Ø
A191	54415553	71Ø		defm	"TAUSC"
A196	C8	720		defb	"H"\$#8Ø
A197	5Ø415553	73Ø		defm	"PAUS"
A19B	C5	740		defb	"E"\$#8Ø
A190	445Ø4F4B	75Ø		defm	"DPOK"
A1AØ	C5	760		defb	"E"\$#8Ø
AIAI	445Ø4545	77Ø		defm	"DPEE"
A1A5	CB	78Ø		defb	"K"\$#8Ø
A1A6	52455354	79Ø		defm	"RESTOR"
AIAC	C5	800		defb	"E"\$#8Ø
AIAD	54415354	818		defm	"TAST"
A1B1	C5	82Ø		defb	"E"\$#8Ø
A1B2	494E5645	83Ø		defm	"INVERS"
A188	C5	84Ø		defb	"E"\$#8Ø
A1B9	4F564552	85Ø		defm	"OVER"
AIBD	BØ	86Ø		defb	"Ø"\$#8Ø
AIBE	4F564552	87Ø		defm	"OVER"
A1C2	B1	88Ø		defb	"1"5#8Ø
A1C3	ØØ	89Ø		defb	Ø
A1C4		900	memory:	defs	4

Befehl CIRCLE

Zum Beispiel:

CIRCLE, 90, 270, 200, 200, 150, 150, 1

Dieser Befehl zeichnet ein Kreissegment von Winkelgrad 90-270. Der Mittelpunkt ist dabei in X- und Y-Richtung gleich auch die beiden Radien. Das Segment hat dabei die Farbe 1. Wenn die Angabe Von- und Biswinkel weggelassen wird, wird ein Vollkreis gezeichnet.

Das Programm:

Wenn die Anzahl der Argumente (>7 oder (>5 ist, erfolgt sofort ein Rücksprung nach Basic. Die Parameter werden in die entsprechenden Speicherzellen abgelegt, evtl. erst nach einer Integer zu Fließ-kommawandlung.

Die Routine kommt in der Hauptschleife ohne die langsamen trigonometrischen Funktionen aus. Am Besten kann man die Arbeitsweise des Programms mit dem folgenden Basic-Algorithmus erklären.

```
110 'Vorgabe der Werte
120 xrad%=150:yrad%=150
130 vonw%=0:bisw%=360
140 xmit%=300:ymit%=200
150 farbe%=1
160 '
170 'Kursor auf Beginn
180 DEG:konst=PI/180
190 x=COS(vonw%):y=SIN(vonw%)
200 GOSUB 340:MOVE xx,yy
210 '
```

```
22Ø 'Hauptschleife
23Ø FOR n%=1 TO (bisw%-vonw%)/2
24Ø GOSUB 32Ø:GOSUB 33Ø:GOSUB 34Ø
25Ø DRAW xx,yy,farbe%
26Ø GOSUB 33Ø:GOSUB 32Ø:GOSUB 34Ø
27Ø DRAW xx,yy,farbe%
28Ø NEXT
29Ø END
30Ø '
31Ø 'Unterprogramme
32Ø x=x-y*konst:RETURN
33Ø y=y+x*konst:RETURN
34Ø xx=xmit%+x*xrad%
35Ø yy=ymit%+y*yrad%
36Ø RETURN
```

```
910 XE
                 920 | Befehl CIRCLE
                 93Ø ;
A1C8 F5
                 940 circle: push af
                                             ¡Anzahl der Argumente
A1C9 DD6EØ2
                 95Ø
                                   1, (ix+2)
                              1 d
                                             (Akku) retten.
A1CC
     DD66Ø3
                 96Ø
                              1 d
                                   h, (ix+3)
A1CF
     11F9A2
                 97Ø
                              1 d
                                   de, yrad
                 980
                              call intflo
A1D2 CD64BD
A1D5 DD6EØ4
                 990
                              1 d
                                   1, (ix+4)
                                             ;x-rad,y-rad holen und n.
A1D8 DD66Ø5
                1000
                              1 d
                                   h,(ix+5)
                                             ;Fließkomma wandeln und
A1DB 11F4A2
                1010
                                             ;ablegen.
                                   de,xrad
                              1 d
                              call intflo
AIDE CD64BD
                1020
                1030 :
A1E1 DD6EØ6
                1949
                                   1, (ix+6)
                              1 d
A1E4
     DDAAGZ
                1959
                              1 d
                                   h, (1x+7)
A1E7
     221ØA3
                1262
                              1 d
                                   (ymit), h1 ; y- und x- Mitte ablegen
A1EA DD6EØ8
                1979
                              1 d
                                   1, (ix+8)
A1ED DD66Ø9
                1080
                              1 d
                                   h. (ix+9)
                1090
A1FØ 22ØEA3
                              1 d
                                   (xmit), hl
                1100 ;
A1F3 DD7EØØ
                1110
                              1 d
                                   a, (ix+Ø)
                                              ¿Zeichenfarbe setzen.
A1F6
      CDDEBB
                1120
                              call setpen
      3EFF
                1130
                                   a, 255
                                              ;DEG einschalten !
A1F9
                              1 d
                1140
AIFB
      CD97BD
                              call raddeg
AIFE
     F1
                1150
                              pop af
A1FF
      FEØ5
                1160
                              СР
                                   5
                                              :Wenn nur 5 Argumente dann
A2Ø1 281D
                1170
                                   z,deflt
                                              (Vollkreis.
                              jr
                118Ø ;
A2Ø3
     FEØ7
                1190
                                   7
                                              ;Kein Vollkreis ab.7 Argu.
                              CP
                1200
                                              ;sonst Return.
A2Ø5
     CØ
                              ret
                                  nz
     DD6EØA
                1210
A2Ø6
                              1 d
                                   1, (ix+1Ø)
                                   h, (ix+11) | thl= biswinkel
     DD66ØB
                1220
                              1 d
A2Ø9
A2ØC
     DDSFØC
                1230
                              1 d
                                   e, (ix+12)
                                   d, (ix+13) | de= vonwinkel
     DDSAØD
                1249
A2ØF
                              1 d
A212 ED52
                                              ;hl= hl-de entspr.Segment-
                125Ø
                              sbc hl,de
A214 D5
                1260
                              push de
                                              ¡größe. de-Reg aufheben.
A215 CB1C
                127Ø
                              rr
                                   h
     CBID
                128Ø
                                              ; h1=h1/2-h1 k. max 18Ø dz.
A217
                              rr
                                   1
A219
     7D
                1290
                              1 d
                                   a, l
                                              ;sein, desh. reicht A z.
     32ØDA3
                                   (steps),a ; übernahme. In steps abl.
                1300
A21A
                              1 d
                1310
                                             ;ehem. de-Rg nach hl holen
A21D E1
                              pop hl
A21E 18Ø8
                132Ø
                              jr
                                   beginn
                                              jund zur Hauptschleife.
```

```
133Ø deflt:
                               1 d
                                    a, 18Ø
                                               ;Defaultwerte für Vollkr.:
      3EB4
A22Ø
      32ØDA3
                 1340
                               1 d
                                    (steps), a ; Kreis hat 180 Schritte u.
A222
                 135Ø
                               1 d
                                    hl,Ø
                                               ;beginnt bei Ø Grad.
      210000
A225
                 1360 1
                                                ihl retten.
                 1370 beginn: push hl
A228
      E5
                                    hl.minus+1 ;2te Minusrout.Sprungtab.
      2183BD
                 138Ø
                               1 d
A229
                                    (h1), newbyt feinbauen. (h1) = (h1) - (de).
                 139Ø
                               1 d
      369A
A22C
                                                ;hl wieder zurück.
                 1400
                              pop
A22E
      F 1
                 1410 1
                              1 d
                                    de, rechrg ; Inh.hl-Reg(=Vonwinkel) a.
A22F
      11FEA2
                 1420
                               call intflo
                                               ;Flozahl in (rechreg) abl.
      CD64BD
                 143Ø
A232
                                    de, hl
                                               ;rechreg nach de bringen.
                 1440
                               ex
A235
      EB
                                               (rechreg) nach xreg kop.
      21Ø3A3
                 1450
                               1 d
                                    hl, xreg
A234
                               push hl
                                               ¡Adresse v. xreg aufheben.
A239
      E5
                 1460
                                               ;Flozahl vonwinkel auch n.
                               call copflo
A23A
      CD61BD
                 1470
      21Ø8A3
                 148Ø
                               1 d
                                    hl, yreg
                                               (yreg) kopieren.
A23D
A24Ø CD61BD
                 1490
                               call copflo
A243 CDACBD
                               call sin
                                               ¡Sinus und Cosinus für
                 1500
                                               ;Anfangspunkt berechnen,
                 1510
                               pop hl
A246 E1
                                               ; in Grafikkoordinaten um-
A247
     CDAFBD
                 152Ø
                               call cos
                 153Ø
                               call koord
                                               trechnen und Grafikkursor.
A24A
     CD9AA2
A24D CDCØBB
                 1540
                               call move
                                               ; setzen.
                 1550 ;
A25Ø
      3AØDA3
                 1560
                               1 d
                                    a,(steps)
      47
                 157Ø
                               1 d
                                    b,a
                                               ib= Zähler
A253
A254
     F3
                 158Ø
                               di
                 159Ø loop:
                               push bc
                                               ; Interrupt ausschalten.
A255
      C.5
      CD78A2
                 1600
                               call xwert
                                               :-- HAUPTSCHLEIFE --
A256
A259
      CD89A2
                 1610
                               call ywert
                 1620
                               call koord
A25C
      CD9AA2
                 1630
                               call draw
A25F
      CDF6BB
A262 CD89A2
                 1640
                               call ywert
                                               ;Weg. 2-maligem Ziehen ein.
                                               ;Linie i.einem Durchq.hat
A265
     CD78A2
                 1650
                               call xwert
AZAR CD9AA2
                 1660
                               call koord
                                               (Vollkreis auch nur
AZ6B CDF6BB
                 1678
                               call draw
                                               ;18Ø Schritte statt 36Ø !
                 1680
                               pop bc
AZ6E
      CI
                 1690
                               djnz loop
                                                 spooft wie b-Reg angibt.
AZAF
      10E4
                 1700
                               e i
                                                 :Interrupt zulassen.
A271
      FR
A272
                 1710
                                    hl, minus+1 ; Original-Minusroutine
      218380
                               14
                                    (h1), oldbyt ; zurück. (h1) = (de) - (h1).
                 1720
A275
      369E
                               1 d
A277 C9
                 173Ø
                               ret
                                                 Nach Basic
                 1740 1
                 175Ø xwert:
                              call ycopy
A278 CDDEA2
                                               ;Fließkommaberechnung:
A27B
      1112A3
                 1760
                               1 4
                                    de, konst
                               call mult
                 1779
A27E
      CD85BD
                                               ;x=x-(y\text{\text{Konstante}})
                 178Ø
                               eх
                                    de, h1
A281
      FR
                 1790
                               1 d
                                    hl, xreg
A282
      21Ø3A3
                                               Konstante = \emptyset.5
A285 CD82BD
                 1800
                               call minus
A288 C9
                 1810
                               ret
                 1820 ;
A289
      CDD4A2
                 183Ø ywert:
                              call xcopy
                                               ;Fließkommaberechnung:
A28C
      1112A3
                 1840
                               1 d
                                    de, konst
      CD85BD
                 185Ø
                               call mult
A28F
                                               ;y=y+(x*Konstante)
                 186Ø
                                    de, hl
                               ex
A292
      FR
      21Ø8A3
                 1870
                               1 d
                                    hl,yreg
A293
                                               |Konstante = \emptyset.5|
                               call plus
                 1880
A296
      CD7CBD
A299 C9
                 1890
                               ret
                 1900 1
```

```
A29A CDDEA2
                191Ø koord:
                              call ycopy
                                              ;Grafikkoordinaten vom
     11F9A2
                 1920
                              1 d
                                   de, yrad
                                              ;momentanen Mittelp. aus
A29D
     CD85BD
                 1930
                              call mult
                                              :berechnen.
A2AØ
AZA3
      CD94BD
                 1940
                              call signum
                                              ; Nach Formel:
                                              ;hl = ymitte + (yreg*yrad)
A2A6
      F5
                 195Ø
                              push af
                                              ; In Klammer-Flozahl-sonst
A2A7
      CD6ABD
                 1960
                              call floint
AZAA
      F1
                 1970
                              pop af
                                              : Integerberechnung.
AZAR
      3003
                198Ø
                              ir
                                   nc, nomin
                                              ¡Vorzeichen berücksicht.!
A2AD
      CDE8A2
                 1990
                                              tevtl.Vorzeichen wechseln
                              call chgsig
A2BØ
      ED5B1ØA3
                2000 nomin:
                              1 d
                                   de, (ymit)
A7R4
     19
                2010
                              add hl,de
                                              thl ist nun y-wert
                2020
                              push hl
                                              Idiesen aufheben
A2B5 E5
                2030 1
                2040
                                              ;wie vor, jedoch für xwert.
AZB6
     CDD442
                              call xcopy
                2050
      11F4A2
A289
                              1 d
                                   de, xrad
                                              :Nach Formel:
     CD85BD
                2060
                              call mult
A2BC
                                              ide = xmitte + (xreg*xrad)
A2BF
      CD94BD
                2070
                              call signum
                                              In Klammer-Flozahl-sonst
A2C2
     F5
                2080
                              push af
                                              ; Integerberechnung.
     CD6ABD
                 2090
                              call floint
A2C3
                2100
                              pop af
                                              : Vorz.d. Flozahl bestimmen.
A2C6
     F1
                                   nc, nomin1 ju.evtl. Vorzeichen d.Int.-
A2C7
      3003
                2110
                              ir
                2120
                                              ;zahl wechseln.
      CDE8A2
                              call chgsig
A2C9
A2CC
      ED5BØEA3 213Ø nomin1: ld
                                   de, (xmit) | Registerinh. vertauschen
A2DØ
     19
                 2140
                              add hl,de
                                              ;hl zurueck, de u. hl ent-
A2D1
      EB
                 2150
                              ex
                                   de, hl
                                              shalten nun x- u. y-Koord.
A2D2
     E1
                 2160
                              DOD
                                   h1
A2D3
     C9
                 2170
                              ret
A2D4
      21FEA2
                218Ø xcopy:
                              l d
                                   hl, rechrg ; Unterprogramm für Inhalt
A2D7
      11Ø3A3
                 219Ø
                              1 d
                                   de,xreg
                                              ;xreg nach Rechenregister
A2DA
     CDAIRD
                 2200
                              call copflo
                                              (kopieren (sind 5 Bytes).
                 2210
A2DD
                              ret
A2DE
      21FEA2
                222Ø ycopy:
                              1 d
                                   hl, rechrg ; wie vor, jedoch für yreg.
A2E1
      11Ø8A3
                223Ø
                              1 d
                                   de, yreg
                              call copflo
A2E4
      CD61BD
                2240
      C9
                 225Ø
A2F7
                              ret
                 2260 1
A2E8
     AF
                 227Ø chasia: xor
                                   æ
                                              ; Wechsle Vorzeichen.
A2E9
      95
                2280
                              sub
                                   1
                                              ;Unterprogramm a.ROM kop.
AZEA
      6F
                 2298
                              1 d
                                   1,a
                                              ;da bei <>464 im Basicrom.
A2EB
     90
                 2300
                              sbc
                                   a,h
A2EC
      95
                 2310
                              sub
                                   1
A2ED
     BC
                232Ø
                              CD
                                   h
                233Ø
                              1 d
                                   h,a
APEE A7
                2340
                              scf
A2FF
      37
A2FØ CØ
                235Ø
                              ret
                                   nz
A2F1
      EFØ1
                2360
                              CP
                                   1
                2370
A2F3 C9
                              ret
                2380 :
                239Ø xrad:
A2F4 ØØØØØØØØ
                              defb Ø,Ø,Ø,Ø,Ø
      ØØØØØØØØ 24ØØ yrad:
                              defb Ø,Ø,Ø,Ø,Ø
A2F9
     ØØØØØØØØ
                2410 rechrg: defb 0,0,0,0,0
A2FE
A3Ø3 ØØØØØØØØ
                              defb Ø,Ø,Ø,Ø,Ø
                242Ø xreg:
A3Ø8 ØØØØØØØ
                243Ø yreg:
                              defb Ø,Ø,Ø,Ø,Ø
A3ØD ØØ
                244Ø steps: defb Ø
      aaaa
                245Ø xmit:
                              defb Ø,Ø
AZØE
     aaaa
                              defb Ø,Ø
                246Ø ymit:
A31Ø
A312 1335FAØE 247Ø konst: defb #13, #35, #fa, #Øe, #7b
```

Befehl COPY

! COPY

Um eine Grauabstufung beim Ausdruck zu erreichen, muß tief in die Trickkiste gegriffen werden.

Um einen eventuellen Mißverständnis vorzubeugen: Mit Grauton meine ich nicht die (unfreiwillige) Verwendung eines alten Farbbandes, sondern das Verhältnis der am Papier gesetzten Punkte zu den Leerstellen !

Aber nun wieder im Ernst !

Im MODE \emptyset haben Sie fünf Graustufen (einschließlich schwarz und weiß), im MODE 1 immerhin noch vier und im MODE 2 nur noch weiß und schwarz, dafür aber die höchste Auflösung von allen. Das Programm stellt sich automatisch auf die entsprechenden Modi ein, indem es selbsttätig seine Programmierung ändert.

Zum besseren Verständnis der Routine muß ich etwas über die Bildschirmspeicheraufteilung in den verschiedenen Modi anmerken.

Die horizontalen Koordinaten des Bildschirms sind immer in dem Bereich \varnothing -639, aber je nach dem verwendeten MODE ist die Anzahl der tatsächlich darstellbaren Pixel verschieden und zwar 160 (Mode 2),320 (Mode 1) und alle 640 im Mode 2.

Daraus ergibt sich, daß der einzelne Punkt oder Pixel im Mode Ø ganze vier horizontale Bildpunkte verbraucht (640/160), im Mode 1 sind's noch zwei und im Mode 2 endlich nur noch einer.

Dieses Verhalten des Schneiders kann man sich auch beim Ausdruck zunutze machen, denn der Drucker kann ebenfalls vier nebeneinander liegende horizontale Punkte für einen ganzen Bildpunkt verwenden. Mit einem unterschiedlichen Setzen dieser einzelnen Punkte lassen sich theoretisch schon vier Graustufen darstellen.

Das ist aber noch nicht alles, wie Sie sicher wissen, benützt der Bildschirm Ihres Computers in der vertikalen Richtung die Koordinaten Ø-399, hat aber in Wirklichkeit nur die Auflösung von 200 Pixel, also pro Pixel zwei Koordinatenpunkte. Und dies bleibt konstant in allen Modi!

Auch der Drucker steuert pro Pixel zwei vertikale Nadeln an, um die richtigen Seitenverhältnisse zu bewahren. Damit sind es also vier horizontale und zwei vertikale Druckernadeln pro Pixel im Bildschirmmode Ø.

Eigentlich ließen sich damit 2*4, also 8 verschiedene Grauschattierungen erreichen, aber wie gesagt nur theoretisch, denn die tatsächlich sichtbare! Auflösung eines Matrix-Druckers ist wesentlich geringer, besonders in den dunkel-grauen Tönen. Wir begnügen uns mit fünf Grautönen und liegen damit goldrichtig.

Pixel/Zeichenplatz entsprechend Modus:

```
Noch ein bildhafte Darstellung:
                           Farbe:
Farbe:
-----
                           Farbe:
                           Heren der Her eit i
Drucker-"Pixel" im Mode Ø:
                           ir alstis e
                           Eache:
Fache:
Fache:
Fache:
 1111
 1111
         entspricht Schwarz
 1010
                 D'Grau
 1110
                                                 1. E
                           Farbe:
Farbe:
                                                 1010
                                                 Ø1ØØ
                 M'Grau
                           1000
                                                Fancines :
 ØØ1Ø
                 H'Grau
 9999
 9999
                 Weiss ( immer die Paperfarbe )
     <-- Diese vier Nadeln werden im Mode 1 verwendet.</p>
     <--
 XX
     <-- Und nur diese beiden im Mode 2.
 ×
     <--
```

So, und nach soviel Theorie endlich das Programm:

```
248Ø *E
               249Ø ;Befehl COPY
                2500 1
ØØFF
               2510 schwrz: equ 255
                                                   ; Druckermatrixen
ØØAE
                2520 dgrau: equ
                                 %1Ø1Ø111Ø
                253Ø mgrau:
                            equ
                                 %10100100
                                                   ffür d.einzelnen
ØØA4
                            equ %10000010
ØØ82
                2540 hgrau:
                                                   Graustufen.
                2550 weiss: equ Ø
agag
                2560 :
A317
     AØØØD4A3 257Ø modis: defw 16Ø.sprngØ
                                                   : Tab. f. Programm-
                            defb: #13, #13, #13, #13...
A31B 13131313 258Ø
                                                   ;
                                                       änderungen.
A31F Ø4
               2590
                            defb 4
                                                   : Mode Ø- Werte
               2600 ;
     4001F1A3 2610 nxtmod: defw 320, sprng1
A32Ø
      13130000 2620
                            defb #13,#13,Ø,Ø
A324
A328 Ø2
               263Ø
                            defb 2
                                                   ¡Mode 1-Werte
               2640 ;
     8ØØ2Ø8A4
                            defw 640,sprng2
               2650
A329
A32D
     13000000 2660
                            defb #13,0,0,0
                            defb 1
     Ø1
               2679
                                                   Mode 2-Werte
A331
               2680 1
A332
     aa
               269Ø paper: defb Ø
                                               ; Zwisch.speich.f.Paper.
A333
     ØØØØØØØØ 27ØØ drbyts: defb Ø,Ø,Ø,Ø
                                               ju. 4 Druckerbytes.
               2710 1
               272Ø ;Programm stellt sich selbst
               273Ø ;auf entsprechenden Modus ein !
A337 ED7351A5 2740 copy: ld (return), sp ;f.ESC-Aussprung.
```

```
A33B 2117A3
              275Ø
                            1 d
                                 hl, modis ; Adresse vorbereiten
A33E 110900
               276Ø
                            1 d
                                 de, nxtmod-modis
                            call getmod
                                          ;Mode holen
A341 CD11BC
               277Ø
               278Ø
                            CD
A344 FEØ1
               2790
                            ir
                                 z.labi
A346 28Ø5
                28ØØ
                            CP
A348 FEØ2
                                 nz,lab2
                2810
                            jr
A34A 2007
                2820
                            add hl.de
                                            jund daraus Tabellen-
A34C 19
                283Ø lab1:
                            add hl,de
                                           ;Anfang berechnen
A34D 19
                284Ø lab2:
                            1 d
                                 e,(h1)
A34E 5E
                            inc hl
     23
                285Ø
A34F
                                 d, (h1)
                                              ;Dann folgende Werte
                2868
                            1 4
A35Ø 56
                                 (bcreg+1), de ; einstellen:
A351 ED538AA3
                287Ø
                            1 d
                            inc hl
A355 23
                288Ø
A356 5E
                2890
                            1 d
                                 e,(hl)
                                            ;bc-Reg in Zeile 3150 mit
                2900
                             inc hl
                                           ı
                                                   Anzahl der Y-Pixel
A357 23
                             1 d
                                 d, (h1)
                                                   laden.
                291Ø
                                           .
A358 56
A359 ED5396A3 292Ø
                             1 d
                                 (tocall+1), de; call entsprechend and.
                                                    in Zeile 3220
                2930
                             inc hl
                                              .
A35D 23
                                 bc,4
                                           ;Anzahl d.Decrements fest-
                2940
                             1 d
A35E Ø1Ø4ØØ
                                 de,decrem ;
                                                    leg.(Z.3430-3460).
                2950
                             1 d
A361 11B1A3
                2968
                             ldir
                                           ;b-Req i.Zeile 3310 laden
A364 EDBØ
                297Ø
                             1 d
                                 a.(hl)
                                                   (Zahl d.Nadeln in
A366 7E
                                           :
                                 (byts+1),a:
                             1 d
                                                   der Breite)
A367 32A3A3
                298Ø
                299Ø I
                                  iy,paper
A36A FD2132A3 3000
                            1.4
                3Ø1Ø
                            call getpap
                                            :Paperfarbe bestimmen u.z.
A36E CDE7BB
                3020
                            1 d
                                  (iy+Ø), a ; Vergleich abl., iy=Zeiger.
A371 FD77ØØ
                3030 1
                3040
                            1 d
                                 hl.zeiesc ; Zeilenabstand senden,
A374 2155A4
                3Ø5Ø
                            call send
                                            ;8-Nadel-Höhe.
A377 CD46A4
                3060 1
                3070 | Hauptschleife
                                           ;hl= 400 (Höhe-Koord.)
                                 h1,400
A37A 219ØØ1
                3080
                            1 d
                                           ;hl-1 weil Ø-399, ist auch
                3Ø9Ø zeil5Ø: dec hl
A37D 2B
                             push hl
                                            ;achtes dec-hl i.Schleife.
A37E E5
                3100
                                  hl, graesc ; Grafiksequenz senden.
A37F 214FA4
                3110
                            1 d
A382 CD46A4
                3120
                             call send
                3130
                             pop hl
A385 E1
A386 110000
                3140
                             1 d
                                  de.Ø
                                            ;de=Ø,ganz links beginnen.
A389 Ø1AØØØ
                                  bc,160
                                            ;Pixel/Zeile-entspr.Mode.
                315Ø bcreg:
                            1 d
                3160 hbzeil: push bc
A38C C5
                317Ø
                             1 d
                                  ь,4
A38D Ø6Ø4
                318Ø pixel4: push de
A38F D5
                                            ; Innerste Schleife:
                3190
                             push bc
                                            :4Pixel untereinand.testen
A39Ø C5
                3200
                             push h1
A391 E5
                                            Grauwerte bestimmen und
A392 CDFØBB
                3210
                            call tstpkt
                                            ;bei Druckerbytes ablegen.
A395 CDD4A3
                3220 tocall: call sprng0
A398 CD13A4
                323Ø
                            call rotate
A398 E1
                3240
                             pop hl
                325Ø
                             dec hl
                                            ;2*dec w.immer 2 vertikale
A39C 2B
                326Ø
                             dec hl
                                            ;Koord. ein Pixel ergeben.
A39D 2B
                             pop bc
A39E C1
                3270
A39F
      D 1
                328Ø
                             pop de
                             djnz pixel4
                3290
A3AØ 1ØED
                3300 :
                           1d b,4
                                            ;!!Modeabhängig, Anz.d.tat-
A3A2 Ø6Ø4
                331Ø byts:
                                            ;sächlich z. Ausdruck kom-
                332Ø
                             push hl
A3A4 E5
```

```
A3A5 CD24A4
                 3330
                              call druck
                                              imenden Druckerbytes.
AZAR
      F1
                 334Ø
                              DOD
                                    h1
                 3350
                              inc
                                    h1
A3A9
      27
                 3360
                                              Da noch immer i.d.selben
AZAA
      23
                              inc
                                    h1
      23
                 3370
                              inc
                                    h l
                                              (Grafikzeile müs.d.2 decr.
A3AB
                                              der Zeilen 3250/60 nach 4
A3AC
      23
                 338Ø
                              inc
                                    h1
                                              ;Durchläufen ausgeglichen
      23
                 3390
                              inc
                                    hl
AZAD
                 3400
                               inc
                                    hl
                                              iwerden.
AZAE
      23
                 3410
                              inc
                                    h1
A3AF
      23
A3BØ
                 3420
                               inc
                                    h1
      23
                                              ;!!Modeabhängig
A3B1
      13
                 343Ø decrem: inc
                                    de
A382
     13
                 3440
                               inc
                                    de
                                               Anz.d.horizontalen Pixel
                 3450
                               inc
                                    de
                                              (die zu überspringen sind.
A3B3
     13
                 346Ø
                                    4.
                              inc
A3B4
     13
                 3470
                                   bc
A3B5
      C1
                              000
A3B6
      ØB
                 3480
                              dec bc
                 3490
                              1 d
A3B7
      78
                                    a,b
A388
     B1
                 3500
                              or
                                    _
                                    nz, hbzeil ; Grafikzeile fertig ?
A3B9
      2ØD1
                 3510
                              jr
                 352Ø ;
ASBB
      E5
                 3530
                              push hl
A3BC
      2161A4
                 3540
                              3.4
                                    hl.linefd ; Wenn ja Line-Feed senden.
A3BF
      CD46A4
                 3550
                              call send
      E1
                 3560
                              pop hl
                                               ;f.neue! Grafikzeile jetzt
A3C2
                                               ;d. 8 Incr.neutralisieren.
A3C3
      2B
                 3570
                               dec
                                    hl
                 3580
                               dec
                                    h1
A3C4
      2B
A3C5
      2B
                 3598
                               dec hl
                                               thier nur 7*dec hl damit
      2B
                 3600
                               dec hl
                                               Sprungbedingung erfüllt
A3C6
                 3610
                               dec hl
                                               sein kann (h1=Ø) !
A3C7
      2B
A3C8
     2B
                 362Ø
                               dec h1
                 363Ø
                               dec
                                    hl
A3C9
      2B
A3CA
     70
                 3640
                               1 d
                                    a, h
A3CB
     B5
                 365Ø
                              or
                                    1
                                               in. insges.50 Durchläufen
                                    nz, zeil5Ø ; fertig (5Ø Halbzeilen).
A3CC 2ØAF
                 366Ø
                              jr
                 3670 1
                                               Drucker in Einschaltmodus
                                    hl, retesc | bringen und dieses RET
A3CE 215BA4
                 368Ø
                               1 d
                                               inach BASIC nützen.
A3D1 C346A4
                 3690
                                    send
                               jp
                 3700 ; ENDE Hauptschleife
                 371Ø :
                 3720 (Pixel in MODE 0 lesen (Pixel m.Paper vergl.,
     FDREGG
                 373Ø sprngØ: cp
                                  (iy+Ø)
                                              ;w. wahr d.weiß als Farbe.
43D4
      0149101
                 3740
A3D7
                              1 d
                                    b, weiss
      2914
                 3750
                                    z,setcol
A309
                                              ; Sonst d. Grauw. bestimmen,
                              jr
ARDR
      ØAFF
                 3760
                              1 d
                                    b,schwrz
                                              ;4 versch. Farben geben e.
      FEØ4
                 377Ø
                                              :Grauwert.
A3DD
                              ср
A3DF
      38ØE
                 3790
                               jr
                                    c, setcol
                 3790
A3E1
      Ø6AE
                              1 d
                                    b.dgrau
                 3800
A3F3
     FEØ8
                              СР
                                    8
A3E5
     3888
                 3810
                              jr
                                    c, setcol
A3E7
      Ø6A4
                 3828
                              1 d
                                    b.mgrau
                                              ;schließlich diesen Grau-
      FEØC
                 383Ø
                                              ;wert in Akku laden.
A3E9
                              СР
                                    12
      3802
                 3840
A3EB
                              jr
                                    c, setcol
                 385Ø
AZED
      Ø682
                               1 d
                                    b, hgrau
                 386Ø setcol: 1d
      78
A3EF
                                    a,b
                 387Ø
A3FØ C9
                              ret
                 388Ø :
                 3890 (Pixel im MODE 1 lesen (Gleiche Prozedur i. Model,
A3F1 FDBEØØ
                 3900 sprng1: cp (iy+0)
                                             inur daß hier alle Farben
```

```
391Ø
                              1 d
                                   b, weiss
                                              ;dargestellt werd. können.
A3F4 Ø6ØØ
                              jr
                                   z, setcol
A3F6 28F7
                3920
                3930
                              1 d
                                   b.schwrz
A3F8 Ø6FF
                394Ø
                                   1
                              СР
A3FA
     FEØ1
                                   z.setcol
                3950
                              ir
     28F1
A3FC
                                   b,mgrau
     Ø6A4
                396Ø
                              1 d
A3FE
                                   2
A400
     FEØ2
                397Ø
                              cp
                                   z,setcol
A4Ø2
     28EB
                398Ø
                              jr
                                   b, hgrau
A4Ø4
     Ø682
                3990
                              1 d
                              jr
                                   setcol
A4Ø6
     18E7
                4000
                4010 1
                4020 ; Pixel im Mode 2 lesen ; Im Mode 2 gibt's nur
                4ø3ø sprng2: 1d
                                   b.schwrz ; Vorder- und Hintergrund.
     Ø6FF
4498
                4949
                              CP
                                   (1y+Ø)
     FDBEØØ
A4ØA
                4050
                              ir
                                   nz, setcol
A4ØD
     2ØEØ
                                   b.weiss
                4060
                              1 4
      Ø6ØØ
A4ØF
                                   setcol
     1800
                401701
                              ir
A411
                4080 1
                                              :D.Drucker-"Farb"-Wert der
                                   с,2
                4090 rotate: ld
      ØEØ2
A413
                                   hl, drbyts ; Reihe nach in die 4
                              1 d
                4100 11:
A415
     2133A3
                                              ; Druckerbytes schieben.
                              1 d
                                   ь,4
A418
     Ø6Ø4
                4110
                              rlca
A41A Ø7
                4120 12:
     CB16
                413Ø
                              rl
                                   (h1)
                                              (E.Zeichen dafür w.effek.
441R
                4149
                              inc hl
                                              id.Rotate-Befehle des Z-8Ø
     23
A41D
                4150
                              dinz 12
                                              ;eingesetzt werd. können!)
     1ØFA
A41E
                4160
                              dec c
A42Ø ØD
                417Ø
                              jr
                                   nz, 11
      2ØF2
A421
                4180
                              ret
A423 C9
                4190 ;
                                   hl, drbyts ; Von 4 bereitgest. Drucker-
                4200 druck:
                              1 d
A424
      2133A3
                4210 13:
                              1 d
                                   a. (h1)
                                              ; bytes b-viele z. Ausdruck
A427
      7F
                                              ;bringen (je nach Mode).
     CD2FA4
                422Ø
                              call waiprt
A428
                423Ø
                              inc hl
A42B
      23
                4240
                              dinz 13
A42C
      1 ØF 9
A42E C9
                425Ø
                              ret
                4270 waiprt: push af
A42F
      F5
                              call readch
                                              ;Teste auf ESCape, dann
A43Ø
     CDØ9BB
                428Ø
                                   #fc
                                              ; zurück nachdem Stack
                4290
                              СР
A433
     FEFC
      28ØA
                4300
                              ir
                                   z,escape
                                              ;ausgeglichen.
A435
                              pop
                                   a 4
A437 F1
                4310
                                              Warten auf Busy, damit k.
                 432Ø
                              call busy
A438 CD2EBD
                              ir
                                   c.waiprt
                                              ¡Zeichen verloren geht u.
     38F2
                 433Ø
A43B
                              call print
                                              ;dann drucken.
A43D CD2BBD
                 4340
                              ret
                 435Ø
A44Ø C9
                 4360 1
                                   sp, (return)
                 4370 escape: 1d
A441
      ED7B51A5
      C9
                 4380
                              ret
A445
                 4390 1
                                              :Hilfsprogramm zum Senden
                 4400 send:
                              1 d
                                    a, (h1)
      7E
A446
                 4410
                              or
                                    a
                                              ;Steuersequenzen an den
      B7
A447
                 4420
                              ret
                                              Drucker.
A448
      CB
                 443Ø
                              call waiprt
      CD2FA4
A449
                 4440
                              inc hl
A44C
      23
                 4450
                                    send
                              in
A44D
      18F7
      1B4B8ØØ2 446Ø graesc: defb 27, "K", #8Ø, #Ø2, Ø, Ø
                                                          ¡Platz reicht
A44F
                 447Ø zeiesc: defb 27, "A",8,Ø,Ø,Ø
A455
      1B41Ø8ØØ
                                                          ; auch f.mehr
      1B320000 4480 retesc: defb 27, "2",0,0,0,0
A45B
                                                          ; ESC-Seq. eines
                 449Ø linefd: defb 10,13,0
A461
      ØAØDØØ
                                                          ; and . Druckers.
```

Befehl TEXT

ITEXT, farbe, breite, hoehe, @String

z.B.

10 as="Hallo"

2Ø !TEXT, 1, 1Ø, 4, @a\$

Der Befehl plottet ein beliebiges Zeichen oder String beliebig groß auf dem Bildschirm. Die Breite und die Höhe sind dabei in Grafikpixeln angegeben.

Das Programm:

Zuerst üblicherweise die Überprüfung auf die Parameteranzahl und eventuell Rücksprung. Dann wird der Grafikkursor in einer Speicherzelle abgelegt. Nun wird das erste Zeichen des Strings geholt, überprüft ob die Matrix dafür im ROM oder RAM zu suchen ist, dann die Matrix in einen RAM-Buffer kopiert (zur einfacheren Handhabung) und schließlich diese Matrix mit den angegebenen Parametern in X- und Y-Richtung vergrößert und gleichzeitig in der gewünschten Farbe geplottet.

Dies geschieht solange, bis der String abgearbeitet ist, dabei werden die Koordinaten immer für das nächste Zeichen aktualisiert.

		45ØØ	*E			
		4510	;Befehl	TEXT		
		452Ø	\$			
A464	FEØ4	453Ø	text:	ср	4	; Wenn weniger als 4 Argum.
A466	CØ	454Ø		ret	nz	dann zurueck.
A467	DD66Ø1	455Ø		1 d	h,(ix+1)	;Stringlänge holen,
A46A	DD6EØØ	456Ø		1 d	1,(ix+Ø)	
A46D	7E	457Ø		1 d	a,(h1)	
A46E	B7	458Ø		or	a	
A46F	cs	459Ø		ret	Z	;wenn Null dann zurück.
A47Ø	3246A5	4600		1 d	(lenstr),	k en
A473	23	4610		inc	h1	;Stringdescriptor
A474	5E	4628		1 d	e,(h1)	;aufbereiten.
A475	23	4630		inc	h1	
A476	56	464Ø		1 d	d, (h1)	
A477	ED5344A5	465Ø		l d	(adrstr),	ie
		4669	ş			
A47B	DD7EØ2	467Ø		1 d	a,(ix+2)	;Höhe und Breite holen
A47E	3242A5	468Ø		1 d	(hoehe),a	;und ablegen.
A481	3243A5	469Ø		1 d	(hoehel),a	a.
A484	DD7EØ4	4799		1 d	a, (ix+4)	
A487	3241A5	4710		1 d	(breite),	A
A48A	DD7EØ6	4720		1 d	a,(ix+6)	;gewünschte Grafikfarbe
A48D	FE1B	473Ø		СР	27	;setzen.
A48F	DØ	474Ø		ret	nc	
A49Ø	CDDEBB	475Ø		call	graset	
		476Ø	;			
A493	CDC6BB	477Ø		call	askcur	Grafikkursor holen
A496	ED5347A5	478Ø		1 d	(xpos),de	-
A49A	ED5349A5	479Ø		1 d	(xpos1),de	
A49E	224DA5	48ØØ		1 d	(ypos),hl	
A4A1	224FA5	481Ø		l d	(ypos1),h	l
		482Ø	ŧ			

```
483Ø (programm text
                                    hl, (adrstr); Wo ist Matrix vom
                 484Ø
                               1 d
      2A44A5
A4A4
                                                ;aktuellem Zeichen?
                                     a,(hl)
                 485Ø loop1:
                               1 d
A4A7
      7E
                                    h1
      23
                 486Ø
                               inc
A4A8
                 487Ø
                               push hl
A4A9
      E5
                 4880
                               call getmat
                                                ; Im ROM oder RAM.
      CDA5BB
A4AA
                                                ;Carry=Ø,dann im ROM
      3005
                 489Ø
                               ir
                                     nc, rom
A4AD
                               call adr2
                                                Copy RAM-Zeichen nach
      CDBCA4
                 4900
A4AF
                                    weiter
                                                :Matrixbytes
      1811
                 491Ø
                               ir
A4B2
                 4920 1
                               rst #18
                                                Copy ROM-Zeichen nach
      DF
                 493Ø rom:
A4B4
                 4940
                               defw rerom
                                                ; Matrixbytes
A4B5
      B9A4
                 495Ø
                               jr
                                     weiter
      18ØC
A4B7
                               defw adr2
                 4960 rerom:
A4B9
      BCA4
                               defb #fc
A4BB
      FC
                 4970
                 4980 3
                                     de, matrix ; Unterroutine zum Kopieren
                 499Ø adr2:
                               1 d
      1153A5
A4BC
                                     bc,8
      010800
                 5000
                               1 d
AARE
A4C2 EDBØ
                 5010
                               ldir
      C9
                 5020
                               ret
A4C4
                 5030 1
                 5848 weiter: ld
                                     hl.matrix ; Matrixzeiger auf Anfang
      2153A5
A4C5
                 5050
                               1 d
                                     (matzei), hl; von Matrix.
A4C8
      2251A5
                 5Ø6Ø
                               1 d
                                     ь,8
                                                 ;B=8 - (Ein Zeichen hat 8
A4CB
      9498
                                                 (Bytes), auf Stack.
                 5070 loop2:
                               push bc
A4CD
      C5
                                                ;Höhe nach B
A4CE
      3A42A5
                 5Ø8Ø
                               1 d
                                     a, (hoehe)
                 5090
                               1 d
                                     b,a
A4D1
      47
      2A51A5
                 5100
                                1 d
                                     hl, (matzei); Akku m. aktuellem Matrix-
A4D2
      7E
                 511Ø
                                1 d
                                     a, (hl)
                                                 ;Byte laden, HL-Zeig.incre-
A4D5
                 5120
                                inc
                                     h1
                                                 ;mentieren u.Zeiger zurück
A4D6
      23
                                     (matzei), hl
      2251A5
                 513Ø
                               1 d
A4D7
                               push bc
                                                 Höhe auf Stack
                 514Ø loop3:
A4DA
      C5
                               1 d
                                     6,8
                                                 Ein Zeichen i.im Original
                 5150
A4DB
      Ø6Ø8
                               push bc
                                                 18 Bit breit, dies a. Stack.
                 5160 loop4:
A4DD
      C5
                 5170 :
                                                Akku rotieren durch Carry
      Ø7
                 5190
                               rlra
A4DE
                 5198
                               jr nc.noplot ;Bit i.Carry=Ø,nicht plot.
A4DF
      3Ø1A
                 5200 1
                                                ; Akku wird noch gebraucht.
                 5210
                               push af
A4E1
      F5
                                     a, (breite)
                 5220
                               1 d
A4E2
      3A41A5
                                                ; gewählte Breite nach B.
                 523Ø
                               1 d
                                     b,a
A4E5
      47
                 5240
                               1 d
                                     a, e
A4E6
      7B
                                     hl. (yposi); HL+DE mit aktueller
                 525Ø
                               1 d
A4E7
      2A4FA5
                                     de. (xpos1) (Position laden
                               1 d
A4FA
      ED5B49A5
                 5260
                               push bc
                                                :Plotroutine
      C5
                 527Ø loop5:
A4EE
                               push hl
                                                Sooft mal in X-Richtung
A4EF
      E5
                 5280
                                                ;plotten w. Breite angibt.
                               push de
                 529Ø
A4FØ
      D.5
      CDEABB
                 53ØØ
                               call plot
A4F1
A4F4
      D 1
                 531Ø
                               pop de
                 532Ø
                               pop
                                     hl
A4F5
      F1
                 533Ø
                                inc
                                     de
A4F6
      13
                                     bc
A4F7
       C 1
                 534Ø
                               pop
                               djnz loop5
                 535Ø
A4F8
      1ØF4
                 536Ø
                               pop af
A4FA
      F1
                 5370 1
                                     hl, (xposi); für nächste Plotposition
A4FB
      2A49A5
                 538Ø noplot: 1d
A4FE
       ø6øø
                 539Ø
                                1 d
                                     b,ø
                                                ;xpos1=xpos1+Breite
A5ØØ
                 54ØØ
                                1 d
                                     e,a
```

```
A5Ø1
      3A41A5
                541Ø
                              1 d
                                   a, (breite)
                5420
                              1 d
A5Ø4
      4F
                                   c,a
A5Ø5
      7B
                543Ø
                              1 d
                                   a, e
                544Ø
                              add
                                   h1,bc
A5Ø6
      ao
      2249A5
                5450
                                   (xpos1),hl
                              1 d
A5Ø7
                5440 :
                547Ø
                                              ;eine Bitreihe abarbeiten.
A5ØA
      C1
                              pop bc
                548Ø
A5ØB
     1 Ø D Ø
                              djnz loop4
                5490 :
                55ØØ
                                   (xposn), hl; xposn=Anfg.des 1. Punktes
A5ØD
     224BA5
                              1 d
                5510
A510
      2A47A5
                              1 d
                                   hl, (xpos) ; vom nächsten Zeichen.
A513
     2249A5
                5520
                              1 d
                                   (xposi), hl; xposi=xpos für nächste
                                   hl, (yposi) ; Punktreihe.
     2A4FA5
                553Ø
                              1 d
A516
                5540
                                              ;Höhe-1, (ypos)
A519
      2B
                              dec
                                   h1
                555Ø
A51A
     224FA5
                             1 d
                                   (yposi),hl
                                              ;sooft m. d.gleiche Punkt-
A51D
     C1
                556Ø
                              pop bc
A51E
     1 ØRA
                557Ø
                              djnz loop3
                                              ;reihe untereinandersetzen
                558Ø (
                                              ;wie Höhe angibt.
                                              ; nächst. Bitreihe desselben
A52Ø C1
                559Ø
                              pop bc
                5600
                                             ¡Zeichens bearbeiten.
A521
     1ØAA
                              djnz loop2
                5610 ;
A523
      2A4DA5
                5629
                              1 d
                                   hl. (ypps) jursprüngliche Höhe it Ar-
A526
      224FA5
                563Ø
                              1 d
                                   (yposi), hl; beitshöhe für Neubeginn.
A529
      3A46A5
                5649
                              1 d
                                   a, (lenstr); Stringlänge-1
A52C
      3D
                565Ø
                              dec
A52D
      3246A5
                566Ø
                              1 d
                                   (lenstr), a; solange bis alle Zeichen
                567Ø
A53Ø
     E1
                                              ;aus String abgearbeitet
                              pop hl
A531 C8
                568Ø
                                             ssind.
                              ret
                5699 1
A532 ED5B4BA5 5700
                                   de, (xposn) ; sonst Anfang X-Richtung
                              1 d
A536
     ED5347A5 571Ø
                              1 d
                                   (xpos),de
                                              für nächstes Zeichen
A53A
     ED5349A5 572Ø
                                   (xpos1), de ;umschaufeln.
                              1 d
A53E C3A7A4
                5730
                              jp
                                   10001
A541 ØØ
                574Ø breite: defb Ø
A542 ØØ
                575Ø hoehe: defb Ø
A543 ØØ
                576Ø hoehel: defb Ø
A544 ØØØØ
                577Ø adrstr: defw Ø
A546 ØØ
                578Ø lenstr: defb Ø
A547 ØØØØ
                579Ø xpos:
                             defw Ø
A549 ØØØØ
                5800 xposi: defw 0
A54B ØØØØ
                581Ø xposn: defw Ø
A54D ØØØØ
                582Ø ypos:
                             defw Ø
A54F ØØØØ
                583Ø ypos1: defw Ø
                584Ø jauch als Zwischenspeicher
                585Ø (fuer Stackpointer bei COPY.
A551
                586Ø return: equ $
A551
                587Ø matzei: defw Ø
A553 ØØØØØØØØ 588Ø matrix: defb Ø,Ø,Ø,Ø,Ø,Ø,Ø,Ø,Ø
```

Befehl TAUSCH

```
:TAUSCH, @Variable, @Variable, Art
z.B.
:TAUSCH, @a$, @b$, Ø für Stringvariable
:TAUSCH, @a$, @b$, 1 für Integervariable
:TAUSCH, @a . 2 für Fließkommavariable
```

Mit diesem Befehl können Sie Variable gleicher Art austauschen. Besonders bei der Stringbehandlung ein sehr nützlicher Befehl, denn bei diversen Sortierprogrammen können Sie die gefürchtete Garbage-Collektion, die die Sortierung unverhältnismäßig verlangsamt von nun an vergessen. Die Variablen werden gegeneinander ausgetauscht, ohne daß sie neu angelegt werden. Sie müssen bei den Strings nur darauf achten, daß beide die gleiche Länge haben, sonst springt das Programm zurück, ohne daß etwas geschieht.

Das Programm:

Je nach Art der zu tauschenden Variablen werden 2-(Integer), 5-(Fließpunkt) und bis zu 255 Bytes bei Strings verarbeitet.

		589Ø				
		59ØØ	;Befehl	TAUS	CH	
		591Ø	ş			
A55B	FEØ3	5920	tausch:	CP	3	;3 Parameter sonst zurück
A55D	CØ	593Ø		RET	NZ	
A55E	DD6EØ2	5940		LD	L, (IX+2)	#HL=Pointer auf Var. oder
A561	DD66Ø3	595Ø		LD	H, (IX+3)	Descriptor 1.
A564	DD5EØ4	5960		LD	E, (IX+4)	:DE=Pointer auf Var. oder
A567	DD56Ø5	597Ø		LD	D, (IX+5)	Descriptor 2.
A56A	DD7EØØ	578Ø		LD	A, (IX+Ø)	;Akku = Art (Text, Int)
MOCH	DD/ CDD	599Ø			,	JAKK - HIC (Teacy)
	CB4F	6000	,	BIT	1.A	;Prüfe Art und springe
A56D		6010		JR	NZ,real	jentsprechend.
A56F	2Ø1D	6020		JK	112,1 002	, encsprechend.
		6030	•	BIT	Ø,A	
A571	CB47			JR	NZ,integ	
A573	2015	6949	_	JK	NZ, Inceg	
		6050	•			
			text		A (DE)	
A575	1 A	6070		LD	A, (DE)	;zurück w. Länge String 1
A576	B7	6080		OR	A	; ist Null.
A577	CB	6090	_	RET	Z	
		6100	-		p (UL)	
A578	46	6118		LD CP	B,(HL) B	;zurück w. Länge String 1
A579	BB	6120		RET	NZ	jund String 2 ungleich.
A57A	CØ	613Ø		KEI	NZ	;B-reg ist Länge String
		6140	-	INC	DE	;HL + DE zeigen nun auf
A57B	13	6150		INC	HL	-
A57C	23	6160		THE	n.	;Adresse von Strings.
		6170		* 4	von LD DE,	(DE)
A57D	E5	6190		PUSH		Programmiertrick um
A57E	EB	6200		EX	DE, HL	das Register DE mit dem
A57F	4E	6210		LD	C,(HL)	;Inhalt der Adresse zu
A58Ø	23	6228		INC	HL	; laden, auf die DE vorher
A581	56	6230		LD	D, (HL)	;zeigte (16-Bit-Wort).
A582	59	6240		LD	E,C	
A583	E1	6250		POP	HL	
		6260				
					von LD HL,	
A584	4E	628£		LD	C, (HL)	;Das gleiche mit HL-Reg.
A585	23	6298		INC	HL	
A586	66	6300		LD	H, (HL)	
A587	69	6312		LD	L,C	
A588	1806	6322	5	JR	exanch	

		633Ø ;			
A58A	Ø6Ø2	634Ø integ:	LD	B,2	;Integer hat zwei Byte,
A58C	1802	635Ø	JR	exanch	; diese tauschen.
		6360 ;			
A58E	Ø6Ø5	6370 real:	LD	B,5	Realzahl hat 5 Byte
		6380 ;		•	
A59Ø	4E	639Ø exanch:	LD	C. (HL)	<pre>;tauschen (DE)<->(HL)</pre>
A591	1 A	6400	LD	A, (DE)	;B-Reg ist Zähler.
A592	77	6410	LD	(HL),A	-
A593	7 9	6420	LD	A,C	
A594	12	643Ø	LD	(DE),A	
A595	13	6440	INC	DE	
A596	23	645Ø	INC	HL	
A597	1ØF7	646Ø	DJNZ	exanch	
A599	C9	647Ø	RET		
	A58C A58E A59Ø A591 A592 A593 A594 A595 A596 A597	A58C 1802 A58E 0605 A590 4E A591 1A A592 77 A593 79 A594 12 A595 13 A596 23 A597 10F7	A58A	A58A	A58A

Befehl PAUSE

!PAUSE, wert * 1/10 sec.

Es lässt sich damit ein Päuschen bis zu 6556 Sekunden oder ca. 110 Minuten einlegen, ohne eine lästige leere FOR-NEXT- Schleife in Basic schreiben zu müssen.

Das Programm besteht nur aus zwei ineinander geschachtelten Schleifen mit einer Break-Tasten Abfrage, falls es Ihnen zu lange dauert.

		648Ø	*E		
		6490	; Befehl	PAUSE	Ē
		6500	ş		
A59A	DD66Ø1	6510	pause:	1 d	h, (ix+1)
A59D	DD6EØØ	652Ø		1 d	1,(i×+Ø)
A5AØ	Ø1F3Ø1	653Ø	aloop:	1 d	bc,#Ø1f3
A5A3	CDØ9BB	654Ø	bloop:	call	readch
A5A6	FEFC	655Ø		ср	#fc
A5A8	C8	656Ø		ret	Z
A5A9	ØB	657Ø		dec	bc
A5AA	78	658Ø		1 d	a,b
A5AB	B1	659Ø		or	C
A5AC	2ØF5	6600		jr	nz,bloop
A5AE	2B	6610		dec	h1
A5AF	7C	6620		l d	a,h
A5BØ	B5	663Ø		or	1
A5B1	2ØED	664Ø		jr	nz,aloop
A5B3	C9	665Ø		ret	

Befehl DPOKE

:DPOKE, adresse, 16-Bit-Wert

Damit lässt sich ein 16-Bit-Wert in Zilog Schreibweise (lower-Byte zuerst) in den Speicher poken.

Befehl DPEEK

IDPEEK, adresse, @wert

Ein 16-Bit-Wort wird wieder in einer Basicvariablen abgelegt, deshalb der "Klammeraffe" vor der Variablen "wert".

		666Ø	*E			
		667Ø	;Befehl	DPOKE	E	
		668Ø				
A584	CDC(A5	6690	dpoke:	call	var	
A5B7	73	6700		1 d	(hl),e	;16-Bit Wert DE bei
A588	23	6710		inc	h1	¡Adressse (HL) ablegen.
A5B9	72	672Ø		1 d	(hl),d	
A5BA	C9	6730		ret		
		67 4 Ø	ţ			
		67 5 Ø	;Befehl	DPEE	<	
		6760	3			
A5BB	CDC6A5	6778	dpeek:	call	var	
A5BE	4E	678Ø		1 d	c,(hl)	;16-Bit-Wert (HL)
A5BF	23	679Ø		inc	h l	inach BC-Reg.
A5CØ	46	6800		1 d	b,(hl)	
A5C1	EB	6818		ex	de, hl	;DE nach HL: HL wieder
ASC2	71	6820		ld	(hl),c	;als Zeiger verwenden
A5C3	23	6830		inc	h1	;diesmal auf Integer-
A5C4	7Ø	684Ø		ld	(h1),b	;Basicvariable und Wert
A5C5	C9	685Ø		ret		;ablegen.
		6860	;			
A5C6	FEØ2	687Ø	var:	ср	2	
A5C8	C1	6880		pop	bc	
A5C9	CØ	689Ø		ret	nz	
A5CA	C5	6900		push	bc	
A5CB	DD6EØ2	6910		1 d	1, (ix+2)	
A5CE	DD66Ø3	6920		l d	h,(1x+3)	
A5D1	DD5EØØ	6930		1 d	e, (ix+Ø)	
A5D4	DD56@1	6940		1 d	d,(ix+1)	
A5D7	C9	695Ø		ret		

Befehl RESTORE

RESTORE, Variable als Zeilennummer

```
z.B.

10 x=10

20 DATA 1,2,3

30 DATA 4,5,6

40 READ a:PRINT a

50 IF a=3 THEN | RESTORE x

60 GOTO 40
```

Was in diesem Beispiel nicht so recht zum Ausdruck kommt, ist, daß Sie eine berechnete Zeilennummer einsetzen können und somit bei einem Programm mit einem großen DATA-Anteil keine umständliche Programmierung mehr in Kauf nehmen müssen. Allerdings wird bei einer Neunummerierung des Programmes eine Überprüfung der Berechnungsformel notwendig sein.

Das Programm:

Diese Routine enthält einige Besonderheiten. Zum ersten wird das Basic-ROM permanent zugeschaltet, und zum anderen in diesem ROM eine Interpreter-Routine aufgerufen, die aus einer angegebenen Zeilennummer den physikalischen Anfang dieser Zeile berechnet. Wenn die Zeile gefunden wurde, wird sie an einer Systemadresse mit Namen DATAZEIGER abgelegt, anderfalls gibt's eine normale Fehlermeldung.

Die Basic-Interpreter Adressen sind beim CPC-664 / 6128:

für "suchzl" &E861 (664); &E85C (6128) statt &E79A für "datazg" &AE17 (664/6128) statt &AE3Ø.

696Ø *E 697Ø ;Befehl RESTORE 698Ø : A5D8 CDØØB9 6990 restor: call basrom joberes ROM zuschalten. A5DB DD56Ø1 7000 1 d d,(ix+1) ¿Zeilennummer nach DE 7010 A5DE DD5EØØ e, (ix+Ø) 1 d ;Basic-Zeile DE suchen 7020 A5E1 CD5CE8 call suchzl ;Adresse! Basiczeilen-7030 dec hl A5E4 2B ;beginn berichtigen und 7848 A5E5 2217AE ld (datazg), hl ; als neuen DATA-Zeiger 7050 A5E8 C9 ret ;ablegen.

Befehl OVER1/Ø

!OVER1 schaltet das überschreiben ein. !OVERØ schaltet das überschreiben aus.

Mit dem ersten Befehl können Sie Zeichen übereinander legen, ohne das untere zu löschen,der zweite Befehl stellt den Normalzustand wieder her.

Befehl TASTE

ITASTE

Warten auf einen Tastendruck. Ersetzt die Basic-Befehlsfolge WHILE INKEYS....u.s.w..

Es wird nur eine ROM-Routine verwendet und deshalb zweigt das Kommando direkt von der Sprungtabelle ins ROM ab.

Befehl INVERSE

INVERSE

Vertauscht bis zum erneutem Aufruf die Vorder- und die Hintergrundfarbe, hier wird ebenfalls nur eine ROM-Routine verwendet.

7060 *E 7070 ; Befehle OVER0/1 ASE9 AF 7Ø8Ø overØ: xor a ASEA C39FBB 7090 jР setgnd 7100 over1: dec a ASED 3D ASEE C39FBB 7116 jp setgnd 7120 1 7130 end A5F1 7140 1-----

Pass 2 errors: 00

Hardware-Erweiterungen


Dieser Teil wendet sich an die Bastler unter den CPC'lern. Es werden nacheinander folgende Schaltungsbeschreibungen und wenn nötig die Treibersoftware dazu vorgestellt:

- * Daten- und Adressbuffer
- * Adressdecoder
- * ROM-Selektion
- * 24-Bit I/O-Port
- * einige Schaltverstärker
- * Hardware-Timer
- * Frequenzzähler
- * einfache serielle Schnittstelle
- * V24 mit Z-8Ø STI
- * 8-Kanal A/D-Wandler
- # D/A-Wandler
- * EPROMer
- * 8-Bit-Centronics
- * externes Netzteil

Übrigens habe ich alle Erweiterungen mit der Fädeltechnik aufgebaut, was einwandfrei funktionierte !

Interner Daten- und Adressbuffer

Bei allen Erweiterungen eines Rechnersystems ist es besser, die Adress-, Daten- und die wichtigsten Steuerleitungen zu buffern, um den Prozessor bei zuviel angeschalteten TTL- Eingängen nicht zu sehr zu belasten. Denn als Heizung ist er doch etwas zu schade! Um aber gleich einem falschem Mißverständniss zu begegnen, es macht dem Prozessor noch nichts aus, wenn mal ein einziger Port angeschlossen wird, aber wenn die Floppy, der interne Speicher, evtl. externe ROM's plus diverser I/O-Ports daranhängen, wird's ihm zuviel. Also ein Treiber muß her!



Da gibt's zunächst einmal eine einfache Schaltung, die aber einen Eingriff in den Rechner -also Vorsicht wegen der Garantie !!erfordert, und eine etwas kompliziertere, die außen angeschaltet wird.

Die erste Möglichkeit, die ich Ihnen nicht vorenthalten will, ist die: Sie nehmen den Prozessor aus der Fassung, geben ihm und den zusätzlichen Pufferbausteinen eine kleine Extraplatine und verbinden das ganze mit 40-poligen IC - Steckern zum Anquetschen mit der eigentlichen Prozessorfassung. Nicht in jedem CPC-Gehäuse ist aber dafür noch Platz, besonders wenn Sie einen mit Abschirmblech um die Platine besitzen.

Der Vorteil eines solchen Eingriffs ist die einfachere Beschaltung. Außer den vier unerlässlichen Treibern vom Typ 74 LS 245 und 74 LS 244 sind nur noch zwei IC's erforderlich.

Gegenüberliegend finden Sie den Schaltplan dazu:

Um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein, ist sowohl an eine INTerrupt-ACKnowledge Bearbeitung (um das OR-Gatter) als auch an eine Busanforderung (BUSRQ) von außen gedacht worden.


Bei dem INTACK-Signal (Interruptbeantwortung) holt sich der Prozessoreinen Befehl, aber diesmal nicht vom Speicher, sondern von einem Z-8Ø I/O-Port. Dies geschieht durch ein gleichzeitiges low auf M1 (Maschinen-Zyklus i oder Befehlsholzyklus) und IORØ (I/O Anforderung). Dann ist der Ausgang des OR's low und ebenfalls der Ausgang des mit zwei NAND's aufgebauten AND. Diese Null schaltet den '245- Puffer auf lesen (B nach A). Außer bei diesem besonderen Ereignis wird der '245 noch bei RD aktiv (logisch Ø) auf "lesen" geschaltet.

Der Ausgang BUSAK ist normalerweise logisch 1 (der Prozessor arbeitet.), außer wenn extern der Prozessor vom System durch eine Ø am BUSRG-Input abgekoppelt werden soll. Diese 1 auf BUSAK muß durch einen Inverter zu einer Ø für die CS- Eingänge der Puffer gemacht werden, um sie aktiv werden zu lassen. Zugegeben, das wird sehr selten vorkommen.

Externer Daten- und Adressbuffer

Es ist kein Eingriff in's Gerät erforderlich, dafür steigt aber der Logikaufwand etwas, denn am Erweiterungsport des Rechners liegen die Signale nicht mehr in Reinstform an wie am Prozessor selbst. Sie sind durch diverse RAM/ROM-, Ein- und Ausblendungen sowie durch interne I/O-Zugriffe auf z.B. Druckerport und Video-Controller verfälscht. Die Logik muß deshalb feststellen können, ob ein I/O-Zugriff an einen neuen USER-Port oder für interne Port's bestimmt ist. Ferner muß diese Logik reagieren auf einen externen ROM-Zugriff. Zu allem überfluß ist bei den Rechnern mit eingebauter Floppy die Sachlage wieder etwas anders, denn nun muß der Floppy-ROM- und der I/O-Zugriff auf den Floppy-Controller im Gerät bleiben, also darf unser Datenpuffer nicht aktiv werden.

"Nicht aktiv" in diesem Zusammenhang heißt nicht, daß der gute 245 nicht mehr am Geschehen teilnimmt (sein CS ist ja festverdrahtet), sondern er ist auf Schreiben (A zu B) gestellt. Es schadet ja nicht,



wenn er alle Daten des CPU's nach "außen" bringt, die externen Bausteine beachten diese Daten erst, wenn ihre Chipselects ebenfalls aktiv sind.

Diese Beschaltungsart des CS-Eingangs geschah aus einem guten, nämlich aus einem "zeitlichen" Grund. Die Besitzer des CPC 464 hätten sich sonst gewundert, wenn sie den Floppy-Motor nicht mehr ausschalten könnten!

Warum, will ich kurz erklären.

Dazu wäre es am besten, wenn Sie den Vorgang anhand des Laufwerk-Schaltplanes verfolgen könnten.

In dieser Beschaltungsart wird der CS-Anschluß des '245 erst nach diversen Gatterlaufzeiten aktiv, was zwar allen sonstigen Schaltungseinheiten nicht schadet (Die Signallaufzeiten sind bei typischen Prozessor-Ports schon eingeplant.), aber eben einem kleinen vorwitzigen TTL-Flip-Flop im Controller des Laufwerks das den Motorein-/ausschaltet.

Dieses Flip-Flop vom Typ 74 LS 74 ist positiv Flankengetriggert und reagiert deshalb sauer, nämlich gar nicht, auf eine zu frühe Anstiegsflanke (von low nach high). Denn das Signal IOWR, welches am Clock-Eingang des FF's liegt, kommt früher als das Datenbit Ø (durch den '245 verzögert), das am D-Input eingelesen wird. So wird bei der Schaltflanke immer noch der Tri-Stat-Pegel eingelesen, was einem High gleichkommt!

Gegenüberliegend finden Sie wieder den Schaltplan hierzu:

Bei den CPC's wird ein I/O Zugriff mit einer "Ø" auf Adressleitung AlØ eingeleitet und eine ROM-Umschaltung mit Al3 ist "Ø". Wenn also eine der beiden Adressleitungen auf Low-Pegel liegt, wird der NAND-Ausgang "1". Wenn dann noch IORO und RD Lowaktiv sind, wird der OR(3)-Ausgang ebenfalls low. Diese "Ø" kommt dann ohne Schwierigkeiten zum DIR-Eingang des '245 und schaltet diesen auf "lesen". Bleibt dagegen das RD-Signal auf "1", was einem WRite gleichkommt, bleibt auch der DIR-Eingang auf "1"

Die Verschaltung der Adressleitung A7 ist nur bei den Rechnern 664 und 6128 erforderlich und stellt sicher, daß ein Floppyzugriff nun im Gerät bleibt. A7 ist bei einem I/O- Zugriff nur dann "9", wenn die Floppystation gemeint ist.


Der andere "Ast" der Schaltung ist für's externe ROM-Lesen verantwortlich und wird durch ein ROMDIS ist "1" aktiv. Diese "1" kommt ja erst zustande, wenn die Software vorher ein externes "oberes" ROM eingeblendet hat. ROMENABLE vom Computer ist lowaktiv, muß also invertiert werden, wenn die AND- Bedingung des Vierfach-AND's erfüllt sein soll. Wenn dann noch RD aktiv (" \emptyset ") wird, ist der ROM-Zugriff perfekt und die Bytes rollen.

Der andere Teil der Schaltung besteht nur noch aus den Adress- und Steuerleitungstreibern, was keiner besonderen Erklärung mehr bedarf.

Adressdecoder

Bei den CPC's geschieht jeder I/O-Zugriff mit einer echten! 16-Bit Adresse. Dabei wird das B-Register als High-Byte und das C-Register als Low-Byte interpretiert. Bei dem Maschinen-Befehl "OUT (C),A" ist also unsichtbar auch das B-Register beteiligt und darf deshalb nicht anderweitig benutzt werden. Aus diesem Grund reduziert sich auch der Z8Ø-Befehlsatz etwas. Die Schleifen-I/O-Kommandos (z.B. INIR, OTIR, IND,DTD, etc.) fallen deshalb aus. Die einzigen I/O-Befehle, die Sie noch verwenden können, sind OUT (C),r und IN r,(C), wobei r irgendein Register bedeutet, bei IN r,(C) darf r aber nicht das B-Register sein!

Dies gehörte zwar nur in zweiter Linie zum Thema Adressdecoder, sollte aber an dieser Stelle erwähnt werden.



Die für Erweiterungen freigegebenen Adressen lauten:

F8xx F9xx FAxx FBxx

wobei bis jetzt nur das High-Byte berücksichtigt wurde. Das Low-Byte kann die Werte EØ - FF annehmen, wobei FF nicht verwendet werden sollte, es dient für einen Peripherie-Reset.

Unser Adressdecoder wertet die Adressen F8EØ - F8FF aus und stellt folgende Adressen für die in diesem Buch gezeigten Erweiterungen zur Verfügung:

```
F8EØ - F8EF
                   für die 16 Register des STI
         F8FØ
                   8255 A-Port
         F8F1
                   8255 B-Port
         F8F2
                   8255 C-Port
         F8F3
                   8255 Statusregister
         FRF4
                   8253 Zähler Ø
         F8F5
                   8253 Zähler 1
         F8F6
                   8253 Zähler 2
         F8F7
                   8253 Steuerwort
F8F8 - F8FE
                   frei für weitere Zusätze.
```

** Schaltplan 3 **

Wie schon vorher einmal angedeutet, ist bei den für uns freien I/O-Zugriffen im High-Byte die Adressleitung AlØ immer low. Die beiden Lows auf AB und A9 ergeben sich durch den von mir gewählten Adressbereich (F8xx). Die auf diese Weise aufbereitete Adresse gibt mit A5 und IDRO den Decoder frei.

AØ und A1 sind nur durchgeschleift, da die meisten Port's intern schon vier Register haben, die durch diese zwei Bits angesteuert werden. Die Ausnahme von der Regel bildet der verwendete Serielle Schnittstellen-Baustein Z8Ø-STI, der 16 interne Register sein eigen nennt. Deshalb mußten auch die Decoderausgänge YØ bis Y3 wieder mit einem AND verknüpft werden, um das CS-Signal für diesen Baustein über den gesamten Bereich anstehen zu lassen.

Erweiterungs-ROM selektieren

Die CPC's können im oberen ROM-Bereich, also von &0.000 aufwärts, mehrere (252~StUck~a~16~kB) ROM's ansteuern. In diesen ROM's können diverse RSX'en des Anwenders, Schnittstellentreiber oder weitere Programmiersprachen enthalten sein.

Dabei werden Vorder- und Hintergrund-ROM's unterschieden. Ein Vordergrund-ROM (wie z.B.das Basic-ROM) übernimmt nach dem Einschalten des Rechners sofort die Kontrolle über diesen. Hintergrund-ROM's (z.B. Floppy-ROM) dagegen sind harmloser, sie stellen nur diverse Anwender-Routinen zur Verfügung, nachdem sie einmal initialsiert wurden (Geschieht automatisch beim Einschalten.). Da die ROM's ja irgenwie unterscheidbar sein müssen -sie teilen sich ja alle den gleichen Adressbereich-, bekommen sie alle eine zusätzliche Nummer.

Für Hintergrund-ROM's können die Nummern \varnothing -7 verwendet werden, es können damit also bis zu acht Hintergrund-ROM's gleichzeitig am System "hängen". Die Vordergrund-ROM's können von \varnothing -252 durchnumeriert sein, also wesentlich mehr ! Aber seien wir doch ehrlich, wer will oder muß schon soviele ROM's gleichzeitig im Zugriff haben. Die Hintergrund-ROM's sind in den meisten Fällen sowieso die interessanteren und flexibelsten, was die Verwendung betrifft.

Bevor wir nun zur hardwareseitigen Lösung des Umschaltens kommen, möchte ich noch kurz den "Kopf" eines Hintergrund-ROM's besprechen. Er kann wie folgt aussehen:

ORG #CØØØ

DEFB 1 ;Hintergrund-ROM Kennzeichen DEFB Ø,Ø,Ø ;für Versionsnummern etc.

Defw Namen ; Ahnlicher Aufbau wie JP Routinel ; RAM-RSX. Siehe Basicerweiterung.


JP Routine2

Namen: DEFM "NAME", "1"+#8Ø

DEFM "NAME", "2"+#8Ø

DEFB Ø ; Ende-Kennzeichen Tabelle

Noch nicht berücksichtigt ist bis jetzt die eigentliche ROM-Nummer, welche immer das von Ihnen gewählte ROM aktiviert. Dies ist aber die Aufgabe der Hardware, welche ich nun anhand eines Schaltplanes vorstellen will. Die eingestellte ROM-Nummer, gleichbedeutend mit ROM-Select-Byte, ist in diesem Beispiel festverdrahtet auf 7.



Bei einem I/O-Schreibzugriff mit A13 = "Ø" wird der Clockinput des Flip-Flops getriggert. Zu diesem Zeitpunkt wird dann das auf "wahr=1" und "unwahr=Ø" mit dem 8-fach-(N)AND reduzierte Datenwort eingelesen. Sollte das entsprechende ROM eingeschaltet werden, erscheint nun am Q-Ausgang des FF's eine "1". Diese "1" wird mit A15 verknüpft -es soll ja nur bei einem Zugriff auf das obere ROM das Basic-ROM ausgeblendet werden !- und gibt dann den OE-Eingang (Output-Enable) des externen ROM's frei. Gleichzeitig wird durch eine weitere Invertierung eine "1" als ROMDIS-Signal an's interne Basic-ROM gesendet und dieses ausgeblendet.

Mit einer entsprechenden Inverterkonfiguration an den Eingängen des 8-fach-NAND's kann ein ROM-Select-Byte von Ø bis 7 (für Hinter-grund-ROM's) eingestellt werden, wobei ein eventuelles Floppy-ROM die Nummer 7 hat.

24-Bit-I/O-Port

Die Voraussetzung, um den CPC auch als Steuergerät für diverse Erweiterungen einsetzen zu können, ist ein User-Port. Der hier verwendete 8255 stammt zwar noch aus der 8080-Ara, aber er hat so manche Vorzüge gegenüber der Z80-PIO, wenn der vektorisierte Interrupt nicht gebraucht wird. Sein Merkmal ist vor allem der 24 Bit breite Ein-/Ausgabeport und die leichtere Programmierung.

Das IC kann in drei verschiedenen Modi betrieben werden.

Mode 2:

Port A arbeitet dabei birektional und 5 Bits des C-Ports dienen jetzt als Handshakesignale.

Mode 1:

Den Ports A und B werden jeweils 4 Bit des C-Ports als Handshakesignale zur Verfügung gestellt. Die beiden Ports A und B können jeweils als Ein- und Ausgänge betrieben werden.

Die bei einfachen Anwendungen am meisten verwendete Betriebsart ist Mode Ø. Da er ausschließlich bei den in diesem Buch gezeigten Anwendungen verwendet wird, gehe ich näher darauf ein. Wenn Sie sich jedoch eingehender mit den anderen Moden auseinandersetzen wollen, empfehle ich Ihnen entweder das entsprechende Datenblatt oder die im Anhang vorgestellte Literatur.

Mode Ø:

Dabei stellt der A- und B-Port je einen 8-Bit breiten Port dar, der C-Port kann in zwei Gruppen zu je 4 Bit's aufgeteilt werden. Die Datenrichtung des A- und B-Ports und der zwei Gruppen des C-Ports kann dabei jeweils getrennt festgelegt werden.

Der dabei als Statuswort auszugebende Wert ist wie folgt:

	Statusw	ort	<>Port:	Α	В	C	С
dez:	hex:	bin:	Bit:	ダーフ	Ø-フ	4-7	Ø-3
128	8Ø	1000	888 8	out	out	out	out
129	81	1000	7991	out	out	out	in
13Ø	82	1000	ØØ 1 Ø	out	in	out	out
131	83	1000	ØØ 1 1	out	in	out	in
136	88	1000	1000	out	out	in	out
137	89	1000	1001	out	out	in	in
138	BA	1000	1010	out	in	in	out
139	88	1000	1011	out	in	in	in
144	9.0	1001	ଷଷଷଷ	in	out	out	out
145	91	1001	0001	in	out	out	in
146	92	1001	ØØ1Ø	in	in	out	out
147	93	1001	ØØ11	in	in	out	in
152	98	1001	1000	in	out	in	out
153	99	1001	1001	in	out	in	in
154	9A	1001	1010	in	in	in	out
155	9B	1001	1Ø11	in	in	in	in

Wie aus der Tabelle zu ersehen ist, schaltet z.B.der Befehl:

OUT &F8F3,128

alle Ports auf Ausgabe, und genau so einfach lassen sich auch alle anderen Kombinationen einstellen.

Automatisch wird dabei auch der Mode Ø programmiert. Die Datenbits D2, D5 und D6, die dabei alle auf "Ø" gesetzt sind, sind dafür verantwortlich.


Eine andere Variante, Einfluß auf die Ausgabebits des C-Ports zu nehmen, ist das Einzelbit zu setzen oder zu löschen. Aber wie gesagt, diese Möglichkeit besteht nur für Port C.

Das als Statuswort auszugebende Byte kann dann folgende Formen annehmen:

```
Bitnr.: Ø Ø = Bit löschen
1 = Bit setzen

7 6 5 4 3 2 1 Ø -- Tabelle zur Bitauswahl --
(Es kann also immer nur
Ein Bit gleichzeitig beein-
2 1 1 Ø Ø 1 1 Ø Ø fluβt werden.)
1 1 1 1 2 Ø Ø Ø
1 1 1 1 2 Ø Ø Ø
2 4 X
3 5 X
6 X
7 Ø = Marke für Bit Set/Reset Mode.
```

Der Schaltplan der Parallel-Schnittstelle:



Schaltuerstärker

Die Belastungsfähigkeit der Ausgänge reicht für einen! TTL-Eingang aus, was ca. 1,6 mA im Lowzustand entspricht. Wird mehr Strom gefordert, so müssen Ausgangsverstärker verwendet werden.

Bis ca. 66 mA (low) und bei 5 V reicht ein TTL- Bustreiber der Sorte LS 24Ø (Inverter) oder LS 241 aus. Bis ca. 4Ø mA und bis zu einer maximalen Lastkreisspannung von 3Ø V

Bis ca. 40 mA und bis zu einer maximalen Lastkreisspannung von 30 Vist das TTL-IC 7406 mit offenem Kollektor verwendbar.

Bis ca. 500 mA und 50 V! (Gesamtverlustleistung des IC's beachten!) im Lastkreis kann man den IC ULN 2004 (=L204) verwenden. Dieses IC verfügt an jedem Ausgang über eine Freilaufdiode und ist somit sehr geeignet zur Ansteuerung von Relais.


Bei Lasten darüber hinaus und induktiven Verbrauchern (Motore und starke Relais !) sollte man -um unerwünschte Masseverkopplungen (Schaltspitzen !) zu vermeiden- zu einem Optokoppler mit Schaltverstärker greifen.

Weshalb ich auch ein fertiges Opto-Relais im anschließenden Vorschlag verwende.


Aber auch Port-Eingänge stellen eine Schnittstelle zur Aussenwelt dar. Wenn die ansteuernde Schaltung nicht ebenfalls eine TTL-Logik besitzt, sollte man zumindest mit einer Zenerdiode plus Strombegrenzungswiderstand oder gleich ebenfalls mit einem Optokoppler arbeiten. Schmitttigger verbessern dabei die Flankensteilheit.

Es folgen einige kleine Schaltbeispiele zu diesen Thema:


Typische Relaisansteuerung:




1/2 ULN 2004 (L 204) Alle Ausgänge mit Freilaufdiode.



SOLID - STATE - RELAIS



(Optoelektronisches Lastrelais m. Nulldurchgangsschalter) Input:3-30V; 30mA Strombegrenzt! Outp.:24-280V;2.5A Rim-Best.-Nr.:32-36-380



Hardware-Timer

Wenn man mit einem Computer Zeiten in den Griff bekommen will, wird's kritisch. Solche kitzligen Angelegenheiten sollt man lieber einem eigens dafür geschaffenen Baustein übertragen, der unabhängig von der CPU und ihrem zeitlichen Verhalten ist. Sollten Sie mal in die Verlegenheit kommen und schnell mal einen Frequenzzähler oder einen Impulsgenerator brauchen, dann ist der beschriebene IC genau richtig.

Als Zeitgeber wird der 8253 eingesetzt. Dieses IC hat drei verschiedene 16-Bit Abwärtszähler, die in sechs unabhängigen Betriebsarten arbeiten können. Es läßt Binär- und Dezimal- Zählung zu, verkraftet allerdings am Clockeingang nur 2 Mhz, was aber in den meisten Fällen ausreicht.

Die verschiedenen Betriebsarten:

Mode # Ausgang = "1" nach letztem Taktimpuls.

Der Zähler zählt sofort nach Erhalt eines Startwertes abwärts, mit der am Eingang anliegenden Taktrate. Während des Zählens ist der Ausgang "Ø" um bei Erreichen des Zählerstandes Null wieder auf "1" zu gehen. Dieser Pegel bleibt bis zu einem erneuten Laden des Zählregister erhalten. Sobald das Gate des Zählers "Ø" wird, stoppt der Zähler. Der Vorgang wiederholt sich nicht automatisch.

Der Aufbau des Steuerwortes:

7	6	5	4	3	2	1		Ø	Bit-Nr.
	1			1					Binär bis 2^16 Dezimal b.10^4
	1			Ø	Ø	Ø	=	Mode	Ø
		- 1		Ø	Ø	1	=	Mode	1
	- 1			Ø	1	Ø	=	Mode	2
1				Ø	1	1	=	Mode	3
- 1	-			1	Ø	Ø	=	Mode	4
			1	1	Ø	1	=	Mode	5
		Ø	Ø =	die	CPU o	hne	Fe	ehler	chern damit gleich an-
	-	_			ießen				
	1	Ø						_	1-Byte
- 1		1			I/Writ				•
	1	1	1 =				1 (ier i	sytes, zuerst
				esp	row-B	yte.			
/I	a -	7551	on a	- Marine Strategy			A. Indoor		
	-								
-	~								
Ø Ø 1	Ø = 1 = 0 = 1 =	Zäh1	er Ø er 1 er 2		I/Writ Low-B		1	der I	3ytes,zuerst

Mode 1: Monoflop

Bei einer ansteigenden Taktflanke am Gate eines Zählers wird der Zählvorgang ausgelöst, der Ausgang wird solange "Ø", bis der Zähler Null erreicht hat, um dann wieder in den Ruhezustand (= "I") überzugehen. Eine weitere Schaltflanke am Gate triggert den Zähler erneut. Der Vorgang wiederholt sich nicht automatisch.

Mode 2: Asymetrischer Teiler durch N (Generator).

Der Zähler teilt das angelegte Taktsignal fortlaufend durch seinen programmierten Wert. Eine negative Flanke am Gate stoppt sein Arbeiten, und eine positive Flanke startet den Vorgang erneut. Der übermittelte Startwert wird ERST NACH DER ERSTEN POSITIVEN TAKTFLANKE am Clock-Eigang wirklich geladen.


Mode 3: Symetrischer Teiler durch N (Generator).

Wie Mode 2 nur daß der Ausgangsimpuls genausolange low wie high ist. Die Zählkonstante muß dabei durch zwei teilbar sein. Mode 4: Software erzeugter Impuls.

Nach dem Erhalt der Registerwerte startet der Zähler, um nach seinem Ablauf einen kurzen Lowimpuls auszugeben. Logisch "Ø" unterbricht den Vorgang. Keine automatische Wiederholung.

Mode 5: Hardware erzeugter Impuls.

Wie Mode 4, nur daß jetzt der Zähler durch eine positive Schaltflanke ausgelöst wird. Eine neue Flanke vor Ablauf der Verzögerungszeit stantet den Vorgang erneut.



Frequenzzähler

Als Schmankerl und als Beispiel, wie die verschiedenen Betriebsarten des 8253 verknüpft werden können, gleich eine praktische Anwendung. Außerdem können Sie sich noch einige Scheinchen für einen "echten" Zähler sparen !

Errinnern wir uns, wie ein Frequenzähler arbeitet: Da ist zuerst einmal die allgegenwärtige Zeitbasis für die internen Abläufe und vor allem für die Torzeit. Diese Torzeit läßt nur z.B. eine Sekunde lang Impulse an einen Zähler durch. Der Inhalt des Zählers ist dann nach Ablauf der Torzeit direkt ein Maß für die angelegte Frequenz, nach der höchst-mathematischen Gleichung 2000 Impulse ist 2000 Hertz.

Da unser Zähler nur bis maximal 65535 zählen kann, ist dafür Sorge zu tragen, daß kein Überlauf entsteht oder -was noch viel besser ist- die einzelnen Überläufe zu sammeln.


Einen Überlauf zu verhindern ist leicht, es muß nur die Torzeit entsprechend verkürzt werden, was aber die Auflösung stark beeinträchtigt. Die Meßgenauigkeit unserer zweiten Methode bringt dagegen eine Auflösung von einem Hertz bei 2 Mhz ! Das "Sammeln" von Null-Durchgängen wird durch einen angehängten Softwarezähler erledigt. Ein kleines Rechenexempel:

Werden eine Million Impulse in der Sekunde gezählt, dann "passieren" 15 Nulldurchgänge und es wird ein Rest von 1696Ø gebildet, da sich ein Megahertz nicht durch 65536 ohne Rest teilen läßt. Das Programm muß nun die Nulldurchgänge wieder mit 65536 multiplizieren und den Rest dazuzählen, um auf unsere gemessene Frequenz von 1 Mhz zu kommen.

So weit, so gut - ein Häkchen ist noch bei der Geschichte. Die Zähler des 8253 arbeiten decrementierend, also anders herum. Das läßt sich aber leicht ausgleichen durch eine Subtraktion des Restes von dem Maximalwert. Um bei unserem Beispiel zu bleiben, der Rest von 1965 \emptyset stellt sich im Zähler mit 45886 dar. Nach der Rechnung 65536-45886 haben wir wieder unseren richtigen Wert.

Noch eine Besonderheit des Programms ist das Registrieren der Nulldurchgänge, was aber im Prinzip ganz einfach ist. Wenn der eingelesene Zählerstand größer als der vorige Wert ist, hat ein Überlauf stattgefunden. Einfach, nicht?

Zuerst das Schaltbild der "Außenwelt" des 8253. Wie Sie sehen, besteht das ganze Gerät außer einem Inverter und einem Teiler-Flip-Flop nur aus Drahtbrücken. Wenn Sie wollen, können Sie die Schaltung noch mit einen Vorteileriß erweitern.



Dann das Programm: (Es muß ja nicht immer Maschinensprache sein !)

```
100 '*****************
110 '* Frequenzzaehler
120 '****************
13Ø CLS
140 '
150 'PIO 8255 initialisieren
16Ø OUT &F8F3,147
170 '----
180 '
190 'Die drei Zaehler des 8253
200 'mit dem Mode versorgen.
210 '(Die Daten duerfen spaeter folgen!)
22Ø 'Zaehler Ø und 2: Mode 2
23Ø 'Zaehler 1
                 : Mode 1
240 '
25Ø OUT &F8F7, &X11Ø1ØØ
26Ø OUT &F8F7, &X111ØØ1Ø
27Ø OUT &F8F7. &X1Ø11Ø1ØØ
280 '-----
290 '
300 'Die Daten:
310 'Zaehler 2: Startwert bei Ø (=65536)
320 '
33Ø OUT &F8F6,Ø
34Ø OUT &F8F6,Ø
360 'Zaehler 1: Startwert bei 50000
370 '
380 OUT &F8F5, &50
39Ø OUT &F8F5.&C3
400 '
410 'Zaehler Ø: Startwert bei 40
420 '
43Ø OUT &F8F4,4Ø
44Ø OUT &F8F4,Ø
456 '----
460 '
470 'Monoflop triggern mit pos.Flanke
48Ø '
49Ø OUT &F8F2, &X1ØØØØ
500 OUT &F8F2,0
510 '----
52Ø '
530 'Kurze Verzoegerung bis 1. Taktimpuls
540 'eintraf. (Dann wird Zaehler erst geladen)
55Ø '
560 FOR n=1 TO 90:NEXT
570 1
580 '-----
59Ø 'Zaehlschleife: 1 Sekunde Highpegel am Gate
600 '
                  von Zaehler 2.
61Ø '
62Ø WHILE INP (&F8F2)=Ø
63Ø OUT &F8F7, &X1ØØØØØØØ
64Ø 1sb=INP (&F8F6):hsb=INP (&F8F6)
660 'Nulldurchgang ?
670 '
```

```
68Ø IF 1sb+256*hsb>wert THEN nulldg=nulldg+1
69Ø wert=1sb+256*hsb
7ØØ WEND
71Ø '-----
72Ø '
73Ø 'Nulldurchgaenge und Restinhalt von Zaehler
74Ø 'auswerten.
75Ø LOCATE 1,1
76Ø PRINT 65536*(nulldg-1)+(65536-wert)
77Ø wert=Ø:nulldg=Ø
78Ø GOTO 16Ø
```

Eine zeitkritische Anmerkung zur Software;

Zuerst ein paar Feststellungen:

```
Durchlaufzeit der FOR-NEXT Schleife: 100 ms.
Durchlaufzeit der WHILE-WEND Schleife: 16 ms.
Schaltflanke bei 10 Hz-Signal spätestens nach 100 ms.
Bei 2 Mhz-Signal findet alle 32 ms ein Überlauf statt und bei 500 khz
```

In diesem Zusammenhang will ich auch das Vorhandensein der FOR-NEXT-Schleife erklären.

Da bei einer kleinen Eingangsfrequenz von z.B. 10 Hz, wie gesagt, die positive Flanke erst nach ca. 100ms auftreten kann, und damit erst der Startwert des Zählers geladen wird (siehe Erklärung von Mode 2), wird dieses Laden, durch das selbst in Basic wesentlich schnellere Abfragen als Nulldurchgang interpretiert, was aber absolut nicht stimmt.

Deshalb die Verzögerung von 100 ms.

Diese Schleife muß aber bei Frequenzen größer als 588 khz inaktiviert werden, um den ersten Nulldurchgang dieser höheren Meßfrequenz nicht zu verpassen (bei 2 Mhz immerhin alle 32 ms !). Frequenzen unter 18 Hz sollten ohnehin über den Umweg der Periodendauer gemessen werden, um eine höhere Auflösung zu erreichen.

Und zum Abschluß deshalb gleich eine Anregung:

Einem Ausbau der Hard- und Software des Frequenzzählers zu einem Impuls/Pausen-, Perioden- und Drehzahlmessers steht eigentlich nichts im Wege, finden Sie nicht auch ?

Einfache synchrone serielle Schnittstelle


Wenn Sie z.B., wie ich, ein Ein-Platinen-Computerchen zusammengezimmert und ihm ein mehr oder weniger komfortables Monitorprogramm gespendet haben, dann kommt bestimmt einmal der Zeitpunkt, wo Sie Daten von und zu diesem Computer-Ableger übertragen wollen.

Sei es nun weil Sie Ihren Schneider CPC als komfortables Entwicklungssystem einsetzen, oder weil Ihr Zweiter? als Meßwerterfassungssystem arbeitet.

Eine V24 (oder RS 232c) ist hier aber fehl am Platz, erstens weil diese Hardware zu umfangreich und zweitens die Programmierung der "großen Schwester" ein Kapitel für sich ist, nicht nur in diesem Buch.

Ohne großen Aufwand an Hard- und Software läßt sich aber eine serielle synchrone (weil vom selben Takt abhängig.) Schnittstelle am Centronics-Port des Schneiders simulieren.

Die dabei nötigen zusätzlichen Teile zeigt folgendes Schaltbild der Schnittstelle. EPC soll im Folgenden die Abkürzung für Ein-Platinen-Computer sein.



Das Taktsignal teilt dem EPC mit, wann er ein Datenbit zu senden hat, bzw. wann das Datenbit stabil anliegt, wenn der CPC sendet.


Der Schneider stellt bei dieser Anordnung und durch die anschließende Software, den höherwertigen Rechner, also einen Hostrechner dar. Der diesem Rechner folgende Computer ist damit zu einem Download-Rechner degradiert. Diese Rangfolge muß sein, um eindeutige Zustände auf der Schnittstelle zu schaffen.

Selbstverständlich müssen vorher beide Computer in den entsprechenden Modus gebracht werden, also EPC empfängt und CPC sendet oder umgekehrt, dazu ist es am Besten wenn der EPC, bevor der Schneider mit seinem Taktsignal die Schnittstelle aktiviert, in den entsprechenden Modus gebracht wird.


CPC sendet ein Bit:

Nur so ist es möglich das keine Daten verloren gehen.

Folgendes Bild soll das Zeitverhalten verdeutlichen:



CPC wartet auf ein Bit:



Mit dem folgenden Basic-Programm konnten auf Anhieb Daten fehlerfrei übermittelt werden.

So arbeitet das Programm:

Zuerst erwartet es die Zahlen 10-0 als sogenannte Synchronisationsbytes vom EPC, dann sendet es Anfang und Länge der nun folgenden Daten, um dem EPC mitzuteilen wo die Daten abgelegt, bzw. welcher Bereich gewünscht wird. Beides geschieht sowohl beim Senden als auch beim Empfangen

```
100 'Kommunikationsprogramm mit
110 'einem Einplatinencomputer
120 ' oder aehnlichem.
130 '----------
14Ø port=&EFØØ:busy=&F5ØØ
15Ø MODE 2
16Ø INPUT "S) enden oder E) mpfangen"; i$
170 IF i$<>"s" AND i$<>"e" THEN 160
18Ø IF is="s" THEN GOSUB 51Ø ELSE GOSUB 6ØØ
19Ø PRINT: GOTO 16Ø
200 '
210 'Byte -a- ausgeben
22Ø a$=BIN$(a,8)
23Ø FOR n=1 TO 8
24Ø obyte=Ø
25Ø IF MID*(a*,n,1)="1" THEN obyte=1
26Ø OUT (port), obyte: OUT (port), obyte OR 2: OUT (port), obyte
27Ø NEXT n
28Ø RETURN
290 '
300 'Byte -a- empfangen
310 as="000000000"
32Ø FOR n=1 TO 8
33Ø OUT (port),2:a=INP (busy) AND &X1ØØØØØØ:OUT (port),Ø
34Ø IF a THEN MID$(a$,n,1)="1"
35Ø NEXT n
36g a=VAL("&x"+a事)
37Ø RETURN
380
390 'Synchronisation empfangen
400 FOR sy=10 TO 1 STEP-1
410 GOSUB 300: IF a > sy THEN PRINT"SYNCH. ERROR "; a
42Ø NEXT
430 '
440 'Header senden (Anfang und Laenge des Programmes)
45Ø anfs=HEX$(anf,4):a=VAL("&"+RIGHT$(anf$,2)):GOSUB 21Ø
```

```
460 a=VAL("&"+LEFT$(anf$,2)):00SUB 210
47Ø lges=HEX$(lge,4):a=VAL("&"+RIGHT$(lges,2)):GOSUB 21Ø
48Ø a=VAL("&"+LEFT$(19e$,2)):GOSUB 21Ø
49Ø RETURN
500 '
510 PRINT"EPC auf Empfang stellen und Taste druecken": CALL &BB06
52Ø anf=&81ØØ:1ge=1ØØ
53Ø GOSUB 39Ø
540 'Beispiel: Sende Zahlen 1-100
55Ø FOR se=1 TO 1ØØ
560 a=se:GOSUB 210
57Ø NEXT
58Ø RETURN
590 7
600 PRINT"EPC auf Senden stellen und Taste druecken": CALL &BB06
61Ø anf=&81ØØ:1ge=1ØØ
62Ø GOSUB 39Ø
630 'Beispiel: Empfange 100 Zahlen
64Ø FOR em=1 TO 1ØØ
450 GOSUB 300:PRINT USING "### "!a!
66Ø NEXT
67Ø RETURN
```

Das auf der EPC-Seite laufende Programm soll hier ebenfalls abgedruckt werden, allerdings nur als reines Sourcelisting (Auszug), um damit zu verdeutlichen, daß dieses Programm etwas von den jeweiligen Gegebenheiten der Hardware des Einplatinen-Computers abhängt.

```
10 ;1d hl,textxx laedt den
20 ;Anfang eines Textes und
30 frst string druckt ihn aus.
4g (Beide Routinen sind System-
5Ø (spezifisch.
60 ;-----
70 Programm laden vom CPC | EINSPRUNG EMPFANGEN:
8Ø load: 1d
                hl.text1Ø
                            ;Systembedingt:
           rst string
                            Text laden und auf Display bringen
90
           call header
                             shole Anfang u. Länge der Daten
100
110
           1 d
                a, h
                #81
                             jUnter 8100hex darf nichts geladen wer-
120
           CD
130
           jr
                nc,reloop
                             iden, wegen Stack u. Systemdaten !!
           1 d
                h1,#81ØØ
140
150 reloop: call reada
                             | Hole Byte nach Akku.
160
           1 d
                (h1),a
                             ;Lege es am entspr. Speicherplatz ab.
170
           inc hl
                             ;Zeiger +1
180
          dec bc
                             | Länge -1
190
          1 d
                a,c
                             Prüfe auf Ende der zu übermittelnden
200
          or
                ь
                             ; Daten.
                nz,reloop
                             ; Noch nicht zu Ende - Weiter.
210
          jr
                             Zum Hauptprogramm.
           ret
22Ø
23Ø 1
240 | Programm senden zum CPC
                             IEINSPRUNG SENDEN:
                             (Systembedingt:
         ld hl,text9
25Ø send:
           rst string
                             ;wie vor:
26Ø
                             ;wie vor:
           call header
27Ø
                             ;Das zu sendende Byte nach Akku,
28Ø seloop: ld a,(hl)
           call writea
29Ø
                            jund ausgeben.
```

```
300
            inc hl
                               :Zeiger +1
            dec bc
31Ø
                               ;Länge -1
32Ø
            1 d
                 a,c
33Ø
            or
                               ;wie vor:
                 nz, seloop
34Ø
            jr
35Ø
            ret
360 1
37Ø (Header empfangen vom CPC
38Ø ; Anfang und Laenge des Programms
390 header: call sync
                               ¡Synchronisationsbytes senden.
            call reada
400
            1 d
                               Hole Lowerbyte Anfang nach L-Reg.
410
                 l.a
            call reada
42Ø
                 h.a
                               Hole Higherbyte Anfang nach H-Reg.
430
            1 d
            call reada
440
                               ¡Hole Lowerbyte Länge nach C-Reg.
45Ø
            1 d
                 c,a
            call reada
460
47Ø
            1 d
                 b,a
                               ¡Hole Higherbyte Länge nach B-Reg.
480
            ret
499 1
500 (CPC wartet auf diese Daten um in
510 ;Aktion zu treten.(Zahlen 10-0)
52Ø sync:
           1 d
                 b, 1Ø
53Ø syloop: ld
                 a,b
            call writea
54Ø
            djnz syloop
550
568
            ret
57Ø 1
58Ø ;EPC empfaengt Byte im Akku
590 reada: push bc
                                BC retten.
                b.8
                                | Ein Byte hat 8 Bit.
            1 d
                                (Warte auf aktiven Takt von CPC.
618 inbyte: call clkon
                                ;Bit5 von Input in Carry schieben,
620
            rla
63Ø
            rla
640
            rla
                                jund Carry's in C-Reg sammeln.
658
            rl
                 call clkoff
                                (Warte bis Takt inaktiv.
660
678
            dinz inbyte
                                (Wiederhole bis alle Bits in C-Req.
                                ;Byte soll ja im Akku sein.
688
            1 d
                 a,c
698
            pop bc
                                IBC zurück und fertig.
700
            ret
710 1
720 ; EPC sendet Byte im Akku
                                BC retten
736 writea: push bc
            1 d
                                ;Sendebyte nach C weil Akku gebr.wird.
749
                 c,a
                                ; Ein Byte hat immer noch 8 Bit.
750
            1 d
                 b.8
760 outbyt: call clkon
                                ; Warte auf aktiven Takt von CPC.
フフタ
            res 4,a
                                ¡Akku ist Portbyte, Bit4 löschen.
78Ø
            rl
                                Das aktuelle Sendebit ins Carry-Flag.
798
                 nc.lowbit
                                ¡Wenn Ø, dann sende das gelöschte Bit4.
            jr
                                |Sonst sende High-Pegel.
ROO
            set 4.a
                                ¡Gib diese Bit im Akku aus.
81Ø lowbit: out
                  (datia),a
            call clkoff
                                (Warte bis Takt inaktiv.
828
                                ¡Mache weiter bis alle Bits gesendet.
838
            dinz outbyt
                                (Gib am Schluß Ruhepegel aus.
            res 4,a
849
                  (datia),a
85Ø
            out
            pop bc
                                IBC zurück und fertig.
869
87Ø
            ret
```

```
880 1
                             ; Warte auf aktives Taktsignal vom CPC.
89Ø clkon: in
               a, (datia)
          bit 6,a
910
          jr
               z,clkon
920
          ret
930 1
940 clkoff: in a, (datia)
                             ; Warte bis Taktsignal inaktiv, also Ø.
95ø bit 6.a
          jr nz,clkoff
960
970
          ret
```

V24 (RS 232) - Schnittstelle

Um mit anderen Rechnern, Modems, Akustikkopplern oder Druckern zu kommunizieren, ist oft eine serielle Schnittstelle erforderlich, mit der Norm V-24 oder RS 232 c. Bei dieser Art von Schnittstelle folgen die Bits im Gänsemarsch anstatt -wie beim Centronicsport- auf einmal.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, daß Daten in beide Richtungen übertragen werden können (Vollduplex) bei Modems etc. oder auch nur in einer Richtung z.B. bei Druckern (Halbduplex).

Da dabei nur wenige Leitungen (Leitungen für Senden, Empfangen plus einiger Handshakeverbindungen, zur Absprache der beiden beteiligten Systeme untereinander.) erforderlich sind, eignet sich diese Schnittstelle besser als eine parallele zur Überbrückung weiterer Entfernungen. Weiterhin erfolgt die Übertragung, aus Gründen der Datensicherheit (Leitungswiderstand, Einstreuungen), mit einen höheren Spannungspegel als 5 Volt, in der Regel +-9 bis +-12 Volt.

Man könnte nun die einzelnen zu sendenden. Bits über einen normalen Port, wie vorher, seriell ausgeben, da es aber speziell für diese Normschnittstelle eigene IC's gibt, wollen wir mit so einem arbeiten.

Deshalb wird auch die eigentliche Arbeit, das Senden und Empfangen von Datenwörtern, das Reagieren auf Handshakesignale etc, von einem extra dafür geschaffenen Z-80 Baustein erledigt. Dieser Baustein enthält sowohl die Taktgeber für die Baudrate (Bit/Sekunde) der Datenübermittlung, die Sende- und Empfangssteuerungen als auch einen acht Bit breiten frei programmierbaren Port zum Bereitstellen der Handshakesignale.

Die Wahl fiel dabei auf ein nicht ganz billiges IC, welches aber durch seine komfortable Programmierung und seine Kompaktheit besticht. Die Rede ist von dem Baustein Z80 STI, der zu Unrecht etwas unbekannt ist.

Die Kurzdaten des IC's:

```
Baudraten einstellbar von 50 bis 19200 Baud, 5, 6, 7 oder 8 Bit breites Datenwort, 1, 1^{\pm}/_{2}, oder 2 Stoppbits, gerader, ungerader oder keine Parität (Prüfbit).
```

Weitere Daten für den Programmierer:

- * 24 Register stehen dem Programmierer zur Verfügung,
- * 16 Register sind davon direkt über die Adressen F8EØ - F8EF ansprechbar.
- * die restlichen acht Register sind indirekt ansteuerbar über ein spezielles Register der ersten 16 Register.

Jetzt zuerst die Bedeutung und die Adressen der einzelnen Register:

Register Ø. Portadresse F8EØ:

Dieses Register überträgt die Daten von und zu einem angewählten indirekten Register.

Register 1. Portadresse F8E1:

Dieses Register überträgt die Daten von und zu dem I/O-Port des Chips. Bei der V 24 stellt dieser Port die Handshakesignale zur Verfügung. In unserer Schnittstelle haben die einzelnen Bits folgende Bedeutung: (Bit Ø und 1 sind dabei auf Ausgabe programmiert)

Bit Ø: DTR (Data Terminal Ready)

Bit 1: RTS (Ready to Send)

Bit 2: CTS (Clear to Send)

Bit 3: DSR (Data Set Ready)

Bit 4-7: nicht verwendet

Register 2-7. Portadresse F8E2 - F8E7:

Die Register stehen dem Interrupthandler zur Verfügung. Da diese Eigenschaften bei unserer Anwendung nicht genützt werden, müchte ich nicht näher darauf eingehen. Wer sich dennoch für diese Eigenschaften interessiert, empfehle ich die Datenblätter der Firma Mostek.

Register 8. Portadresse F8E8:

Die Bits 3 – 7 stehen wieder der Interruptverwaltung zur Verfügung. Die Bits \emptyset – 2 dagegen sind wichtig, sie dienen zur Auswahl der indirekten Register. Der mögliche Inhalt der drei Bits (\emptyset -7) gibt dann die Nummer der indirekten Register an.

Register 9. Portadresse F8E9:

Kontrollregister für Timer A und B, sie stellen den jeweiligen Vorteiler sowie den Zählermodus ein. Bei der V-24 sind diese beiden Timer zwar nicht verwendet, sie lassen sich aber sehr wohl für andere externe Zwecke verwenden (Vorteiler, Generatoren etc.).

Bitnr.:	7	6	5	4	3	2	1	ø
Wertigkeit für		Zäh	Zähler A		d	Zähler B:		:
	3	2	1	ø	3	2	1	Ø

Die möglichen Kommandos für die Zähler:

3 2 1 Ø (Wertigkeit wie vor.)

Ø Ø Ø Ø Zähler stoppt !

Ø Ø Ø 1 Vorteiler /4

symetrischer Ausgangsimpuls

Ø	Ø	1	Ø		/10	symetrischer	Ausgangsimpuls
ø	Ø	1	1		/16		20
Ø	1	ø	Ø	*	/50	•	
Ø	1	ø	1		/64		
Ø	1	1	ø		/100	•	
Ø	1	1	1	•	/200	•	
1	ø	ø	ø	Ereignisza	ihler		
	Ø	ø	1	Vorteiler	14	asymetrischer	Ausgangsimpuls
1	ю	ю		ACI CATIAL			
1	Ø	1	ø	*	/10		"
1 1	_		-	n		B B	n n
1 1 1	Ø		-	N N	/10		# #
1 1 1 1	Ø	1	ø	10	/1Ø /16		n n
1 1 1 1 1	Ø	1 1 Ø	ø	10	/10 /16 /50	:	# #
1 1 1 1 1 1	Ø	1 1 Ø	ø 1 ø 1	10	/18 /16 /58 /64	:	# # #

Register 10. Portadresse F8EA:


Zähler B Wert für Hauptteiler, Teiler von /Ø - /255.

Register 11. Portadresse F8EB:

Zähler A Wert für Hauptteiler, Teiler von /Ø - /255.

Register 12. Portadresse F8EC:

USART-Register. Stellt die Übertragungsparmeter ein wie Wortbreite, Synchron/Asynchron, Stoppbits, Parity ein/aus und - gerade/ungerade.



1 = zusätzlicher Vorteiler /16

 \emptyset = kein Vorteiler

Register 13. Portadresse F8ED:

Empfänger Status. Von den 8 Bits des Datenwortes sind nur die folgenden wichtig.

- Bit Ø: Empfänger-Enable, muß auf "i" gesetzt sein, wenn Empfang erlaubt sein soll.
- Bit i: Empfangsbuffer voll "i" oder leer "0". Der Empfang der eingestellten Wortbreite gilt als "Buffer voll".

Register 14. Portadresse F8EE:

Sende Status. Wieder sind davon nur 2 Bits für uns ausschlaggebend.

- Bit Ø: Sende-Enable, muβ auf "1" gesetzt sein, wenn gesendet werden darf.
- Bit 7: Sendebuffer voll "1" oder leer "Ø". Dieses Bit kann dazu benutzt werden, um festzustellen, ob ein Datenwort schon vollständig abgeschickt wurde.

Register 15, Portadresse F8EF:

Das tatsächliche Sende- und Empfangsregister. Ein zu sendendes Wort wird hier abgelegt oder ein empfangenes abgeholt.

Die indirekten Register (Auszuwählen über Register 8.):

Register Ø:

Synchron-Charakter-Register. Nicht verwendet.

Register 1:

Timer D; Daten f. Hauptteiler, Teiler durch Ø bis 255.

Register 2:

Timer C: Daten f. Hauptteiler, Teiler durch Ø bis 255.

Register 3:

Aktive Flanke eines Interrupts. Nicht verwendet.

Register 4:

Interruptregister B. Nicht verwendet.

Register 5:

Interruptregister A. nicht verwendet.


Register 6:

I/O-Port Datenrichtung. Die Bits korrespondieren dabei mit den I/O Bits der selben Wertigkeit. High bedeutet Ausgang und Low steht für Eingang.

Register 7:

Vorteiler Einstellung für C und D Timer und Resetsignale der Timer A und B. Reset bei "1".

X2	X1	×ø	Bedeutung:	:				
ø	ø	ø	Jeweiliger	r Timer	r	stop	ot.	
Ø	Ø	1	Vorteiler	14	(alle	Synchron	!)
Ø	1	Ø	•	/10				
Ø	1	1	•	/16				
1	Ø	Ø		/50				
1	Ø	1		164				
1	1	Ø	10	/100				
1	1	1	•	/200				



Zum Abschluß noch ein Beispiel zur Programmierung der richtigen Teilerverhältnisse für eine bestimmte Baudrate.

Es soll Timer C verwendet werden, also hardwaremäßig den Ausgang des Timers C mit den Eingängen TC oder RC verbinden. Es können auch beide Eingänge (TC,RC) am gleichen Timerausgang hängen, dann sind halt Sende- und Empfangstakt gleich, was ja ohnehin in den meisten Fällen zutrifft.

(Es wird immer die doppelte Frequenz gebraucht, da jedes Bit zweimal gescannt wird. In unserem Fall also 2400 Hz.)

4 Mhz:

Vorteiler von C; /4 : (x001xxxx) nach Ind.Register 7.

Nun 1 Mhz:

Zusätzlicher Vorteiler /16 : (1xxxxxxx) nach Register 12.

Nun 62500 Hz:

Hauptteiler C; /26 : (ØØØ11Ø1Ø) nach Ind.Register 2.

Gesuchte Frequenz von 2483 Hz.

Jetzt haben wir unsere 2403 Hz zur Erzeugung der gewünschten Baudrate. Eine Abweichung in dieser Größenordnung (3 Hz) macht nichts aus !

Im Anschluß an diese typisch theoretisch-trockene Angelegenheit nun der Aufbau der Schnittstelle sowie deren Programmierung.

Da diese Erweiterung mit Sicherheit öfter gebraucht wird, habe ich die Software mittels RSX-Technik in das Basic des Rechners eingebunden.

Es stehen deshalb drei neue Basic-Befehle zur Verfügung:

FORMAT, Nr.d. Baudrate, Anz.Stoppbits, Wortbreite, Parity ein/aus, Parity gerade/ungerade

Möglichkeiten der Einstellungen:

Parity: 1 = gerade g = ungerade

Parity: 1 = Parity an Ø = Parity aus

Stoppbits: 1 = 1 Stoppbit Ø = 2 Stoppbit

 $\emptyset = 7$ Datenbit Wortbreite:

Ø = 5Ø Baud Baudratennummer:

75 Baud 1 = 2 = 110 Baud 3 = 15Ø Baud 4 = 300 Baud 5 = 600 Baud 6 = 1200 Baud 7 = 2400 baud

1 = 8 Datenbits

|RECORD, @a\$

Die ankommenden Zeichen werden in einen von Basic bereitgestellten String eingelesen. Es wird solange eingelesen, bis der String voll ist, BREAK gedrückt wird oder ein CR (Chr\$ (13)) erkannt wird. Diese CR's und alle sonstigen (Steuer-)Zeichen werden ebenfalls in den String gepackt, um die Übermittlung von Binärfiles zuzulassen.

ISEND, @a\$

Der String wird bis zum Ende gesendet, außer es wurde BREAK gedrückt; es wird am Schluß nicht automatisch ein CR oder LF angehängt, um auch hier wieder die Sendedaten nicht zu verfälschen.

Das Basicprogramm verdeutlicht die Zusammenhänge und stellt gleichzeitig eine einfache Bedienung der V-24 dar.

1 0101	'V-24 Treiberprogramm	240 '
		2.12
110	'Initialisieren	250 'Empfangsschleife
120	*	260 '
13Ø	MEMORY 4Ø999	27Ø a\$=" "
140	LOAD"v24.bin",41000	28Ø RECORD,@a\$
15Ø	CALL 41000	29Ø PRINT a\$;:GOTO 28Ø
160	*	300 '
170	' 2400 Baud	310 '
18Ø	' 1 Stoppbit	32Ø 'Sendeteil
190	' 8-Bit-Wortbreite	330 '
200	'kein Parity-Check	34Ø a\$="Sendetext"
210	•	35Ø SEND,@a\$
220	(FORMAT,7,1,8,Ø,Ø	
23Ø	•	

Die RSX-Erweiterung besteht nun in der Hauptsache aus einer Empfangsund Sendeschleife und der Aufbereitung des Formates.

Pass 1 errors: ØØ

```
1Ø ; V-24 mit neuen Basic-Befehlen
                  20 jeinschleifen
                  30 1-----
                  4Ø ;init
AØ28
                  5Ø
                             org 41000
AØ28 Ø131AØ
                  60
                             1 d
                                  bc, jump
                  70
                             1 d
                                  hl, memory
AØ2B
    214CAØ
                  8Ø
                                  #bcd1
AØ2E C3D1BC
                             j p
                  90 ;
AØ31
     3CAØ
                 100 jump:
                             defw namen
                 110
                                  format
AØ33
     C35ØAØ
                             jp
                                  senden
     C3DZAØ
                 120
                             jр
AØ36
                 13Ø
                                  empfgn
AØ39
     C3EAAØ
                             jр
                 140 :
                 15Ø namen: defm "FORMA"
AØ3C
      464F524D
                 160
                             defb "T"@#8Ø
AØ41
      D4
                             defm "SEN"
                 170
AØ42
     53454E
                             defb "D"@#8Ø
AØ45
      C4
                 180
      5245434F
                 190
                             defm "RECOR"
AØ46
                             defb "D"@#8Ø
                 200
AØ4B
      C4
                 210 memory: defs 4
AØ4C
                 220 ;-----
                 23Ø ;baud, stopbits, wortlaenge, etc.
                 240 ;einstellen.
                 250 format: cp
                                  5
                                            15 Argumente ?
AØ5Ø
     FEØ5
AØ52
     CØ
                 260
                             ret nz
AØ53
     DD7EØØ
                 270
                             1 d
                                  a_*(ix+\emptyset)
                                            ;Parameter gerade/un-
     E6Ø1
                 280
                             and %000000001 (gerade nach Akku holen
AØ56
                 290
                                             #Bit-Ø ausblenden und
AØ58
     CB27
                             sla.
                                 a
                             set 7,a
                                             :linksschieben
                 300
AØ5A
      CBFF
                                             Bit 7 immer 1
AØ5C
      47
                 31Ø
                             1 d
                                  b,a
                                             Bit Ø immer Ø
                 320 1
                                            AØ5D
      DD7EØ2
                 330
                             1 d
                                  a, (ix+2)
                                  %ØØØØØØØI ;aus holen, Bit-Ø ausbld.
                 340
                             and
AØ6Ø
      E6Ø1
                                             ;2mal linksschieben und
                 350
                             sla
AØ62
      CB27
                                  a
                                             mit B oderieren
4064
      CB27
                 360
                             sla
                                  a
                                             Im Akku wird Formatbyte
AØ66
     ВØ
                 37Ø
                             or
                                  ь
                 380 1
                                             ;zusammengestellt !
      DD46Ø4
                 39Ø
                             1 d
                                  b, (ix+4)
                                             | Wortbreite 7/8 Bit nach
AØ67
                                             ;B holen, nur Bit-Ø davon
AØ6A
      CB4Ø
                 400
                             bit
                                  Ø,b
                                             Stesten und Bit 5 im Akku
      2802
                 410
                             ir
                                  z.noset
AØ6C
                                             ; in Abhängigkeit davon
     CBEF
                 420
                             set 5,a
AØ6E
                                             isetzen oder nicht.
                 430 1
      DD46Ø6
                 440 noset:
                             1 d
                                  b. (1x+6)
                                             |Stoppbit-Byte holen,auf
AØ7Ø
                                             11 oder 2 testen und in
     CB4Ø
                 450
                             bit
                                  Ø,b
AØ73
                                             ;Abhängigkeit davon
      2002
                 469
                             jr
                                  nz, stop1
AØ75
                                             Bit 4 und/oder Bit 3 im
      CBE 7
                 479
                             set
                                  4.a
ΔØフフ
                                             :Akku setzen.
AØ79
      CBDF
                 48Ø stop1:
                             set
                                  3,a
                                  bc.#f8ec
AØZB
     Ø1ECF8
                 49Ø
                             1 d
AØ7E ED79
                 500
                             out
                                  (c),a
                                             | fertiges Format-Byte nach
                 510 ;
                                             !USART-Contr.Reg.ausgeben.
                 520
                                  c,#e8
      ØFF8
                             1 d
AØ8Ø
                 530
                                             ; Indirekt-Reg 6 wählen.
                             1 d
                                  a,6
AØ82
      3EØ6
```


```
540
                             out (c),a
AØ84 ED79
                 55Ø
                             1 d
                                  c.#eØ
                                             $I/O-Port Bit Ø und 1
ARRA
     ØEEØ
                                  a,3
AØ88
     3EØ3
                 540
                             1.4
                                             ;sind Ausgabeleitungen.
      ED79
                 570
                             out
                                  (c),a
AØ8A
                                             jüber General-Purp.-Reg.
AØ8C
      ØC
                 580
                             inc
                                  C
                                             ;DTR sperren.
                 590
                             1 d
                                  a, 1
AØBD
      SEØ1
                             out (c),a
                 600
AØ8F
      ED79
                 610 ;
                                            Nummer d. Baudrate holen.
                                  a, (ix+8)
      DD7EØ8
                 620
                             1 d
A491
                 630
                             add a.a
                                             1#2 w. Tabelle 2-Byte Werte
AØ94
      87
AØ95
      5F
                 640
                             1 d
                                  e,a
                                             65Ø
                             1 d
                                  d.Ø
                                             Inach DE-Reg.
AØ96
      1600
                 660
                             1 d
                                  hl, tabell (Tabellenbasisadr.bestim.
AØ98
      21C7AØ
AØ9B
     19
                 678
                             add h1,de
                                             IPIUS Uttset
AØ9C
     7E
                 680
                             1 d
                                  a, (hl)
                                             ;Akku mit 1.Byte laden
AØ9D
     ØEE8
                 490
                             1 d
                                  c,#e8
                                             ;BC= Pointer/Vektor-Reg.
                             push bc
AØ9F
      C5
                 700
                                  e,i
                                             ; Indirekt-Reg. 1 wählen.
     1EØ1
                 710
                             1 d
AØAØ
AØA2 ED59
                 728
                             out
                                  (c).e
                                             Akku nach Ind.-Data-Reg.
     ØEEØ
                 73Ø
                             1 d
                                  c,#eØ
AØA4
AØA6 ED79
                 749
                             out
                                  (c),a
                                             ;BC holen und wieder
                 750
                             pop
                                  bc
AØA8 C1
                             push bc
                                             zurück.
                 760
AØA9 C5
                                             ;Indirekt-Reg.2 wählen.
                 770
                             1 d
                                  e,2
AØAA
     1EØ2
                             out (c),e
                 78Ø
AØAC ED59
AØAE ØEEØ
                 79Ø
                             1 d
                                  c, #eØ
                                  (c),a
AØBØ ED79
                 800
                             out
                                             JAkku auch hier ausgeben.
                 810
                             pop bc
                                             $BC letztesmal holen.
AØB2 C1
                                             IHL zeigt auf n. Byte.
                 878
                             inc hl
AØB3 23
                 830
                                             ¡Akku mit 2.Byte laden
                             1 d
                                  a,(h1)
AØB4
     7E
                                  e,7
                             1 d
                                             | Indirekt-Reg. 7 wählen.
                 840
AØB5
     1EØ7
                 85Ø
                             out (c),e
     ED59
DOB2
                                  c, #eØ
AØB9 ØEEØ
                 868
                             1 d
AØBB ED79
                 87Ø
                             out (c),a
                                             jAkku ausgeben
                                             |Receiver-Status:
                 88Ø
                                  c, #ed
AØBD
      ØEED
                             1 d
                                             [Empfangen generell zu-
AØBF
     1EØ1
                 89Ø
                             1 d
                                   e, 1
AØC1
      ED59
                 900
                             out (c), e
                                             ilassen !
                                             [Transmitter-Status]
                 910
                              inc c
AØC3
      ØC
                                             (Senden generell zu-
AØC4 ED59
                 920
                             out (c),e
                                             :lassen !
AØC6 C9
                 930
                             ret
                 940 1
                                             SENDE FORMAT
                                             ; 50
                 95Ø tabell: defb #27,#55
                                                      versch.
AØC7
      2755
                             defb #1a,#55
                                            ; 75
                                                      Baud-
                 960
AØC9
     1A55
                 970
                              defb #47,#33
                                            1 110
                                                      raten.
AØCB
     4733
                             defb #34,#33
                 98Ø
                                             ; 15Ø
     3433
AØCD
                              defb #1a,#33
                 99Ø
                                             : 300
AØCF
      1A33
                1000
                              defb #34,#11
                                             1 600
      3411
AØD1
                              defb #1a,#11
                                             11200
                1010
AØD3
      1A11
                              defb #Øe,#11
                                             :2400
AØD5 ØE11
                1020
                1030 ;-----
                1040 | Sende- und Empfangsschleife
                1050 :
                                             String aufbereiten.
AØD7
      CDØØA1
                1060 senden: call para
                                             $1.Zeichen nach Akku
      7E
                1070 sloop: ld
                                  a, (h1)
AØDA
                1080
                             inc hl
                                             #B-Reg ist Zähler.
AØDB
      23
      C5
                1090
                             push bc
AØDC
                                             salle Zeichen aus String
                1100
                             call send
AØDD
      CDØDA1
                                             sausgeben oder nach
AØEØ
                1110
                             pop bc
```

AØE1	CDØ9BB	1120			#bbØ9	;Break zurück.
AØE4	FEFC	113Ø		сÞ	#fc	
AØE6	C8	1140		ret	Z	
AØE7	1ØF1	1150		djnz	sloop	
AØE9	C 9	1160		ret		
		1170				
AØEA	CDØØA1		empfgn:	call	para	Stringdesc.aufbereiten.
AØED	C5		rloop:	push		Von nun an so viele
AØEE	CD25A1	1200			record	¡Zeichen in String ein-
AØF1	CI	1210		рор	bc .	;lesen, wie dessen Länge
	77	1220		1 d	(h1),a	jzuläßt oder CR empfangen
AØF2	23	1230		inc	h1	wird.
AØF3		1240			13	Abbruch bei Break.
AØF4	FEØD			СР		Modruch ber Break.
AØF6	CB	125Ø		ret	z #bb <i>0</i> /9	
AØF7	CDØ9BB	126Ø				
AØFA	FEFC	1278		СР	#fc	
AØFC	C8	128Ø		ret	Z	
AØFD	1ØEE	1290			rloop	
AØFF	C9	1300		ret		
		1310				
A1ØØ	DD66Ø1	132Ø	para:	1 d	h,(ix+1)	Stringparameter
A1Ø3	DD6EØØ	1330		1 d	1,(ix+Ø)	feststellen
A1Ø6	46	1340		1 d	b, (h1)	
A1Ø7	23	135Ø		inc	h1	HL=Anfang String
AIØB	5E	1360		1 d	e,(h1)	B =Lange String
A1Ø9	23	1370		inc	h1	
AIØA	56	138Ø		1 d	d, (h1)	
AIØB	EB	1390		ex	de, hl	
A1ØC	C9	1400		ret	,	
HIDC	0,	1418	1			
AlØD	F5		send:	push	a4	Zeichen im Akku retten.
AIØE	Ø1EEF8	1430	Bella.	1d	bc,#f8ee	;BC=Adr. Sende-Status.
			wait:	in	a, (c)	Warten bis Sendebuffer
A111	ED78 CB7F	1450	Walt.	bit	7.a	fleer, um ein noch
A113		1460		jr	z,wait	inichtgesendete Zeichen
A115	28FA] r	•	inicht zu überschreiben.
A117	ØEE1	1470			c,#e1	Prüfe I/O-Byte
A119	ED78		cts:	in	a,(c)	•
A11B	CB57	1490		bit	2,a	
Alid	2ØFA	1500		jr	nz,cts	jan ? Ja,dann Akku zu-
AllF	F1	1510		Pob	af	frück und in Data-Reg.
A12Ø	ØEEF	152Ø		1 d	c,#ef	zum senden ablegen.
A122	ED79	153Ø		out	(c),a	
A124	C9	1540		ret		
		155Ø	ş			
A125	Ø1E1F8	156Ø	record:	1 d	bc,#f8e1	BC=Adr.I/O-Byte (Hand-
A128	AF	157Ø		xor	a	(shake)Akku löschen
A129	ED79	158Ø		out	(c),a	fund ausgeben entspricht
A12B	ØEED	1590		1 d	c,#ed	"Data Terminal Ready"
A12D	ED78	1600	nowort:	in	a, (c)	Empfänger Status prüfen.
A12F	CB7F	1610		bit	7, a	und warten bis 7 oder 8
A131	28FA	1620		jr	z,nowort	Bits ankamen.
A133	ØEEF	1630		1 d	c,#ef	¡Jetzt enthält Data-Reg.
A135	ED78	1640		in	a, (c)	idas empf.Byte.Nach A.
		1370		1 d	c,#e1	Auf I/O-Byte "Data Ter-
A 1 77		1450				
A137	ØEE1	1650			•	
A139	ØEE1 1EØ1	1660		1 d	e, 1	iminal NOT Ready" ausge-
A139 A13B	ØEE1 1EØ1 ED59	166Ø 167Ø		1d out	•	
A139	ØEE1 1EØ1	1660		1 d	e, 1	iminal NOT Ready" ausge-

Pass 2 errors: 00

Die Hardware selbst ist sehr einfach ins System zu integrieren, da kein externer Taktgenerator erforderlich ist und deshalb alles von einem IC erledigt wird.


Die V-24 Treiber vom Typ SN 75189 und SN 75188 sorgen für die Entkopplung der verschiedenen Spannungen.



Um auch gleich einen praktische Problemlösung zu bieten, zeige ich das erforderliche Kabel um den SINCLAIR-SPECTRUM + Interface 1 mit dem SCHNEIDER CPC xxxx zu verbinden. Die Pinbezeichnungen beziehen sich auf der CPC-Seite auf einen 25-pol. V-24 Stecker und auf der Seite des SPECTRUMS auf einen 9-pol.-DIN-D-Stecker.

Die Datenübertragung gelang zwischen beiden Geräten auf Anhieb. Wenn's mal nicht funktioniert mit anderen Rechnern und Druckern, liegt's entweder am Kabel (z.B. TXD und RXD vertauscht!) oder am Übertragungsformat selber. Also experimentieren, denn die Norm V24 ist sehr, sehr dehnbar!

Böse Zungen behaupten, es gäbe so viele verschiedene Anschlußmöglichkeiten, wie der Stecker Pin's hat.



Ein Gutes hat aber diese Norm auf alle Fälle, die Ausgänge sind kurzschlußfest, so daß auch mal zwei Ausgänge gegeneinander arbeiten dürfen !

Einem Plauderstündchen diverser Computer steht nun nichts mehr im Wege.

8-Kanal Amalog / Digital Mandler

Lassen Sie doch mal Ihren Computer messen !

Gerade wenn Messergebnisse über einen längeren Zeitraum kontinuierlich erfasst und vielleicht noch grafisch ausgegeben werden sollen, ist ein Rechner mit Analog-Eingang sehr hilfreich.

Da nun die digitale Welt eines Computers mit analogen Werten nichts anfangen kann, muß ein Umwandler die Aufbereitung solcher Signale übernehmen.

Der Markt bietet nun eine ganze Reihe solcher Wandler-IC's, die speziell für solche Aufgaben geschaffen wurden. Die meisten setzen einen analogen Eingangswert direkt auf einen 8 Bit (oder mehr) breiten Datenbus um. Es gibt aber auch einige IC's die für andere Zwecke, nämlich der direkten Ansteuerung von Siebensegmentanzeigen ausgelegt sind. Der Vorteil ist, daß diese IC's in den meisten Fällen wesentlich billiger sind als ihre Kollegen.

Wie Sie sicherlich wissen, kann ein Datenbus von 8 Bit die Zahlen von \emptyset – 255 darstellen, was auch gleichzeitig der Auflösung der meisten Wandler-IC's entspricht. Nun währe ein größere Auflösung sicher von Vorteil, (etwa 12 Bit zum Beispiel) aber da steigt der Preisschnell in schwindelnde Höhen.


Es wird folgend ein guter Kompromiss eines A/D-Wandlers mit ca. 10 Bit Auflösung und mit max. 96 Messungen pro Sekunde beschrieben. Dabei wird ein etwas unüblicher Weg beschritten, denn es wird kein IC verwendet das nur! mittels Computeranschluß arbeiten kann. Sondern ein Baustein der schon allein, mit etwas Zubehör, ein vollständiges 3-stelliges Digitalvoltmeter bildet.

Die Wahl fiel auf den Schaltkreis CA 3162 E.

Der große Unterschied nun zu den richtigen A/D-Wandlern, besteht in der Bereitstellung der Messergebnisse. Denn diese sind ja -wegen der anschließbaren Sieben-Segment-Anzeige- gemultiplext. Dies steilt sich in einen 4 Bit Datenausgang und den dazugehörigen drei Digittreibern dar. Die Digitausgänge geben nun an für welche Dezimalstelle die Daten anliegen. Ein Maschinenprogramm macht aber aus diesen "wilden" Signalen wieder stabile parallele Werte.

Eine Applikationsschaltung zeigt den einfachen Aufbau des Instruments. Die drei Widerstände mit 6,8 k sind nur erforderlich wenn auf eine gleichzeitige Siebensegment-Ansteuerung nicht verzichtet werden soll. Im Musteraufbau wurde der Bausatz DVM 300 der Firma RADIO-RIM, München verwendet, der sich für diese Zwecke ausgezeichnet eignet.

Für Elektronik-Fans birgt der 8-Kanal Vorsatz sicher keine Geheimnisse. Trotzdem eine kleine Erklärung. Bei dem IC CD 4051 sind nur die Eingänge A,B,C und Inhibit digital, alle anderen gehören zu Analog-Schaltern mit, in dieser Beschaltung, einem Eingangsspannungsbereich von 0-5 Volt, der Durchlaßwiderstand ist dabei



vernachlässigbar bei dem hohen Eingangswiderstand (ca. 100 MOhm) des CA 3162. Der Eingangsspannungsbereich des CA 3162 von -99 mV bis 999 mV (Millivoltschritte!) wird hier nur im positiven Bereich ausgenützt, was in etwa einer Auflösung von 10 Bit gleichkommt.

Die (Wendel-)Trimmer 1 M an den Eingängen des Analog-Schalters dienen der Erhöhung des Eingangsspannungsbereichs. Der 7442 stellt mit den LED's eine optische Kontrolle des aktivierten Einganges dar.

Das zugehörige Maschinen-Programm zum Auslesen:

Um eine sichere Auslesung zu erreichen wird in der Schleife "Input" immer zweimal der anstehende Wert überprüft. Ist er bei zwei aufeinanderfolgenden Auslese-Vorgängen stabil, so kann davon ausgegangen werden, daß nicht während einer Digit-Umschaltung ausgelesen wurde.

Ansonsten wird werden die drei Werte für Basic in drei Speicherzellen abgelegt.

Pass 1 errors: 00

```
1Ø; DVM-Auslesung
               20 ; in drei Speicherzellen
               30 ;-----
               40 ;
               5Ø
                        org 40000
9C4Ø
              69
9C4Ø Ø6F8
                        1 d
                             b.#f8
              70
                        ld c,#fØ
9C42 ØEFØ
              8Ø ;
9C44 CD729C
              90 hundt: call input
             100
                        bit 2,a
9C47 CB57
9C49 2ØF9
             110
                        ir nz.hundt
9C4B CD6C9C
             120
                        call schieb
9C4E 32819C
             130
                        ld (byte).a
              140 :
9C51 CD729C
             150 einer: call input
9C54 CB47
             160
                        bit Ø.a
9056 2ØF9
             170
                        ir
                            nz.einer
9C58 CD6C9C
             18Ø
                        call schieb
             190
9C5B 32839C
                        ld (byte+2),a
              200 1
           210 zehnr: call input
9C5E CD729C
9C61 CB4F
             22Ø
                        bit 1.a
9C63 ZWF7
9C65 CD6C9C
9C63 2ØF9
             23Ø
                        jr
                             nz,zehnr
                        call schieb
             24Ø
9068 328290
             250
                        1 d
                             (byte+1),a
9C6B C9
             26Ø
                        ret
              27Ø ;
              28Ø schieb: rra
9C6C 1F
9C6D 1F
              290
                        rra
9C6E 1F
              300
                        rra
9C6F E6ØF
              310
                        and #Øf
              32Ø
9C71 C9
                        ret
              330 ;
              34Ø input: in
9C72 ED78
                             a, (c)
9C74 57
              35Ø
                        ld d,a
9C75 C5
              36Ø
                        push bc
                        ld b,10
9076 Ø6ØA
              37Ø
```

```
9C78 1ØFE
             380 loop: djnz loop
907A C1
             39Ø
                       pop bc
                            a,(c)
9C7B ED78
             400
                        in
                           d
             410
9C7D BA
                        CP
             420
                        jr
9C7E 2ØF2
                           nz,input
9C8Ø C9
             430
                        ret
             440 byte: defb 0,0,0
9081 ØØØØØØ
```


Pass 2 errors: 00

Um Sie aber nicht mit dem Schaltplan und dem Maschinen-Programm allein zu lassen, gleich eine Anwendung die Sie auf den Geschmack bringen


Ein kleines (ausbaufähiges) Basic-Programm stellt eine Art Speicheroszilloskop dar, freilich nur für nicht allzu schnelle Vorgänge, aber immerhin.

```
10 ' kleines Speicheroszilloskop
20 ' mit dem DVM-300 + Grafikaufbereitung
3Ø '
       "Zeitbasis" = ca. 15 sec
40 ' -----
5Ø '
6Ø OUT (&F8F3),152: 2 8255-Datenrichtung
7Ø OUT (&F8F2),1:' Kanal 1 waehlen
8Ø CLS
90 '
100 '-----
110 'linke und untere Bildschirmbegrenzung
120 'plus Zeit- und Voltteilung
130 '
14Ø MOVE 10,399: DRAW 10,10: DRAW 639,10
15Ø FOR n=1Ø TO 65Ø STEP 4Ø
16Ø PLOT n, 1Ø: DRAW n, -1Ø
17Ø NEXT
18Ø FOR n=1Ø TO 39Ø STEP 39
19Ø PLOT Ø, n: DRAW 1Ø, n
2ØØ NEXT
210 '
220 ' -----
23Ø ' 628* DVM-Wert auslesen
240 '
25Ø GOSUB 35Ø:PLOT 1Ø, wert%/2.6+11
26Ø FOR n%=11 TO 639
27Ø GOSUB 35Ø
280
    DRAW n%, wert%/2.6+11
29Ø NEXT
300 GOTO 300
31Ø '
320 '----
33Ø 'DVM einlesen
340 '
35Ø CALL 4ØØØØ
36Ø wert%=100*PEEK(&9C81)+10*PEEK(&9C82)+PEEK(&9C83)
37Ø RETURN
```

Damit lassen sich schon ganz schön aussagekräftige Schaubilder erzeugen, was die zwei Hardcopy's verdeutlichen sollen.



Die erste kleine negative Spitze war die Entladung eines Fotoblitzers, also eines relativen schneilen Vorganges! Die anderen Zacken entstanden nur durch die mutwillige Abdeckung des LDR's.




Die Entlade- und Ladekurve eines Elko's.

Digital / Amalog Wandler

Auch der umgekehrte Weg ist möglich, nämlich der, aus einem digitalen ein analoges Signal zu machen.

Das IC ZN-425-E wandelt den Datenwert \varnothing - 255 in den analogen Wert \varnothing - 2,55 V um. Da aber der Ausgang des Wandlers ziemlich hochohmig ist und somit die Ausgangsspannung bei Belastung zusammenbricht, wurde am Ausgang ein Operationsverstärker LM 324 als Spannungsfolger angeschaltet. Der Ausgangsstrom kann nun bis zu $2\varnothing$ mA betragen. Nicht bei allen Operationsverstärkern, mit asymetrischer Stromversorgung, kann der Ausgang dem Eingang bis \varnothing V runter folgen, bei dem LM 324 schon, weshalb er auch verwendet wurde.

Die Programmierung des D/A-Wandlers ist so einfach, daß ich hier auf ein Programmbeispiel verzichten möchte, denn jede Ausgabe auf Port-B des 8255 wird direkt in einen Spannungswert gewandelt.



EPROM Programmierer (2716,2732)

Wollten Sie nicht schon immer mal ein Betriebssytem für einen der vielen Einplatinencomputer entwickeln?

Dann brauchen Sie, außer guten Assemblerkenntnissen, auch ein EPROM-Programmiergerät.

Wenn Sie die folgende mehrfach bewährte Schaltung aufgebaut und die Software eingetippt haben, sind Sie dem ersten gebrannten EPROM schon sehr nahe gekommen.

Die vorliegende Schaltung ist für die EPROM-Typen 2716, 2732 und 2732 A geeignet. Es werden von ihr die erforderlichen Spannungspegel für's Lesen und Programmieren zur Verfügung gestellt sowie ein mittels Software erzeugter Programmierimpuls von genau 50 mS.


Da Pin 21 am EPROM bei dem Typ 2716 der Programmierspannungsanschluss und bei den 2732er Typen das Adressbit il ist, muß die Umschaltung durch Ti vorgesehen werden.

Die Transistoren T2 - T7 dienen zur Erzeugung der diversen Spannungspegel an den Eingängen des EPROM's.

Durch das NAND-Gatter wird ein verhängnisvoller "Fehler" der Hardware vermieden, denn wenn Sie den Computer einschalten sind alle Ports des 8255 auf Input geschaltet. Dies wird von der angeschlossenen Schaltung als "high" interpretiert und da alle Transistoren leiten würden, -ohne diese Sicherungsmaßnahme- einen Kurzschluss der Programmierspannung bedeuten.

Ein weiteres Detail der Schaltung ist die Verwendung des 74 LS 374 als Zwischenspeicher des LSB der Adressen. Somit kann jede beliebige Adresse sofort angelegt werden. Die Software unterscheidet dabei zwischen Daten und Adressen und gibt bei Letzteren einen kurzen Latch-Impuls zum Speichern aus. Da noch weitere Bits des B-Ports für das MSB der Adresse zur Verfügung stehen kann die Schaltung auch noch für höher integrierte EPROMS -nach Veränderung- verwendet werden.

Nun die Schaltung selbst:



Das zugehörige Basicprogramm des Brenners. Die "Schaufelroutinen" zum Einlesen und Vergleichen könnten in Maschinensprache geschrieben werden um Zeit zu sparen. Bei der Programmierungsschleife selbst lohnt sich das nicht, denn die 50 mS Verzögerung können nicht umgangen werden.

```
100 'Variablendefinition
110 '----
120 DEFINT a-z: MEMORY 34999: mem=&8888: MODE 2
13Ø stat=&F8F3:aport=&F8FØ:bport=&F8F1:cport=&F8F2
148 datin=144:datout=128:clockein=128
158 DATA &x1888188, &x181, &x11188, &x1811188, 2847,: 2716
16Ø DATA &x11000000, &x1000001, &x1111010, &x1111010, 4095,: 2732
170 DATA &x11000000, &x1000001, &x1101010, &x101010, 4095,: 2732 A
18Ø DATA Programmieren, Loeschtest, Auslesen
19Ø DATA Vergleich, Laden, Saven, ENDE
200 '----
210 '
       Menue
220 '----
23Ø LOCATE 2Ø,3:PRINT STRING#(35,"-")
24Ø LOCATE 2Ø.4:PRINT"---- E P R O M - B R E N N E R ----"
25Ø LOCATE 2Ø,5:PRINT STRING$(35, "-")
26Ø LOCATE 2Ø,7:PRINT"Typ: >1< 2716"
                         2732 (nicht 2532 !!)*
27Ø LOCATE 28,8:PRINT">2<
28Ø LOCATE 28,9:PRINT">3<
                         2732 A*
29Ø LOCATE 1,11:INPUT Bitte Typ waehlen:
                                         >": typ
300 IF typ<1 OR typ>3 THEN PRINT CHR$(7):GOTO 290
31Ø LOCATE 2Ø, 13: PRINT STRING#(35, "-")
32Ø LOCATE 2Ø,14:PRINT"---- Betriebsart
33Ø LOCATE 2Ø, 15: PRINT STRING$(35, "-")
34Ø RESTORE 18Ø
350 FOR n=0 TO 6:READ md$:LOCATE 25,17+n:PRINT ">" | n+1 | " | md$:NEX
Tn
360 LOCATE 1.25:INPUT "Bitte Mode-Nummer eingeben: > "; modus
37Ø IF modus(1 OR modus)7 THEN PRINT CHR$(7):GOTO 36Ø
38Ø LOCATE 1,7:PRINT CHR$(2Ø)
39Ø RESTORE 18Ø: PRINT"Ihre Wahl:
400 FOR n=1 TO modus:READ mds:NEXT:PRINT mds:
410 PRINT" fuer EPROM ";: IF typ=1 THEN PRINT"2716"; ELSE IF typ=2 THEN
PRINT"2732"; ELSE PRINT "2732 A"
42Ø PRINT:PRINT:PRINT:INPUT "Ist das richtig ? (J/N) >"jx$
43Ø IF UPPER$(x$)="N" THEN CLS:GOTO 23Ø
440 '----
450 'Einstellung der Var. und Sprung
460 '-----
47Ø ON typ GOSUB 51Ø,52Ø,53Ø
48Ø ON modus GOSUB 65Ø,55Ø,55Ø,55Ø,75Ø,82Ø,89Ø
49Ø CLS:GOTO 23Ø
500 '
51Ø RESTORE 15Ø:GOTO 54Ø
52Ø RESTORE 16Ø:GOTO 54Ø
53Ø RESTORE 17Ø
54Ø READ standby, lesen, progaus, progein, maximum: RETURN
550 '----
56Ø 'Loeschtest, Lesen, Vergleichen
570 '-----
580 OUT stat, datin: OUT cport, standby
585 GOSUB 1000
```

```
59Ø FOR adr=Ø TO maximum
AGG GOSUB 920:OUT cport, lesen:dat=INP(aport)
61Ø IF modus=2 THEN IF dat <>&FF THEN PRINT Adresse ";HEX$(adr.4);" :
Zelle nicht geloescht !"
620 IF modus=3 THEN POKE (mem+adr), dat:PRINT HEXs(dat,2);" ";
63Ø IF modus=4 THEN IF dat<>PEEK (mem+adr) THEN PRINT"Programmierfehle
r bei Adresse : "|HEX$(adr,4)
64Ø NEXT adr: OUT cport, standby: RETURN
650 '-----
66Ø 'Programmieren
670 '-----
68Ø OUT stat, datout: OUT cport, standby
485 GOSUB 1000
690 FOR adr=0 TO maximum
700 GOSUB 920:dat=PEEK (adr+mem):IF dat=&FF THEN 740 ELSE OUT aport.da
710 '!
72Ø DI:OUT cport,progein:FOR n=Ø TO 85:NEXT n:OUT cport,progaus:EI
730 '!
74Ø NEXT adr: OUT cport, standby: RETURN
750 '-----
760 'M-Code Laden
770 '----
78Ø INPUT "Filename (ohne Extension) eingeben: ";file$
790 IF LEN(file$)>8 THEN PRINT CHR$(7):GOTO 780
800 LOAD files+".bin",35000
81Ø RETURN
820 '-----
83Ø 'M-Code Saven
840 '-----
85Ø INPUT "Filename (ohne Extension) eingeben : ";file$
86Ø IF LEN(file*)>8 THEN PRINT CHR$(7):GOTO 85Ø
87Ø SAVE files+".bin",b,35ØØØ,maximum
88Ø RETURN
89Ø '-----
900 CLS:END
910 '----
920 '----
93Ø 'Adressen ausgeben
940 '----
95Ø OUT bport,adr AND 255
96Ø OUT cport, clockein OR standby
97Ø OUT coort, standby
98Ø OUT bport,adr/256
99Ø RETURN
1000 '----
1Ø1Ø 'Fertig-Meldung
1020 '-----
1030 PRINT:PRINT"****** Bitte EPROM einsetzen und Taste druecken. ***
***"
1040 WHILE INKEY = " ": WEND: RETURN
2000 FOR n=HIMEM+1 TO HIMEM+1+100 STEP 2
2010 POKE n, &99: POKE n+1, &66: NEXT
3000 FOR n=35000 TO 35100:PRINT PEEK(n),:NEXT
```


Im Mode Lesen wird der EPROM-Inhalt ab Speicherzelle 35000 abgelegt. Dieser Bereich kann nun abgesavt werden. Beim Programmieren wird ebenfalls der Bereich ab 35000 ins EPROM gebracht.

8-Bit Centronicsport

oder die Überwindung eines Nadelöhrs bei den CPC's.

Vor allem bei der Grafikausgabe und bei Ansteuerung eines Druckers der mehr als 128 Zeichen bereitstellt, fehlt dieses Bit sehr.

Eine Lüsung, die mit dem bereits bestehenden Druckerport auskommt – also ohne Eingriff in den Rechner selbst wegen der Garantie- und alle Zeichen von \emptyset -255 senden kann, stelle ich im folgenden vor. Eine kleiner Hardwarezusatz plus ein paar Bytes für das Treiberprogramm sind dabei unumgänglich.



Zu der Schaltung:

Wie sie leicht feststellen können, werden die unteren vier Bits (Bit \$g-3) aufgesplittet. Diese Bits werden zum einen durchgeschleift und zum anderen über einen Zwischenspeicher (D-FF,74LS75) auch für die neuen -software-erzeugten- Bits 4-7 bereitgestellt. Das "alte" Bit 4 des Computers ist nun das notwendige Taktsignal für das Latch. Das Signal STROBE wird erst dann ausgelöst, wenn sich alle acht Bit auf diese Weise am Port "breitgemacht" haben. Wir haben jetzt eine vollständig andere Ansteuerung, um trotzdem noch fertige Software benützen zu können, habe ich noch eine Handumschaltung (74LS157) von 7 auf 8 Bit vorgesehen, um nicht jedesmal umstecken zu müssen.

Das Treiberprogramm:

Das Programm wird in die Sprungtabelle des CPC eingepatcht, so daß nun jede Druckerausgabe über die neue Routine läuft!

Es teilt das zu druckende Zeichen im Akku in zwei Halbbytes auf, sendet zuerst das obere Nibble, und einen kurzen Impuls auf Bit 4 zum Zwischenspeichern im Latch. Das untere Nibble wird dann im Akku bereitgestellt und von der normalen ROM- Routine ab Adresse Ø7F8 (beim 464) mit dem STROBE-Impuls gesendet, einschließlich dem Warten auf BUSY.

Um den Treiber wieder auszuklinken, rufen Sie bitte den CALL BD28 auf, der den indirekten Sprung wieder auf die Original-Routine zeigen läßt.

Pass 1 errors: 00

```
10 (Patch fuer 8-Bit-Centronics
                 20 (direkt unter HIMEM (+Floppy).
                 30 1
                 4Ø indjmp: equ #bdf1
BDF1
                 5Ø 1
                 60
                           org 42619-4Ø
A653
                 7Ø ; Initialisieren
                           ld h1,(indjmp+1)
A653 2AF2BD
                80
                                 (retour+1),hl
     2279A6
                90
                            1 d
A656
     216ØA6
                100
                           1 d
                                 hl.bit8
A659
A65C 22F2BD
                110
                           1 d
                                 (indjmp+1),hl
A65F C9
                120
                            ret
                130 ;
                140 Ineue Ausgaberoutine
                15Ø jist weber Druckerindirektion
                16Ø :#BDF1 eingeschleift !
                170 ;
A66Ø Ø6EF
                18Ø bit8:
                            1 d
                                 b.#ef
                190
                            push af
A662 F5
A663 CB3F
                200
                            arl a
A665 CB3F
                210
                            ar 1
                                 .
                220
A667 CB3F
                            srl
                                 a
A669 CB3F
                230
                            srl
                                 .
A66B ED79
                240
                            out
                                (c),a
                250
                            set 4,a
A66D CBE7
                                (c),a
                260
A66F ED79
                            out
                270
                           res 4,a
A671 CBA7
A673 ED79
                28Ø
                            out (c),a
```

A675 F1 290 pop af A676 E60F 300 and #07 310 ;Jump wird berichtigt 320 ;je nach System ! A678 C3F807 330 retour: jp #0778

Pass 2 errors: 00

Netzteil

Um bei umfangreicheren Schaltungen die rechnereigene 5 Volt Versorgung nicht zu überlasten und um zusätzliche Spannungen zur Verfügung zu haben, ist ein externes Netzteil vorzusehen.

Das vorgeschlagene Netzteil liefert folgende Spannungen:

+5 Volt 1 A +9 Volt 20 mA (für V24) -9 Volt 20 mA " " +25 Volt 70 mA (für EPROM'er)

Sowie die gleichgerichtete und geglättete Spannung von ca. 12 Volt vor dem Spannungsregler 7805 für Relais etc..

Aus Sicherheitsgründen sollten die 220 Volt führenden Teile berührungssicher gemacht und das ganze Netzteil in ein Gehäuse gebaut werden (Lüftungsschlitze nicht vergessen!).

Der Regler 7805 muß mit einem nicht zu klein dimensionier- ten Kühlblech gekühlt werden. Die Verbindungsleitungen der 5-Volt Spannung sowie von Masse sollten einen Querschnitt von 1 qmm haben.


Die Reihenfolge beim Einschalten der verschiedenen Spannungsquellen sollte so sein:

- Floppystation(en)
- 2. Erweiterung
- 3. Bildschirm
- 4. Rechner


Das Ausschalten sollte in umgekehrter Richtung erfolgen.


Den Schaltplan des Netzteiles sehen Sie auf der nächsten Seite.


Damit sind wir beim Schluss des Buches, es folgen noch auf weiteren Seiten die Anschlußbelegungen der verwendeten IC's.




IC Amsichten









```
+5V
+ A8
A9
VPIE 08
ED 7
A1E D7
16
17
16
   A7
            A7
                    A7
                                                +57
                                                         +57
   A6
            A6
                    A6 N
                                                8A
                                                         8A
   A5
            A5
                    A5 🗖
                                                A9
                                                         A9
   Α4
            A4
                    A4
                                                A11
                                                         VPP (!)
                                                OE/VPP CE
   A3
            АЗ
                    АЗ
                                                              (!)
   A2
                    A2
                                                AlØ
            A2
                                                         AIØ
   A1
            A1
                    A1
                                                CE
                                                         A11 (!)
   ΑØ
            ΑØ
                    AØ
                                                D7
                                                         D7
   DØ
            DØ
                    DØ 🐷
                                                D6
                                                         D6
                                     15 D5
                    D1 6
   D1
            D1
                                                D5
                                                         D5
                    D2 =
                                                D4
   D2
            D2
                                                         D4
                                     ಪ D3
                   GND 🗟
  GND
           GND
                                                D3
                                                         D3
                           EPROM's
(2532)
          2732
                 2716
                                        2716
                                               2732
                                                        (2532)
```

Programmierspannungen:

2716 : 25 V an Pin 21 2732 : 21 V an Pin 20 2732 A : 21 V an Pin 20

Programmierimpuls: (50 mS)

2716 : an Pin 18 (Low nach High; OE dabei High.)
2732 : an Pin 20 (Low nach Prg.Spann.; CE dabei Low.)
2732 A : an Pin 20 (Low nach Prg.Spann.; CE dabei Low.)

(Daten und Adressen müssen vorher schon stabil anliegen !)

Literaturhinweise

M-8Ø Drucker.

```
Das Firmwarehandbuch des Schneider CPC-464
                 von Schneider
Programmierung des Z 80 von Rodnay Zaks
                 Sybex-Verlag
Z-8Ø Interface-Technik und Anwendung
                 Elektor-Verlag
CPC 464 INTERN, Brückmann, Englisch, Gerits
                 Data-Becker-Verlag
Das große Floppy-Buch, Brückmann, Schieb
                 Data-Becker-Verlag
CPC-Harwareerweiterungen, Schüssler
                 Data-Becker-Verlag
ROM-Listing CPC 464,664,6128, Janneck, Mossakowski
                 Markt + Technik Verlag
Artikel folgender Zeitschriften:
c't 4/84 und 8/84, Beiträge zu dem A/D-Wandler mit CA 3162
c't 8/84, Beitrag zum Timer IC 8253
c't 7/83, Beitrag zum 8255
elrad 1/83, Anwendung des D/A-Wandlers ZN 425
MC 7/83, EPROMer für versch. EPROM's.
sowie Mostek Datenblätter zum Z8Ø-STI und dem Schaltplan zum
DVM 300 der Firma RADIO-RIM, München.
_____
Es wurde der HiSoft-Assembler von Schneider bei allen
Maschinen - Programmen verwendet.
Alle Ausdrucke erfolgten mit einem EPSON-kompatiblen SHINWA
```

Literatur zu Computersprachen

Joe W. McKinley

Fortran für Anfänger

ca. 240 Seiten, ca. 15 Abbildungen, broschiert, 15 x 21, Efalin, ISBN 3-88793-091-6

ca. DM 34,-

Das Buch wurde auf Grund der Erfahrungen des Autors entwickelt, der Fortran für Studienanfänger unterrichtete. Es ist gedacht für Hochschulen, Fachochschulen und Studenten, die damit beginnen, die Sprache Fortran zu erlernen. Das Buch ist hauptsächlich für Operationen im Batch-Processing Modus geschrieben. Studenten, die die Sprache Fortran in einem Interaktiven System oder einem Time Sharing-System gebrauchen, werden das Buch sehr nützlich finden.

Das Buch ist für Anfänger gedacht. Das Ziel ist es, dem Benutzer in aufbauender Form das Material mitzugeben, das für ihn notwendig ist, um mit dem Programmieren zu beginnen, und ihm die Kenntnisse zu vermitteln, die notwendig sind, um später aus sich heraus weiter zu arbeiten. Die Leistung dieses Buches ist eine schrittweise, keine sinnlose Annäherung, bei der der Student an der Anfängerund Fortgeschrittenenphase des Programmierens direkt teilnehmen kann.

Die Beispiele stammen aus vielen verschiedenen Gebieten der Ingenieurwissenschaft, Mathematik, aus wirtschaftlichen und sozialen Fachgebieten, genauso wie aus allgemeiner numerischer Analyse und Computer-Anwendungen.

Merl K. Miller/Charles J. Sippl

Computerwissen für Einsteiger

192 Seiten, ca. 25 Abbildungen, broschiert, farbiger Umschlag, 15 x 21, ISBN 3-88793-081-9 DM 29.80

Das Buch ist ein leicht zu lesendes Benutzerhandbuch für Anfänger, wobei das Wörterverzeichnis den
wichtigsten Teil des Buches darstellt. Im Kapitel 1 ist
erklärt, wie das Wörterverzeichnis zu benutzen ist.
Das Wörterverzeichnis selbst findet man im Kapitel
5. Kapitel 2 und 3 stellen eine allgemeine Einführung
in Mikrocomputer dar. Es wird eine einfache Anwendungsmöglichkeit sowie ein Muster-System angeführt. Es folgt eine Darstellung der Geschichte der
Mikrocomputer und ihrer Anwendungsmöglichkeit
en. Kapitel 4 beginnt mit einer Zahlen-Umwandlungstabelle. Danach wird die Binär-Arithmetik von
Umwandlungen bis zur Division erläutert. Eine kurze
Erklärung über Oktal- und Sedezimalzahlen rundet
as Kapitel 4b. Kapitel 6 handelt von der Computer-

Peter Goodyear

LOGO — Ein Führer, wie man durch Programmieren lernt

ca. 206 Seiten, ca. 20 Abbildungen, broschiert, farbiger Einband, ISBN 3-88793-096-7

ca. DM 32,-

Das Buch ist eine Einführung in die Programmiersprache LOGO, gleichzeitig stellt es die Möglichkeiten dar, durch Programmieren zu lernen. Nach der Arbeit mit dem Buch ist es dem Leser möglich, in LOGO zu programmieren und problemlösende Aktivitäten zu entfalten in einer didaktisch erwünschbaren Art und Weise.

Der Autor hat sich auch mit den Experimenten anderer Leute mit LOGO, sei es in Schulen, Universitäten und Forschungslaboratorien beschäftigt, und auch seine eigenen Erfahrungen mit dem Lehren von LOGO und dem Aufbau von LOGO-Projekten in das Buch eingearbeitet. LOGO wird als eine lebendige Computersprache gesehen, die zu einer beständigen Anpassung und Veränderung befähigt.

Logik. Man wird dadurch zwar nicht zum Experten, es ist jedoch beim Lesen der technischen Beschreibungen über Computer behilflich.

C. J. Sippl ist Autor von über einem Dutzend Büchern über Computer. Er ist Verfasser des populären »Microcomputer Dictionary and Guide«. Er erhielt seinen MA von der University of Miami.

Merl Miller ist Industrieingenieur, der in die Elektronik von der Hobby-Seite her einstieg. Er verlegt selbst Computer-Bücher bereits seit vielen Jahren.

IDEA Verlag GmbH

Brucker Straße 46 **D-8031 Gilching** Telefon (081 05) 91 24

Computer-Spitzenbücher

A. G. Gerand

Der Computer schreibt sich selbst ein Programm Beschreibung eines COBOL Menüprogramm-

generators

ca. 200 Seiten, broschiert, 15 x 21, ISBN 3-88793-082-7 ca. **DM 36,**–

Über Programmgeneratoren wird in letzter Zeit viel geschrieben und diskutiert. Im vorliegenden Buch soll ein COBOL Menüprogrammgenerator vorgestellt werden. Die Ausgabe dieses Programmsystems ist ein COBOL Programm, welches die Verwaltung einer Vielzahl von Anwenderprogrammen bewerkstelligt. Eine hierarchisch gegliederte Menüsteuerung übernimmt die für den EDV-Laien oft schwierigen und langwierigen Aufrufe von bis zu 59.094 Anwenderprogrammen. Durch Auswahl des einem bestimmten Programm entsprechenden Auswahlpunktes in irgendeinem Menü - deren es bis zu 7381 geben kann - wird das betroffene Programm durchgeführt, und nach dessen Beendigung kann in der Menüsteuerung an derjenigen Stelle fortgesetzt werden, von der aus das Programm aufgerufen wurde. Zur Erstellung dieses Programms braucht der Benützer lediglich die benötigten Informationen dem Editor-Modul bekanntzugeben. Eine Help-Funktion gibt jederzeit, auch während der Eingabe, Hilfestellungen. Das Generator-Modul erzeugt schließlich den Programmcode. Durch die Verwendung einer Parameterdatei sind Änderungen in der Menüsteuerung jederzeit ohne jeglichen Programmieraufwand dadurch möglich,

Äufgrund der ausführlichen textlichen Erläuterungen zum abgedruckten Programmtext ist das Funktionsprinzip auch für weniger versierte Programmierer verständlich. Dieses Bemühen wird auch durch die Verwendung von Programmiersprachenunabhängigen, die grobe Programmlogik darstellenden Konstrukten, sogenannte Struktogramme, unterstützt. Die Bedeutung der auch NASSI-SCHNEIDERMANN genannten Diagramme ist im Anhang leicht verständlich erläutert.

daß die Parameterdatei mit Hilfe des Editor-Moduls

entsprechend geändert wird und anschließend der

Generator die aktualisierte Version des Menüpro-

grammes erzeugt.

Durch den modularen Aufbau des Programmpakets ist es auch möglich, ohne nennenswerte Änderungen eine eingeschränkte Version zu implementieren, deren Programmcode einen äußerst geringen Bedarf an Hauptspeicher hat. Dadurch soll die Einsetzbarkeit des Programms nicht auf Systeme mit großem Hauptspeicher beschränkt bleiben.

K. W. Hillerkus

BASIC-Fehler vermeiden, abfangen, melden, suchen, finden, mitarbeiten lassen, eindeutschen, korrigieren Geschrieben in MBASIC und CP/M für Ratlose, Einsteiger, Aufsteiger, Anwender

ca. 120 Seiten, broschiert, farbiger Umschlag, 15 x 21, ISBN 3-88793-057-6 ca. **DM 21,80**

Das Buch ist ein kleines Handbuch zur schnelleren und effektiveren Fehlersuche für Hobbyprogrammierer. Immer wieder sieht sich der Heimprogrammierer vor das Problem gestellt, Fehler, die sich in 's Programm eingeschlichen haben, aufzufinden und auszumerzen. Diese oft lästige Tätigkeit erfordert zumeist einen hohen Zeitaufwand. Der Ratgeber gibt Hilfestellung, wie man das Problem der Fehlersuche am wirksamsten unter erheblicher Einsparung von Zeit angehen kann. Das Handbuch ist übersichtlich aufgebaut, bei den auftretenden Fehlern werden immer Ursache und Abhilfe genau erklärt. Das Buch eignet sich sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene.

Berthold Freier

25 Extra-Spiele mit Köpfchen für den Schneider CPC und ähnliche Computer


104 Seiten, broschiert, 15 x 21, DM 21,90

Die Grundidee dieses Buches ist das Ziel aller Spiele: Sie sollen in der Gemeinschaft Vergnügen bereiten! Unterschiede gibt es natürlich in den Ausführungen. Einige Programme prüfen nur Ihr Gedächtnis, andere Ihre strategischen Fähigkeiten, manche lassen Ihrer Kreativität freien Spielraum oder dienen der Bildung. Großer Wert wurde darauf gelegt, daß eine möglichst umfangreiche Anzahl von Spielen von mehreren Teilnehmern gemeinsam gespielt werden kann. In einigen Fällen bietet sich der CPC als Mitspieler an. Je nach Neigung und Fähigkeiten kann jeder die Programme ausbauen, etwa die Grafik erweitern, Farben ändern, andere Zeichen verwenden oder die Soundteile mit ENV- und ENT-Kurven verbessern.

Das Buch ist in BASIC der Schneider Colour Personal Computer geschrieben, es dürfte aber sehr wohl möglich sein, die Programme für ähnliche Computer umzuschreiben. Hierbei helfen die BASIC-Vergleichslisten.

IDEA Verlag GmbH

Brucker Str. 46 · 8031 Gilching



Das Buch soll keine grundsätzliche Einführung in die Maschinensprache der Z-80 CPU sein, sondern eine Sammlung interessanter und wichtiger Routinen speziell auf dem Schneider CPC 464 darstellen.

Im ersten Teil wird gezeigt, wie man von einem gestellten Problem zu einem lauffähigen Maschinen-Code-Programm gelangt. Dieser Teil kann als Grundstock für eine Maschinensprache-Bibliothek verwendet werden.

Der zweite Teil wendet sich an die vielen Hardware-Bastler unter den Schneider-Anwendern. Hier werden einige Leckerbissen an Erweiterungen beschrieben, sowohl hinsichtlich des Aufbaus als auch der Programmlerung.

Aus dem Inhalt:

- Werkzeugkiste mit vielen Tips zu ROM-Routinen
- BASIC-Erweiterungen durch neue Befehle wie Circle, Text, Fill, Copy, usw.
- Aufrufe der computerinternen Rechenroutinen
- Verschiedene Schnittstellen wie 8-Bit Centronics, V-24, 24 frei programmierbare I/O-Leitungen
- 8-Kanal Analog/Digitalwandler
- Digital/Analogwandler
- Frequenzzähler
- Timer
- EPROM-Programmiergerät für 2716 u. 2732
- und viele, viele Routinen zum Sortieren, Codewandeln, Ein-Ausgeben, u.a.m.

sauried DEA